HUAWEI P20 lite

Korisnički priručnik

Sadržaj

Wi-Fi i mreža

Aplikacije i obavijesti

Zvuk i prikaz

Memorija

Pametna pomoć

Sustav

Baterija i punjenje

Ostale informacije

Uzbudljive značajke


Savjeti

Upute

Prijenos podataka putem funkcije Huawei Share

Funkciju Huawei Share koristite za brzi prijenos fotografija, videozapisa i drugih datoteka između Huawei uređaja. Huawei Share koristi Bluetooth za otkrivanje obližnjih Huawei uređaja i Wi-Fi mrežu za brzi prijenos datoteka bez korištenja mobilne podatkovne veze.

Huawei Share pri prijenosu podataka koristi Wi-Fi i Bluetooth veze. Kada je omogućena funkcija Huawei Share, automatski će se omogućiti i funkcije Wi-Fi i Bluetooth.



Korištenje funkcije Huawei Share za slanje datoteka: Odaberite datoteku koju želite podijeliti pa dodirnite **Pošalji**. S popisa obližnjih uređaja odaberite prijemni uređaj i pošaljite datoteku.

Korištenje funkcije Huawei Share za primanje datoteka: Prijeđite prstom iz statusne trake prema dolje kako bi se otvorila ploča s obavijestima i zatim dodirnite ((•)) i omogućite **Huawei Share**. Dodirnite **Prihvaćam** nakon prikaza obavijesti o prijenosu datoteke. Primljene datoteke automatski se spremaju u mapu **Huawei Share** u području **Datoteke**.

Pametan život

Značajke proizvoda

Više korisnika: Izrada odvojenih korisničkih računa na uređaju

Želite posuditi svoj uređaj nekome, ali ne želite da imaju pristup vašim privatnim datotekama i informacijama? Dodajte više korisnika i vrsta korisnika kako biste zaštitili privatnost svojih informacija kada posuđujete svoj uređaj drugima. To neće utjecati na vaše postavke i datoteke. Možete se i prijaviti na svoj uređaj s dva korisnička računa, npr. jedan za posao, a drugi za privatnu upotrebu, i brzo se prebacivati između njih jednim dodirom.

Možete napraviti tri različite vrste korisnika:

- **Vlasnik**: Vlasnik uređaja. Prijavite se kao vlasnik kada se koristite svojim uređajem. Kao vlasnik imate pravo na sve radnje, kao što su dodavanje ili brisanje korisnika i gostiju, davanje dozvola korisnicima za uspostavu poziva i slanje tekstnih poruka.
- **Korisnik**: Dodajte članove obitelji i bliske prijatelje kao korisnike. Korisnici mogu izvoditi većinu radnji, ali ne mogu izvesti radnje koje bi utjecale na vlasnika, kao što su vraćanje uređaja na tvorničke postavke ili omogućivanje načina rada bez ometanja.
- **Gosti**: Dodajte poznanike kao goste. Gosti mogu izvoditi ograničeni broj radnji.

Upute

Aplikacija blizanac: prijavite se odjednom na dva računa za društvene mreže

Jeste li se ikad poželjeli prijaviti na dva WeChat i Facebook računa na Mobitela bez potrebe neprestanog prebacivanja s jednog na drugi? Aplikacija blizanac omogućuje prijavu na dva WeChat i Facebook računa odjednom kako biste mogli jednostavno razdvojiti poslovni i privatni život.

Značajku Aplikacija blizanac možete koristiti samo uz usluge WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp i Messenger. Prije upotrebe značajke preuzmite najnovije verzije tih aplikacija.

Otvorite **Postavke**. Idite na **Aplikacije i obavijesti** > **Aplikacija blizanac** i omogućite Aplikaciju blizanac za usluge WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ili Messenger.

Kada omogućite Aplikaciju blizanac, na početnom zaslonu prikazat će se dvije ikone aplikacije WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ili Messenger. To znači da se istovremeno možete prijaviti na dva računa. Kako biste brzo onemogućili Aplikaciju blizanac, dodirnite i držite ikonu dodatne aplikacije na početnom zaslonu.

Savjeti za fotoaparat

Značajke proizvoda

Upotreba portretnog načina rada za snimanje prekrasnih portreta

Želite li uvijek izgledati najbolje na selfijima? Portretni način rada omogućuje konfiguriranje različitih postavki uljepšavanja i stvaranje baze podataka za prilagođeno uljepšavanje.

Ako snimite selfi noću ili u uvjetima slabog osvjetljenja, uređaj će prepoznati slabu razinu osvjetljenja i automatski omogućiti noćni način rada kako bi se poboljšala kvaliteta selfija. Taj način rada nema poseban prekidač i automatski se omogućuje kada uređaj otkrije slabo osvjetljenje u okolini. Uređaj će vas obavijestiti kada je omogućen ovaj način rada.

- **Portretni način**: Omogućite portretni način rada kako bi se efekti uljepšavanja automatski primijenili na sve osobe u kadru.
- **Savršen selfi**: Omogućite Savršen selfi i uređaj će izraditi prilagođeni plan uljepšavanja prikladan vama. Što je veći stupanj uljepšavanja, to će naglašeniji biti efekti.

Savjeti

Način fotografiranja hrane: snimanje slika koje izgledaju preukusno

Želite li snimati ukusne slike jela koje biste podijelili s prijateljima, ali slike uvijek ispadaju dosadno? Upotrijebite način fotografiranja hrane kako biste istaknuli nijanse fotografija hrane.

Otvorite **Fotoaparat**, kliznite desno na zaslonu i dodirnite . Nakon što preuzmete **Dobra hrana**, možete upotrijebiti značajku **Dobra hrana** bilo kad za snimanje preukusnih slika vaših omiljenih jela.


Rad s lakoćom

Savjeti

Dijeljenje elektroničkih posjetnica

Još uvijek dijelite papirnate posjetnice na društvenim ili poslovnim sastancima? Predstavlja li vam dijeljenje mobilnih kontakta gnjavažu? Ne bojte se, stigao je praktičniji način dijeljenja posjetnica


- **Dijeljenje e-posjetnice**: U značajci **Kontakti** možete izraditi vlastitu posjetnicu i jednostavno je podijeliti koristeći QR kôd.



- **Dijeljenje kontakata**: Dodirnite QR kôd u gornjem desnom kutu zaslona s podacima kontakta u **Kontakti** kako biste na praktičan način podijelili kontakt koristeći QR kôd.

Prikaz opisa posla vaših kontakata

Želite li znati točan opis posla kontakta u vašem uređaju? Možete pristupiti informacijama iz aplikacije drugih proizvođača (kao što je LinkedIn) za jednostavno prikazivanje opisa posla svojih kontakata.




Više značajki

Značajke proizvoda

Wi-Fi+: pametni pomoćnik za povezivanje

Wi-Fi+ pametno povezuje s Wi-Fi mrežama i pritom štedi na potrošnji mobilnih podataka. Kada uređaj otkrije poznatu ili slobodnu Wi-Fi mrežu, automatski će uključiti Wi-Fi i povezati se s tom mrežom. Pored toga, uređaj će odabrati optimalnu mrežu u vašem području kako biste imali najbolju moguću internetsku vezu.



Kada omogućite funkciju Wi-Fi+, uređaj će:

- **Automatski birati i povezivati se s optimalnom mrežom:** Automatski birati i povezivati se s Wi-Fi mrežama s kojima ste se ranije povezivali, slobodnim mrežama i vašom mobilnom podatkovnom mrežom, ovisno o jačini signala na trenutnoj lokaciji.
- **Automatsko uključivanje ili isključivanje funkcije Wi-Fi:** Funkcija Wi-Fi bit će automatski omogućena ili onemogućena na određenim lokacijama, ovisno o tome s kojim Wi-Fi mrežama ste se ranije povezivali. Tako se sprječava uređaj u stalnom traženju novih mreža.
- **Procjena kvalitete dostupnih mreža:** Procjenjuje trenutno dostupne mrežne pristupne točke i sprječava uređaj u automatskom povezivanje s mrežama koje nemaju vezu s internetom.

Čišćenje memorije i ubrzavanje rada

Usporava li se Mobitela vremenom u radu? Želite li očistiti sustavnu memoriju, ali niste sigurni koje datoteke izbrisati? Čišćenje memorije pomaže u brzom pražnjenju predmemorije, brisanju velikih i sustavnih datoteka te nekorištenih aplikacijskih datoteka kako biste ubrzali rad sustava, a Mobitela održali u vrhunskom stanju.

Ako vam sustav radi usporeno ili vam ponestaje slobodne memorije, Upravitelj telefona podsjetit će vas da je vrijeme za čišćenje. Pratite zaslonske upute kako biste očistili memoriju uređaja Mobitela i oslobodili dodatni prostor.

Čišćenje: Pretražite i očistite neželjene datoteke i predmemoriju sustava kako biste brzim postupkom oslobodili memoriju i internu pohranu, bez utjecaja na rad Mobitela.


Dubinsko čišćenje: Pretražite nepotrebne datoteke uključujući WeChat datoteke, velike datoteke, videozapise, slike, aplikacijske nepotrebne datoteke, glazbene datoteke, nepotrebne instalacijske pakete, nekorištene datoteke i datoteke koje zauzimaju puno prostora te generirajte prijedloge za čišćenje na temelju rezultata pretraživanja. Tako ćete osloboditi prostor za pohranu, a nećete nehotično obrisati važne datoteke.

Savjeti

Onemogućavanje informacija o lokaciji jednim dodirom

Želite li potpuno onemogućiti lokacijske usluge u određenim slučajevima radi zaštite privatnosti?

Prijeđite prstom nadolje od statusne trake za otvaranje ploče za obavijesti i dodirnite . Time će se istodobno onemogućiti određivanje položaja GPS sustavom, određivanje položaja pomoću mobilne mreže i određivanje položaja pomoću Wi-Fi-ja, potpuno uklanjajući uređaj s mreže.



Novi uređaj

Konfiguracija novog uređaja

Upute

Povezivanje na internet

Nesmetano se povezujte uređajem na Wi-Fi mreže.

Povezivanje na Wi-Fi mrežu

1. Povucite prema dolje traku statusa da biste otvorili ploču za obavijesti.
2. Dodirnite i držite ᯤ za otvaranje zaslona postavki Wi-Fi mreže.
3. Uključite **Wi-Fi**. Na uređaju će se ispisati sve dostupne Wi-Fi mreže na lokaciji.
4. Odaberite Wi-Fi mrežu na koju se želite povezati. Ako odaberete šifriranu mrežu, morat ćete unijeti i lozinku za Wi-Fi.

Povezivanje s pomoću mobilnih podataka

Prije korištenja mobilnih podataka, pobrinite se da imate paket mobilnog podatkovnog prometa kod mobilnog operatera kako biste izbjegli plaćanje dodatnih troškova prijenosa podataka.

1. Povucite prema dolje traku statusa da biste otvorili ploču za obavijesti.
2. Dodirnite ⇅ za omogućavanje mobilnih podataka.

   Kad vam pristup internetu nije potreban, onemogućite mobilne podatke kako biste sačuvali bateriju i smanjili upotrebu podataka.


Punjenje i mjere opreza

Značajke proizvoda

Super punjenje: brži i sigurniji način punjenja uređaja

Mnogim je ljudima standardno punjenje previše sporo, ali brine ih sigurnost brzih punjača. Brigama je došao kraj: stiglo je Super punjenje. Super punjenje uspostavlja izravnu vezu između Mobitela i punjača te inteligentno koordinira napon punjenja i struju s obzirom na snagu baterije Mobitela, osiguravajući pametnije, brže i sigurnije punjenje.

Kada punite Mobitela, upotrebljavajte originalni punjač i USB kabel. Upotreba punjača ili USB kabela drugog proizvođača može uzrokovati neprestana ponovna pokretanja, duže punjenje, pregrijavanje, a u ekstremnim slučajevima i oštećenje baterije Mobitela ili čak eksploziju.



Pomoć

Značajke proizvoda

Pravna napomena

Nije dozvoljeno reproducirati niti prenositi niti jedan dio ovog priručnika u bilo kojem obliku ili bilo kojim putem bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke Huawei Technologies Co., Ltd. i njezinih podružnica ("Huawei").

Proizvod opisan u ovom priručniku može uključivati softver zaštićen autorskim pravima koja pripadaju tvrtki Huawei i mogućim davateljima licence. Korisnik ne smije ni na koji način reproducirati, distribuirati, modificirati, dekompilirati, disasemblirati, dekriptirati ili raspakirati navedeni softver niti na njemu raditi obrnuti inženjering, niti ga smije davati u podnajam, prenositi ili davati u podlicencu, osim u slučajevima kada su takva ograničenja zabranjena primjenjivim zakonima ili kada takve radnje odobre odnosni nositelji autorskih prava.

Zaštitni znakovi i dozvole

HUAWEI, HUAWEI i zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ je zaštitni znak tvrtke Google Inc.

Oznaka riječi i logotipi *Bluetooth*® registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke *Bluetooth SIG, Inc.* i bilo kakva uporaba tih oznaka od strane tvrtke Huawei Technologies Co., Ltd. vrši se pod licencom.

Qualcomm® aptX™ i Qualcomm® aptX™ HD registrirani su trgovački znakovi tvrtke Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM).

Svi drugi ovdje navedeni zaštitni znakovi i nazivi proizvoda, usluga i tvrtki mogu biti vlasništvo njihovih odnosnih vlasnika.

Napomena

Neke ovdje opisane značajke proizvoda i njegove opreme ovise o instaliranom softveru, kapacitetima i postavkama lokalne mreže i stoga je moguće da ne budu aktivirane ili mogu biti ograničene od strane lokalnih mrežnih operatora ili pružatelja mrežnih usluga.

Prema tome, moguće je da ovdje sadržani opis ne odgovara u potpunosti proizvodu ili njegovoj opremi koju ste kupili.

Huawei zadržava pravo mijenjati ili modificirati bilo koje informacije ili specifikacije navedene u ovom priručniku bez prethodne najave i bez preuzimanja bilo kakve odgovornosti.

Izjava o uporabi softvera drugih proizvođača

Huawei nema pravo intelektualnog vlasništva nad softverima i aplikacijama drugih proizvođača koji se isporučuju s ovim proizvodom. Zbog tog razloga Huawei ne daje nikakva jamstva za te softvere i aplikacije drugih proizvođača. Također, Huawei ne pruža uslugu podrške korisnicima koji rabe softvere i aplikacije drugih proizvođača niti snosi odgovornost za funkcije ili učinkovitost softvera i aplikacija drugih proizvođača.

Softverske i aplikacijske usluge drugih proizvođača mogu u bilo kojem trenutku biti privremeno ili trajno prekinute i Huawei ne jamči za dostupnost bilo kojeg sadržaja ili usluge. Drugi davatelji usluga nude sadržaje i pružaju usluge putem mreže i alata za prijenos koji nisu pod nadzorom tvrtke Huawei. U najvećem opsegu dozvoljenom primjenjivim zakonom, izričito se ističe da Huawei ne preuzima obvezu obeštećenja i da ne snosi odgovornost za usluge koje pružaju drugi davatelji usluga, kao ni za privremeni ili trajni prekid u radu ili pružanju sadržaja i usluga drugih dobavljača.

Huawei ne snosi odgovornost za zakonitost, kvalitetu niti bilo koji drugi aspekt bilo kojeg softvera instaliranog na ovom proizvodu niti za bilo koje prenesene ili preuzete uratke drugih strana u bilo kojem obliku, uključujući, ali ne ograničeno na, tekstove, slike, video sadržaje ili softver itd. Korisnici snose rizik za sve ishode, uključujući nekompatibilnost softvera i ovog uređaja, koji proizlaze iz instalacije softvera ili prijenosa ili preuzimanja uradaka drugih strana.

Ovaj se proizvod bazira na otvorenoj platformi Android™. Huawei je napravio nužne izmjene na toj platformi. Zbog tog razloga, ovaj proizvod možda neće podržavati sve funkcije koje podržava standardna platforma Android i možda neće biti kompatibilan sa softverima drugih proizvođača. Huawei ne daje nikakvo jamstvo i ne iznosi nikakve tvrdnje vezano za takvu kompatibilnosti i izričito isključuje svaku odgovornost u vezi s takvim pitanjima.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

SAV SADRŽAJ OVOG PRIRUČNIKA DAJE SE U STANJU "KAKAV JEST". OSIM KADA PRIMJENJIVI ZAKONI ZAHTIJEVAJU DRUKČIJE, U ODNOSU NA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ OVOG PRIRUČNIKA, NE DAJU SE NIKAKVA JAMSTVA BILO KOJE VRSTE, IZRIJEKOM NITI PODRAZUMIJEVANA, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA I PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA U POGLEDU TRŽIŠNE PROĐE I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU.

HUAWEI NEĆE NI U KOJEM SLUČAJU SNOSITI ODGOVORNOST NI ZA KAKVU POSEBNU, SLUČAJNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU ILI GUBITAK DOBITI, POSLA, PRIHODA, PODATAKA, UGLEDA, UŠTEDA ILI OČEKIVANIH UŠTEDA BEZ OBZIRA NA TO JESU LI SE TAKVI GUBICI MOGLI PREDVIDJETI ILI NE.

MAKSIMALNA ODGOVORNOST (OVO SE OGRANIČENJE NE ODNOSI NA ODGOVORNOST ZA TJELESNE OZLJEDE U OPSEGU U KOJEM SU TAKVA OGRANIČENJA ZABRANJENA PRIMJENJIVIM ZAKONOM) KOJU HUAWEI MOŽE SNOSITI U VEZI S UPORABOM PROIZVODA OPISANOG U OVOM PRIRUČNIKU OGRANIČAVA SE NA IZNOS KOJI JE KORISNIK PLATIO ZA KUPNJU TOG PROIZVODA.

Uvozni i izvozni propisi

Korisnici su obvezni pridržavati se svih primjenjivih izvoznih ili uvoznih zakona i propisa te su odgovorni ishoditi sve potrebne dozvole i odobrenja nadležnih organa kako bi izvezli, ponovno izvezli ili uvezli proizvod na koji se ovaj priručnik odnosi, uključujući u njemu sadržani softver i tehničke podatke.

Upute

Traženje pomoći

Pročitajte vodič za početak rada priložen telefonu.

Dodirnite **Postavke** > **Sustav** > **O telefonu** > **Pravno** kako biste pročitali pravne informacije.

Posjetite http://consumer.huawei.com/en/ za više informacija.

Geste i rad

Snimke zaslona i snimanje zaslona


Upute

Snimite snimku zaslona

Putem kombinacije gumba: Istovremeno pritisnite **gumb za uključivanje i gumb za smanjenje glasnoće** kako biste snimili snimku zaslona.

Putem ikone prečaca: Kliznite dolje od statusne trake kako biste otvorili ploču za obavijesti. Dodirnite kako biste snimili snimku zaslona.

Putem Snimka zaslona s tri prsta: Kliznite prema dolje od sredine zaslona s tri prsta kako biste snimili snimku zaslona.




Nakon što snimite snimku zaslona, dodirnite ili kako biste uredili ili podijelili snimku zaslona. Snimke zaslona se prema zadanim postavkama spremaju u **Galerija**.

Snimanje uzbudljivih trenutaka na zaslonu


Dobro je imati značajku snimanja zaslona kada izrađujete videozapise za pomoć ili želite snimiti uzbudljive trenutke igranja na uređaju.

Snimanje zaslona završit će ako uputite ili primite poziv.

Upotrijebite prečac za pokretanje snimanja: Prevucite prstom nadolje sa statusne trake, otvorite ploču s prečacima i dodirnite za pokretanje snimanja zaslona. Za završetak snimanja dodirnite u gornjem lijevom kutu zaslona.



Upotrijebite kombinaciju tipki za pokretanje snimanja: Istovremeno pritisnite gumb za uključivanje i isključivanje i gumb za pojačavanje glasnoće za početak snimanja. Za završetak snimanja ponovno istovremeno pritisnite gumb za uključivanje i isključivanje i gumb za pojačavanje glasnoće.




Samo ANE-LX1 podržava NFC. Kada upotrebljavate funkciju NFC, držite područje NFC-a blizu drugih uređaja ili predmeta.

Možete prikazati snimke zaslona u mapi **Galerija**.

Snimanje pomične snimke zaslona za snimanje cijelih stranica

Umorni ste od snimanja nekoliko snimki zaslona kako biste snimili duge članke ili zapise čavrljanja? Možete upotrijebiti značajku snimke pomične stranice za snimanje snimke zaslona koju pomičete prema dnu stranice, tako snimajući sve informacije na stranici u jednoj snimci zaslona.

Upotrijebite prečace za snimanje pomične snimke zaslona: Povucite prstom nadolje sa statusne trake, otvorite ploču s prečacima i dodirnite za snimanje pomične snimke zaslona. Dodirnite unutar tri sekunde nakon snimanja snimke zaslona i zaslon će se automatski pomaknuti dolje i nastaviti snimati snimku zaslona. Tijekom postupka pomicanja dodirnite područje pomicanja za završetak snimanja snimke zaslona.



Nakon snimanja snimke zaslona dodirnite ✎ ili ⟡ za uređivanje ili dijeljenje snimke zaslona. Snimke zaslona spremaju se prema zadanim postavkama u mapu **Galerija**.

Kontrola pokretom


Savjeti

Omogućavanje jednoručnog korisničkog sučelja

Nije uvijek jednostavno koristiti uređaj ako vam je slobodna samo jedna ruka. Omogućite jednoručno korisničko sučelje kako biste smanjili zaslon ili pomaknuli tipkovnicu za lakšu upotrebu uređaja jednom rukom.

Otvorite ⚙ **Postavke** i idite na **Inteligentna pomoć** > **Jednoručno korisničko sučelje**. Ovdje su vam dostupne sljedeće opcije:

- **Omogućiti Prikaz minizaslona ako želite smanjiti zaslon**: Omogućiti **Prikaz minizaslona** i pratiti upute na zaslonu ako želite aktivirati prikaz mini zaslona. U prikazu mini zaslona smanjeni su elementi na zaslonu poput teksta i ikona, što olakšava upotrebu jednom rukom.



- **Omogućite Premještanje tipkovnice kako biste si olakšali unos jednom rukom**: Omogućite **Premještanje tipkovnice** za smanjivanje i pomicanje tipkovnice, brojčanika, izbornika u pozivu i izbornika na zaključanom zaslonu kako biste si olakšali unos jednom rukom.

Početni zaslon


Navigacijska traka

Upute

Konfiguracija rasporeda navigacijske trake

Upotrebom navigacijske trake možete jednostavno pristupiti početnom zaslonu, vratiti se na prethodnu stranicu, izaći iz aplikacije ili prikazati nedavno korištene aplikacije.

Za konfiguraciju rasporeda navigacijske trake idite na **Postavke**, zatim idite na **Sustav** > **Navigacija sustava** > **Navigacijska traka** > **Postavke**, i odaberite kombinaciju tipke za navigaciju i omogućite ili onemogućite **Navigacijska traka** prema vlastitim navikama korištenja.



- **Tipka Natrag:** Dodirnite za povratak na prethodnu stranicu ili za izlaz iz aplikacije. Dodirnite za zatvaranje tipkovnice na zaslonu prilikom unosa teksta.
- **Tipka Početak:** Dodirnite za povratak na početni zaslon. Dodirnite i držite za prikaz ikone HiVoice i prevucite prstom nagore na ikoni kako biste omogućili značajke aplikacije HiVoice.
- **Tipka Nedavno:** Dodirnite za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija. Dodirnite i držite kako biste omogućili načina rada na podijeljenom zaslonu.
- **Prevlačenje prstom nadolje tipke za obavijest:** Dodirnite kako biste otvorili ploču obavijesti.

Upotreba tipke za nedavne aplikacije za prikladno upravljanje aplikacijama u pozadini

Ako je pokrenut velik broj aplikacija u pozadini, veća će biti potrošnja energije. Ako se želite brzo prebaciti na nedavno korištenu aplikaciju, možete upotrijebiti tipku za nedavne aplikacije. Tipkom za nedavne aplikacije možete se brzo prebacivati između nekoliko nedavno korištenih aplikacija. Također

je možete upotrijebiti za zatvaranje aplikacija u pozadini kako biste povećali radnu brzinu svog uređaja.

Dodirnite ☐ . Možete prikazati, prebaciti se, zatvoriti ili zaključati nedavno korištene aplikacije u pozadini:

- **Prikaz nedavno korištenih aplikacija**: Nedavno korištene aplikacije prikazat će se na zaslonu i možete ih provjeriti klizanjem gore ili dolje.
- **Prebacivanje na nedavno korištenu aplikaciju**: Prevucite prstom nagore ili nadolje na zaslonu kako biste pronašli aplikaciju koju želite upotrijebiti i dodirnite karticu aplikacije.
- **Zatvaranje aplikacije**: Prevucite prstom ulijevo ili udesno na kartici aplikacije ili dodirnite ✕ u gornjem desnom kutu kartice aplikacije kako biste zatvorili povezanu aplikaciju.
- **Zatvaranje svih aplikacija**: Dodirnite 🗑 za zatvaranje svih aplikacija.
- **Zaključavanje aplikacije**: Ako želite da aplikacija i dalje radi u pozadini i da se ne zatvori, možete zaključati aplikaciju. Nakon što se aplikacija zaključa, ne može se zatvoriti. Dodirnite 🔓 u gornjem desnom kutu kartice aplikacije i aplikacija se ne može zatvoriti. Ako želite otključati aplikaciju, dodirnite 🔒 u gornjem desnom kutu kartice aplikacije.

Brzi prekidač

Upute


Prilagodba položaja prekidača prečaca po vlastitom ukusu

Prilagodite položaje prekidača prečaca kako biste stavili one koje redovito upotrebljavate na vrh.


Povucite prstom nadolje sa statusne trake, otvorite ploču s prečacima i dodirnite ✎ . Na ploči s prečacima možete:

Preurediti prekidače prečaca: Dodirnite i držite prekidač prečaca pa povucite ikonu na položaj po vlastitom izboru.

Dodati prekidač prečaca: Povucite prekidač prečaca iz skrivenog područja ploče na prikazano područje pa dodirnite **NATRAG**.




Izbrisati prekidače prečaca: Povucite prekidač prečaca iz prikazanog područja ploče na skriveno područje pa dodirnite **NATRAG**.



Samo ANE-LX1 podržava NFC. Kada upotrebljavate funkciju NFC, držite područje NFC-a blizu drugih uređaja ili predmeta.

Upotreba prekidača prečaca za brzo omogućivanje često korištenih značajki

Želite li brzo omogućiti ili onemogućiti mobilne podatke ili Wi-Fi? Povucite prstom nadolje sa statusne trake, otvorite ploču s prečacima i zatim dodirnite prekidač odgovarajućeg prečaca za omogućivanje ili onemogućivanje značajke. Dodirnite i držite ikonu prekidača prečaca za ulazak na stranicu postavki značajke.



Obavijesti i statusna traka


Upute

Otvaranje ploče obavijesti za dobivanje važnih informacija

Želite li biti sigurni da nećete propustiti bilo kakve važne obavijesti? Sa statusne trake svog uređaja možete prikazati informacije obavijesti uživo i radni status svog uređaja.

Kada postoji podsjetnik obavijesti, možete uključiti zaslon i kliznuti dolje sa statusne trake za prikaz obavijesti. Možete pristupiti postavkama obavijesti i statusne trake na sljedeće načine:

- **Pristupite postavkama obavijesti i statusne trake kada je zaslon zaključan**: Uključite zaslon i povucite prstom nadolje sa statusne trake, dodirnite ⚙ **Postavke**, unesite lozinku i idite na **Aplikacije i obavijesti** > **Obavijesti i statusna traka** > **Način obavijesti**.



- **Pristupite postavkama obavijesti i statusne trake kada je zaslon otključan**: Idite na **Postavke** i zatim idite na **Aplikacije i obavijesti** > **Statusna traka i traka obavijesti** > **Način obavijesti**.

Prilagođavanje obavijesti po vlastitom ukusu

Niste obožavatelj zadanih podsjetnika obavijesti? Možete prilagoditi podsjetnike obavijesti tako da dobivate obavijesti na način na koji želite.


Idite na **Postavke**, a zatim idite na **Aplikacije i obavijesti** > **Obavijesti i statusna traka**. Možete učiniti sljedeće:

- **Omogućiti da obavijesti uključe zaslon**: Omogućite **Obavijesti uključuju zaslon**. Kada je zaslon vašeg uređaja isključen, uključit će se kada se primi obavijest.
- **Postaviti svjetlo obavijesti na pulsiranje**: Omogućiti **Pulsno svjetlo obavijesti** i svjetlo obavijesti će treperiti kada primite nove obavijesti.
- **Prikazati više informacija na statusnoj traci**: Ovisno o svojim željama možete omogućiti **Prikaži naziv operatera** i **Prikaži brzinu mreže**. Možete postaviti i **Način obavijesti** i odabrati kako se **Postotak baterije** prikazuje.

Onemogućivanje obavijesti aplikacija koje ometaju

Dosađuje vas primati toliko različitih vrsta obavijesti aplikacija? Možete postaviti i onemogućiti obavijesti aplikacije kako biste ih spriječili.

Idite na **Postavke**, a zatim idite na **Aplikacije i obavijesti** > **Upravljanje obavijestima**. Ovdje možete onemogućiti sve obavijesti aplikacije. Možete odabrati određenu aplikaciju i onemogućiti njezine obavijesti konfiguriranjem postavki aplikacije.



Zaključavanje zaslona i otključavanje

Upute

Postavljanje lozinke za zaključani zaslon zbog zaštite privatnosti

Osobne fotografije, podaci o kontaktu i aplikacije za internet bankarstvo – uređaj pohranjuje puno osjetljivih podataka. Postavite lozinku za zaključani zaslon ako želite da se pri svakom otključavanju uređaja traži unos lozinke. Lozinka za zaključani zaslon pomaže u zaštiti osobnih podataka u slučaju gubitka uređaja ili ako mu pristupi korisnik bez ovlaštenja.

Postavljanje lozinke za zaključani zaslon: Otvorite **Postavke**, idite na **Sigurnost i privatnost** > **Zaključavanje zaslona i lozinke** i postavite željenu vrstu lozinke za zaključani zaslon.

- **Postavljanje PIN-a**: PIN se sastoji od niza znamenki. Unos PIN-a za otključavanje uređaja brzo je i jednostavno. PIN će biti sigurniji ako koristite dugi niz nasumičnih brojeva. Idite na **Lozinka** > **PIN**, slijedite poruke za postavljanje PIN-a pa dodirnite **U redu**.
- **Postavljanje uzorka**: Otključajte uređaj povlačenjem unaprijed zadanog uzorka na zaslonu. Za veću razinu sigurnosti, koristite uzorak u kojemu se dijelovi linije međusobno preklapaju. Idite na **Lozinka** > **Uzorak** i dvaput povucite isti uzorak. Uzorak mora povezati najmanje 4 točke.
- **Postavljanje lozinke:** Lozinka se sastoji od brojeva, slova i posebnih znakova i sigurnija je od PIN-a ili uzorka. Lozinka koja se sastoji od 8 ili više brojeva, slova i posebnih znakova pruža veću razinu sigurnosti. Zapamtite lozinku, ako je zaboravite, uređaj će se zaključati. Idite na **Lozinka** > **Lozinka**, pratite poruke za postavljanje lozinke i dodirnite **U redu**.

- **Otključavanje uređaja otiskom prsta**: Ako uređaj podržava otključavanje otiskom prsta, preporučujemo da koristite upravo taj način otključavanja. Korištenje otiska prsta siguran je i brz način otključavanja uređaja. Nakon postavljanja lozinke za zaključani zaslon, dodirnite **Uključi** u dijaloškom okviru koji će iskočiti i slijedite upute na zaslonu za registriranje otisaka prstiju.
- **Iz sigurnosnih razloga, nemojte onemogućiti lozinku za zaključani zaslon:** Lozinka za zaključani zaslon onemogućava neovlašten pristup uređaju. Radi sigurnosti uređaja, nemojte odabrati **Bez** kao način zaključavanja zaslona.
- **Redovita upozorenja u vezi lozinke pomoći će vam da je zapamtite:** Ako 3 dana niste unijeli lozinku za zaključani zaslon, sustav će tražiti da je unesete kako biste mogli otključati uređaj.

Zaključavanje zaslona u svrhu brze zaštite uređaja

Ako uređaj niste koristili zadano razdoblje, zaslon će se isključiti i zaključati. Sve dok je zaslon uključen, moći ćete koristiti uređaj bez potrebe za otključavanjem njegova zaslona. Zaključajte zaslon kada ne koristite uređaj kako biste zaštitili vašu privatnost i onemogućili pogrešne unose.

Postavljanje lozinke za zaključani zaslon radi zaštite privatnosti. Uređaj možete zaključati na sljedeće načine:

Brzo zaključavanje zaslona gumbom za uključivanje/isključivanje: Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste zaključali zaslon u bilo kojem trenutku.

Zaključavanje zaslona jednim dodirom: Približite dva prsta na početnom zaslonu kako biste pokrenuli uređivanje zaslona. Dodirnite **Widgeti** > **Zaklj. zaslona** i dodajte widget **Zaklj. zaslona** na početni zaslon. Tako smanjujete trošenje i habanje gumba za uključivanje/isključivanje. Nakon izlaska iz načina rada za uređivanje početnog zaslona, dodirnite widget **Zaklj. zaslona** kako biste brzo zaključali zaslon. Da bi zaključavanje zaslona na ovaj način bilo moguće, prvo se trebate prebaciti na stranicu početnog zaslona na kojoj se nalazi widget **Zaklj. zaslona**.

Osim toga, možete i prema svojim željama prilagoditi stil zaključanog zaslona:

Promjena stila zaključanog zaslona: Uređaj prema zadanim postavkama koristi funkciju Otključavanje časopisa. Otvorite **Postavke**. Idite na **Sigurnost i privatnost** > **Zaključavanje zaslona i lozinke** > **Stil zaključanog zaslona** i odaberite stil zaključanog zaslona koji vam odgovara.

Postavljanje prilagođene poruke u potpis na zaključanom zaslonu: Dodirnite **Potpis na zaklj. zaslonu** kako bi se na zaključanom zaslonu prikazala prilagođena poruka pri svakom uključivanju zaslona.

Postavljanje funkcije Otključavanje časopisa

Otključavanje časopisa koristi se za prikaz svježe slike na zaključanom zaslonu pri svakom otključavanju uređaja kako vam ne bi dosadila uvijek ista pozadina.

Za prikaz ploče s prečacom do funkcije Otključavanje časopisa, prijeđite prstom od donjeg prema gornjem dijelu zaključanog zaslona.

Dodavanje vlastitih slika kao naslovnica: Dodirnite . Dodirnite , odaberite slike koje želite dodati i zatim dodirnite .

Jednostavan način

Upute


Povratak na osnove s jednostavnim načinom rada

Izgleda li vam početni zaslon zatrpan ikonama aplikacija i sitnim tekstom? Jednostavan način rada prikazuje velike ikone i fontove na početnom zaslonu te preuzima sažetiji raspored koji vam omogućuje lakšu navigaciju.

Otvorite **Postavke**, idite na **Sustav** > **Jednostavan način** i dodirnite .

U jednostavnom načinu rada možete sljedeće:

- **Urediti ikone početnog zaslona**: Dodirnite i držite bilo koju ikonu za ulaz u način uređivanja početnog zaslona, zatim možete dodavati ili uklanjati ikone aplikacija.
- **Izaći iz jednostavnog načina rada**: Za izlaz iz **Jednostavan način** dodirnite **Standardni način**.




Upravljanje početnim zaslonom

Upute

Upravljanje widgetima na početnom zaslonu

Želite li na početni zaslon brzo dodati widgete kao onaj za zaključavanje zaslona jednim dodirom, preglednik bilješki ili dnevnik? Dodavanjem, premještanjem i brisanjem widgeta na početnom zaslonu uredite početni zaslon kako biste olakšali njegovu upotrebu.

Dodavanje widgeta: Dodirnite i zadržite prazno područje na početnom zaslonu kako biste pristupili načinu rada za uređivanje početnog zaslona. Dodirnite **Widgeti**, odaberite widget i povucite ga na prazno područje na početnom zaslonu.



Provjerite ima li dovoljno praznog prostora na početnom zaslonu za postavljanje određenog widgeta. Ako nema dovoljno prostora, dodajte još jednu stranicu na početni zaslon ili oslobodite nešto prostora na trenutnoj stranici početnog zaslona.

Brisanje widgeta: Dodirnite i zadržite widget na početnom zaslonu dok Mobitela ne počne vibrirati. Povucite widget u područje **Ukloni** u gornjem dijelu zaslona.

Premještanje widgeta: Dodirnite i zadržite widget na glavnom zaslonu dok Mobitela ne počne vibrirati, zatim povucite widget na bilo koje mjesto na glavnom zaslonu.

Postavljanje pozadine početnog zaslona

Sliku koja vam se sviđa želite postaviti kao pozadinu početnog zaslona? Prilagodite pozadinu tako da početni zaslon bude poseban.

Idite na **Postavke**, a zatim idite na **Zaslon** > **Pozadinska slika**. Možete učiniti sljedeće:

- **Postavljanje slike kao pozadine početnog zaslona**: Dodirnite **Postavi pozadinu**. U području **Više** ili **Galerija** odaberite sliku koja vam se sviđa, pa prateći upute na zaslonu odaberite **Zaključani zaslon**, **Početni zaslon** ili **Oba**.
- **Nasumična promjena pozadine**: Omogućite **Promjena pozadine početnog zaslona slučajnim odabirom** pa postavite **Interval** i **Album za prikaz**.

Postavljanje slike u galeriju u svojstvu pozadine: Imate sjajnu sliku koju želite postaviti kao pozadinu? Otvorite **Galerija**, zatim otvorite sliku koja vam se sviđa i idite na > **Postavi kao** > **Pozadinska slika** i tu sliku postavite kao pozadinu početnog zaslona.

Upravljajte početnim zaslonom

Imate previše ikona na početnom zaslonu? Možete dodati novu stranicu na početni zaslon kako biste ga prilagodili u sladu sa svojim željama.

Dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu kako biste ušli u način za uređivanje početnog zaslona. Tada možete:

- **Dodati novu stranicu početnog zaslona**: Dodirnite + na lijevoj strani zaslona kako biste dodali novu stranicu početnog zaslona.
- **Izbrisati praznu stranicu početnog zaslona**: Dodirnite × na praznom zaslonu kako biste izbrisali stranicu.

  Stranice početnog zaslona na kojima se nalaze ikone aplikacija ili widgeta ne mogu se izbrisati.
- **Promijeniti redoslijed stranica početnog zaslona**: Dodirnite i držite stranicu početnog zaslona koju želite pomaknuti i potom je povucite na željeni položaj.
- **Postaviti zadanu stranicu početnog zaslona**: Dodirnite na gornjem dijelu početnog zaslona kako biste postavili odabranu stranicu početnog zaslona kao zadanu stranicu početnog zaslona.

Korištenje ladice za aplikacije za pohranu aplikacija

Želite pohraniti aplikacije na jednom mjestu na početnom zaslonu kako bi isti izgledao urednije? Omogućite ladicu za aplikacije na početnom zaslonu u koju možete pohraniti sve aplikacije i tako osloboditi prostor na početnom zaslonu.

Otvorite **Postavke**, idite na **Zaslon** > **Stil početnog zaslona** i odaberite **Ladica**. Ako se želite vratiti na standardni početni zaslon, odaberite **Standardno**.

Na početni zaslon dodajte ikonu aplikacije iz ladice aplikacija: Kada ste omogućili ladicu za aplikacije, dodirnite na početnom zaslonu kako biste pristupili popisu aplikacija. Na popisu aplikacija dodirnite i zadržite ikonu aplikacija koju želite dodati i povucite je na bilo koje mjesto na početnom zaslonu.

Upravljanje ikonama na početnom zaslonu


Je li početni zaslon zatrpam ikonama aplikacija? Olakšajte si upotrebu ikona – možete ih premjestiti ili izbrisati s početnog zaslona ili razvrstati i premjestite u prikladnije mape.

Premještanje ikone s početnog zaslona: Na početnom zaslonu dodirnite i zadržite aplikaciju dok uređaj ne počne vibrirati, zatim je dovucite na bilo koje mjesto na zaslonu.

Brisanje aplikacije: Na početnom zaslonu dodirnite i zadržite aplikaciju koju želite deinstalirati dok uređaj ne počne vibrirati, zatim je odvucite u . Pratite upute na zaslonu za brisanje aplikacije.

Neke već instalirane aplikacije sustava nije moguće deinstalirati, u suprotnom sustav neće raditi normalno.

Izradite mapu za pohranu ikona aplikacija: Na početnom zaslonu dodirnite i zadržite aplikaciju dok uređaj ne počne vibrirati, zatim je odvucite na drugu aplikaciju. Te dvije aplikacije premjestit će se u novu mapu.



Brisanje mape: Otvorite mapu, dodirnite +, označite sve aplikacije pa dodirnite **U redu**. Mapa će se automatski izbrisati, a sve aplikacije u mapi premjestit će se na početni zaslon.

Preimenovanje mapa: Otvorite mapu, dodirnite njezin naziv i unesite novi.

Dodavanje i brisanje ikona aplikacija iz mape: Otvorite mapu, dodirnite +, odaberite ili odznačite željene aplikacije pa dodirnite **U redu**. Odabrane aplikacije automatski će se dodati u mapu, a odznačene aplikacije iz mape će se ukloniti.


Drugi način uklanjanja aplikacije iz mape: dodirnite i zadržite aplikaciju u mapi dok uređaj ne počne vibrirati, zatim je odvucite na početni zaslon.

Savjeti

Sakrivanje znački ikona: obavijesti o značkama više vas neće ometati

Možete sakriti značke ikona i onemogućiti im da vas ometaju.

Dodirnite i zadržite prazno područje na početnom zaslonu kako biste pristupili načinu rada za uređivanje početnog zaslona. Idite na **Postavke** > **Ikone značke aplikacije** i uključite ili isključite prekidač pored aplikacije, ovisno o željama.


Ikone značke aplikacije
Način prikaza značke
Poruka obavijesti
Sve
Android Easter Egg
Prikaži točku obavijesti
Ažuriranje sustava
Prikaži točku obavijesti
Bluetooth
Prikaži točku obavijesti
com.android.wallpaperbackup
Prikaži točku obavijesti
E-pošta
Prikaži točku obavijesti
FM radio
Prikaži točku obavijesti
Game Suite
Prikaži točku obavijesti
Glazba
Prikaži točku obavijesti
HiApp
Prikaži točku obavijesti
Huawei Share

Kontakti

Upravljanje posjetnicama

Značajke proizvoda

Upravljanje posjetnicama: jednostavno dodavanje i dijeljenje posjetnica

Mislite li da trošite puno vremena na unos sadržaja posjetnica u kontakte? Je li vam dijeljenje mobilnih kontakata s prijateljima gnjavaža? Upravitelj posjetnicama olakšat će vam dodavanje i dijeljenje posjetnica.


Upravitelj posjetnica podržava sljedeće funkcije:

- **Skeniranje QR koda radi dodavanja kontakta**: Skenirajte QR kôd na posjetnici radi praktičnog i brzog spremanja podataka u kontakte.
- **Izrada i dijeljenje vlastite posjetnice**: Izradite svoju posjetnicu u kontaktima i uređaj će automatski generirati QR kôd radi jednostavnog dijeljenja s drugim osobama.
- **Dijeljenje kontakata**: Odaberite kontakt koji želite dijeliti i zatim dodirnite QR kôd u gornjem dijelu zaslona s podacima kontakta radi brzog i jednostavnog dijeljenja.

Upute

Dijeljenje kontakata u elektroničkim posjetnicama

Dijeljenje posjetnice: Otvorite **Kontakti** i dodirnite **Ja** za postavljanje slike profila, upisivanje imena, poslovne adrese, broja telefona i drugih podataka. Zatim dodirnite i vaš uređaj automatski generira posjetnicu u obliku kôda QR. Možete dijeliti svoju posjetnicu koristeći se kodom QR. Također, možete dodirnuti , odabrati način dijeljenja i slijediti upute na zaslonu za dijeljenje.



Dijeljenje kontakata: Otvorite Kontakti, odaberite kontakt koji želite podijeliti i dodirnite ikonu kôda QR u gornjem desnom kutu za dijeljenje kontakta upotrebom kôda QR. Također, možete dodirnuti **Podijeli**, odabrati način dijeljenja i slijediti upute na zaslonu za dovršavanje postupka dijeljenja.


Ako uređaj na drugoj strani podržava skeniranje kôda QR, može izravno snimati slike ili skenirati kodove QR za dodavanje kontakata.

Savjeti

Dijeljenje elektroničkih posjetnica

Još uvijek dijelite papirnate posjetnice na društvenim ili poslovnim sastancima? Predstavlja li vam dijeljenje mobilnih kontakta gnjavažu? Ne bojte se, stigao je praktičniji način dijeljenja posjetnica

- **Dijeljenje e-posjetnice**: U značajci **Kontakti** možete izraditi vlastitu posjetnicu i jednostavno je podijeliti koristeći QR kôd.



- **Dijeljenje kontakata**: Dodirnite QR kôd u gornjem desnom kutu zaslona s podacima kontakta u **Kontakti** kako biste na praktičan način podijelili kontakt koristeći QR kôd.

Upravljanje kontaktima

Upute

Uvoz i izvoz kontakata

Kada prijeđete na novi uređaj, trebate na njega prebaciti postojeće kontakte.

Otvorite **Kontakti**, idite na ⋮ > **Uvoz/izvoz**, a zatim odaberite jedno od sljedećeg:

- **Uvoz kontakata**: Odaberite **Uvezi iz pohrane**, **Uvezi sa SIM kartice**, **Uvoz s drugog uređaja** i slijedite upute.
- **Izvoz kontakata**: Odaberite **Izvoz u pohranu** ili **Izvezi na SIM karticu**, **Podijeli kontakte** i slijedite upute na zaslonu. Prema zadanim postavkama, datoteke **.vcf** koje se izvoze preko **Izvoz u pohranu** spremaju se u korijenski direktorij interne pohrane uređaja. Otvorite **Datoteke** za pregled izvezenih datoteka.

Također, kontakte možete uvoziti ili izvoziti upotrebom značajke **Sigurnosno kopiranje**. Sigurnosne se kopije pohranjuju u mapu **Huawei Datoteke** > **Lokalno** > **Unut. memor.** kako je zadano.

Upravljanje kontaktima

U aplikaciji Kontakti nalaze se značajke za upravljanje kontaktima. Popis kontakata možete pojednostavniti, odabrati prikaz kontakta samo na vašem uređaju ili SIM kartici i lako pronaći kontakte koji se često upotrebljavaju.

Spajanje dupliciranih kontakata: Ako na popisu kontakata ima duplikata, pomoću funkcije **Spoji duplicirane kontakte** možete spojiti duplicirane kontakte. Na popisu kontakata idite na ⋮ > **Organiziraj kontakte** > **Spoji duplicirane kontakte**, odaberite kontakte koje želite spojiti, a zatim dodirnite ✓.

Prikaz kontakata s različitih računa: Želite prikazati kontakte na vašem uređaju ili na SIM kartici? Idite na ⋮ > **Prikazi i preferencije**, i odaberite račune koje želite prikazati. Također možete:

- **Omogućiti jednostavan izgled**: Želite li sakriti slike profila, poduzeća i nazive na popisu kontakata? Na zaslonu s popisom kontakata idite na ⋮ > **Prikazi i preferencije**, i omogućite **Jednostavan izgled**.
- **Prikaz prostora za pohranu kontakata**: Želite li provjeriti koliko ima prostora za pohranu kontakata? Na popisu kontakata idite na ⋮ > **Prikazi i preferencije**. U odjeljku **Računi**, možete vidjeti ukupan prostor za pohranu koji je dostupan na uređaju ili na SIM kartici.

Upravljanje skupinama kontakata

Želite li poslati poruku skupini kolega ili organizirati njihovo okupljanje? Pametne skupine automatski svrstavaju kontakte u skupine prema tvrtkama, gradu i prema vremenu zadnjeg kontakta tako da možete brzo poslati skupnu e-poštu ili poruku.

Izrada skupine kontakata: Na popisu skupina dodirnite +, unesite naziv skupine (poput Obitelj ili Prijatelji) i zatim dodirnite **U redu**. Slijedite upute na zaslonu za dodavanje kontakata i zatim dodirnite ✓.

Slanje poruke pametnoj skupini kontakata: Na popisu skupina, u odjeljku **Pametne skupine**, otvorite skupinu i dodirnite 💬 radi slanja poruke ili ✉ radi slanja e-pošte.

Uređivanje skupine: Na popisu skupina, odaberite skupinu koju želite urediti i dodirnite + radi dodavanja kontakta ili dodirnite ⋮ za sljedeće opcije: **Ukloni članove**, **Melodija zvona grupe**, **Izbriši grupu** ili **Preimenuj**.

Brisanje skupine: Na popisu skupina, dodirnite i držite skupinu i zatim dodirnite **Izbriši**.

Dodavanje kontakata na popis zabranjenih

Broj kontakta možete dodati na popis zabranjenih kako biste izbjegli primanje uznemirujućih ili neželjenih poziva od njega.

Otvorite Kontakti, dodirnite i zadržite kontakt koji želite dodati na popis zabranjenih pa dodirnite **Dodaj kontakt u blokirane**. Uređaj će blokirati sve pozive i poruke kontakata na popisu zabranjenih.

Pregled popisa zabranjenih kontakata: Otvorite **Uprav. tel.**, idite na **Blokirano** > i zatim dodirnite **Popis zabranjenih brojeva** za prikaz popisa zabranjenih.

Uklanjanje kontakata s popisa zabranjenih: Otvorite **Kontakti**, dodirnite i držite kontakt koji želite ukloniti s popisa zabranjenih i zatim dodirnite **Ukloni s popisa zabran. pozivatelja**.

Brisanje zapisa s pozivima i porukama

S pomoću funkcije Obriši tragove obrišite zapise o pozivima i porukama za kontakt kako biste zaštitili svoju privatnost.

Otvorite **Kontakti**, odaberite kontakt i idite na > **Izbriši trag** > **Izbriši**. Izbrisat će se svi zapisi o pozivima i porukama za taj kontakt.

Spajanje kontakata aplikacija drugih proizvođača

Značajke proizvoda

Integrirane društvene mreže: spajanje ljudi

Želite li proširiti svoju društvenu mrežu? Želite li sinkronizirati informacije iz računa društvene mreže sa svojim kontaktima? Možete se prijaviti u račun društvene mreže (kao što je LinkedIn) i sinkronizirati informacije svojih kontakata (uključujući tvrtku, titulu i adresu e-pošte) sa svojim lokalnim kontaktima i obogatiti svoju društvenu mrežu.

Upute

Prikaz opisa posla pošiljatelja

Ako ste nedavno počeli raditi na novom poslu, brzo ćete morati saznati što vaše nove kolege rade. Možete povezati račun društvene mreže (kao što je LinkedIn) sa svojim kontaktima e-pošte. Informacije o poslu pošiljatelja e-pošte tada će se prikazivati na zaslonu s pojedinostima e-pošte.

U pristigloj pošti **E-pošta** otvorite e-poštu koju ste primili. Idite na pojedinosti e-pošte, dodirnite sliku profila pošiljatelja i odaberite **Prikaži LinkedIn profil**.

Povezivanje informacije o kontaktu s računom društvene mreže

Što svaki kontakt u vašem uređaju radi? Koje su njihove adrese e-pošte? Koje su njihove titule na poslu? Možete upotrijebiti aplikacije društvenih mreža treće strane (kao što je LinkedIn) kako biste pronašli više podataka o svojim kontaktima.

Poveži račun LinkedIn: Otvorite **Kontakti**, idite na > **Postavke** > **Poveži LinkedIn račun** i slijedite upute na zaslonu za prijavu u račun LinkedIn. Nakon prijave vaš uređaj automatski ažurira informacije o vašim lokalnim kontaktima. Za sinkronizaciju svih podataka vaših kontakata na LinkedInu

sa zaslona postavki LinkedIna **Kontakti**, idite na **Sinkroniziraj LinkedIn kontakte** > **Svi LinkedIn kontakti**, i odaberite **Sinkroniziraj**.


Prikaži informacije o kontaktu koje omogući LinkedIn: Otvorite LinkedIn kontakt i dodirnite **Prikaži LinkedIn profil**.

Poništiti povezivanje LinkedIn kontakata: Idite na ⋮ > **Postavke** > **LinkedIn**, i odaberite **Poništi povezivanje**.

Savjeti

Prikaz opisa posla vaših kontakata

Želite li znati točan opis posla kontakta u vašem uređaju? Možete pristupiti informacijama iz aplikacije drugih proizvođača (kao što je LinkedIn) za jednostavno prikazivanje opisa posla svojih kontakata.



Biranje

Osnovne funkcije pozivanja

Upute

Upućivanje poziva

Na zaslonu s brojčanikom upišite dio telefonskog broja, prvo slovo ili pinyin inicijale naziva kontakta. Uređaj automatski počinje tražiti odgovarajuće kontakte.

Otvorite **Birač**. Na zaslonu s brojčanikom upišite telefonski broj ili prvo slovo naziva kontakta. Vaš uređaj automatski pretražuje kontakte i zapisnik poziva. Dodirnite kontakt s popisa koji želite zvati.

Ako uređaj sadrži dvije SIM kartice, dodirnite ili za uspostavljanje poziva. Status kontakta možete provjeriti na zaslonu (npr. je li omogućeno zvonjenje ili preusmjeravanje poziva). Dodirnite za prekid veze.

Prekidanje veze gumbom za uključivanje: Slučajno ste birali pogrešan broj, sakrili zaslon za pozivanje i želite brzo prekinuti vezu? Postavite **Tipka uklj. prekida poziv**. Na zaslonu **Birač** idite na > **Postavke** i omogućite **Tipka uklj. prekida poziv** za brzo prekidanje poziva.

Upućivanje hitnih poziva

Ako je u hitnom slučaju uređaj vaš uključen i u dometu usluge, možete uputiti hitni poziv čak i ako je zaslon zaključan i nema signala.

Značajka hitnog poziva regulirana je lokalnim propisima i pružateljem usluge interneta. U slučaju problema s mrežom ili smetnji, hitan poziv neće uspjeti. Uređaj ne smije biti jedino sredstvo za komunikaciju koje vam je dostupno u hitnim slučajevima.


Otvorite **Birač** ili dodirnite **Hitan poziv** na zaključanom zaslonu, upišite lokalni hitni broj na brojčaniku, pa dodirnite . Ako je na vašoj lokaciji signal jak, a vaš uređaj je povezan s internetom, lokacija se dohvaća i prikazuje na zaslonu u informativne svrhe.

Omogućite funkciju Poziv na čekanju i nikad više nećete propustiti važan poziv treće strane

Primili ste poziv, a već imate aktivan poziv? Funkcija Poziv na čekanju omogućuje da odgovorite na novi poziv i da se prebacujete između poziva.

Neki pružatelji usluga možda ne podržavaju ovu značajku.

Otvorite **Birač**, idite na > **Postavke** > **Dodatne postavke** i omogućite **Poziv na čekanju**. Kada primite drugi poziv, dodirnite kako biste se javili i stavili prvi poziv na čekanje. Za prebacivanje poziva, dodirnite ili poziv na čekanju na popisu poziva.



Omogućivanje preusmjeravanja poziva i više nikad nećete propustiti poziv

Ako niste u mogućnosti odgovoriti na poziv, postavite uređaj za preusmjeravanje poziva na drugi broj.

Neki pružatelji usluga možda ne podržavaju ovu značajku.

Otvorite **Birač**, i idite na ⋮ > **Postavke** > **Preusmjeravanje poziva**. Ako uređaj ima dvije SIM kartice, u odjeljku **SIM 1** ili **SIM 2** dodirnite **Preusmjeravanje poziva** i odaberite način preusmjeravanja. Upišite broj na koji želite da se pozivi preusmjeravaju, zatim ga potvrdite. Kada je omogućena funkcija preusmjeravanja poziva, uređaj na postavljeni broj automatski prosljeđuje pozive koji zadovoljavaju uvjete.

Brisanje zapisnika poziva

Možete izbrisati zapisnike poziva koji vam više ne trebaju.

Otvorite **Birač** i dodirnite ako želite sakriti brojčanik. Zatim napravite nešto od sljedećeg:

- **Brisanje jednog zapisa**: Dodirnite i zadržite stavku, zatim dodirnite **Izbriši unos**.
- **Brisanje više zapisa**: Dodirnite , odaberite stavke koje želite izbrisati ili dodirnite **Odaberi sve** i zatim .

Omogućavanje govorne pošte

Zabrinuti ste da ćete propustiti važne pozive kada je vaš uređaj isključen? Govorna pošta bilježi poruke pozivatelja u stvarnom vremenu, stoga ne brinite – nikada nećete propustiti važan poziv.

Za govornu poštu potrebna je podrška operatera. Provjerite jeste li omogućili ovu uslugu. Obratite se operateru i saznajte više o govornoj pošti, pojedinostima o usluzi i naknadama.

Omogućavanje govorne pošte: Otvorite **Birač**, idite na ⋮ > **Postavke** dodirnite **Dodatne postavke** (za dvije kartice SIM, u odjeljku **SIM 1** ili **SIM 2**, dodirnite **Dodatne postavke**), zatim idite na **Govorna pošta** > **Broj govorne pošte** i upišite broj govorne pošte koji ste dobili od operatera.

Provjera poruka govorne pošte: Na brojčaniku dodirnite i držite **1** kako biste pozvali govornu poštu i preslušali poruke.

Aktiviranje međunarodnog roaminga za komunikaciju bez granica

Kada otputujete u inozemstvo zbog posla ili na odmor, s uređaja možete pozivati brojeve bez unosa predbroja država ako je uređaj u roamingu.

Za ovu značajku potrebna je podrška operatera. Provjerite jesu li za vašu SIM karticu omogućeni roaming i međunarodni roaming. Za više informacija obratite se operateru.

Otvorite **Birač** ili **Kontakti** za pozivanje.

Savjeti

Džepni način rada: ne propustite nijedan poziv

Brinete da biste mogli propustiti poziv kada je vaš uređaj u džepu ili torbici? Džepni način rada postupno povećava glasnoću zvona za dolazne pozive, stoga budite sigurni da ćete čuti zvono čak i u najbučnijoj okolini.

Otvorite **Birač**, idite na ⋮ > **Postavke** > **Džepni način rada** i omogućite **Džepni način rada**. Kada je omogućena funkcija **Džepni način rada**, glasnoća zvona dolaznih poziva postupno će se povećavati kada je vaš uređaj u džepu ili torbici.



Brzo povratno pozivanje za propuštene pozive

Želite brzo uputiti povratni poziv?

Obavijesti o propuštenim pozivima prikazuju se na zaključanom zaslonu. Dodirnite obavijest ako želite brzo uputiti povratni poziv.

Filtar protiv uznemiravanja

Upute

Blokiranje neželjenih poziva: Osigurajte mir i tišinu koje zaslužujete

Dosta vam je neželjenih poziva i telefonskih prijevara? Pokušajte upotrebljavati **Blokirano**.

Konfiguriranje pravila presretanja: Otvorite **Birač**, idite na > **Blokirano**, a zatim dodirnite . Konfigurirajte pravila presretanja te popise zabranjenih ili dopuštenih u skladu sa svojim željama.

Savjeti

Blokiranje neželjenih pozivatelja koji koriste isti predbroj poziva

Ako često primate neželjene pozive s brojeva s istim predbrojem (primjerice, 9521), možete izraditi pravilo kojim ćete ih sve blokirati.

Otvorite **Birač**. Idite na > **Blokirano** > > **Popis zabranjenih brojeva** > **Dodaj** > **Uskladi prefiks** i zatim unesite **9521** i dodirnite **U redu**.

VoLTE

Upute

Omogućite VoLTE i uživajte u HD pozivima

Samo telefoni s dva utora za SIM kartice omogućavaju rad s 4G, VoLTE i VoWiFi.

Otvorite **Postavke**, i idite na **Bežično povezivanje i mreže** > **Mobilna mreža**. U odjeljku s postavkama za SIM 1 ili 2 (ako to podržava mreža vašeg mobilnog operatera) možete odabrati sljedeće:

- **Omogući 4G**: Uključite **Omogući 4G**. U ovisnosti o mobilnog operatera, možda nećete moći odabrati 4G na svom telefonu. Označava kako je 4G mreža već omogućena i ne morate je aktivirati ručno.
- **Omogući poziv VoLTE**: Uključite **VoLTE pozivi**.
- **Omogući pozivanje Wi-Fi**: Uključite **Wi-Fi pozivanje**.

VoWi-Fi

Upute

Upotrebljavajte funkciju VoWi-Fi, novi način pozivanja

Funkciju **VoWi-Fi** upotrebljavajte za upućivanje govornih i video poziva s bilo koje lokacije na kojoj je aktivna mreža Wi-Fi, čak i ako nema signala mobilne podatkovne mreže uređaja.

Ovu funkciju mora podržavati operater. Dodatne i informacije o troškovima i naknadama zatražite od operatera.

Otvorite **Birač**, idite na > **Postavke** > **Wi-Fi pozivanje**, omogućite **Wi-Fi pozivanje**. Dodirnite **Način** i pratite upute na zaslonu za postavljanje željene mreže.

Poruka

Osnovne funkcije slanja poruka

Upute

Upravljanje porukama

Aplikacija Poruke olakšava upravljanje porukama.

Otvorite **Poruke**. Na popisu poruka, dodirnite kontakt ili telefonski broj kako biste pregledali razgovore vođene s njim. Otvorite nepročitanu poruku i sustav automatski prepoznaje i ističe telefonski broj, adresu mrežnih mjesta, e-poštu, vrijeme i druge informacije u poruci. Dodirnite informaciju kako bi se pokrenula odgovarajuća radnja.

Odgovaranje na poruke: Upišite sadržaj poruke u tekstualni okvir pa dodirnite .

Dodavanje poruka u favorite: Strah vas je da ćete nehotično izbrisati važnu poruku? Dodirnite i držite poruku i slijedite upute na zaslonu za dodavanje poruke u omiljene ili za njezino zaključavanje.

Prosljeđivanje poruke: Želite li podijeliti poruku s prijateljima? Dodirnite i držite poruku i slijedite upute na zaslonu za prosljeđivanje ili dijeljenje poruke.

Brisanje poruke: Umorni ste od nereda koji stvara prevelik broj poruka? Izbrišite nepotrebne razgovore ili poruke kako biste očistili popis s porukama. Prijeđite prstom preko poruke ili razgovora ulijevo i zatim dodirnite . Ako želite izbrisati poruke s obavijestima, dodirnite i držite poruku ili razgovor radi ulaska na zaslon za uređivanje, odaberite razgovor ili poruku i idite na > **Izbriši**. Izbrisane poruke ne mogu se vratiti.

Brzo odgovaranje na poruku: Želite li brzo odgovoriti na primljenu poruku? Nove poruke prikazuju se u ploči za obavijesti. Dodirnite za brzi odgovor.

Pretraživanje poruka: Želite li brzo naći poruku? U traci za pretraživanje, upišite ključne riječi s popisa poruka i prikazuju se odgovarajući rezultati ispod trake za pretraživanje.

Dodavanje na vrh: Želite li važne poruke zakvačiti na vrh popisa? Na popisu poruka, dodirnite i držite poruku da biste je odabrali i zatim dodirnite . Zakvačene poruke prikazuju se ispod poruka s obavijestima. Ako nepročitane poruke želite zakvačiti na vrh, idite na > **Postavke** > **Istakni nepročitane poruke**.

Blokiranje neželjenih poruka

Dosta vam je primanja neželjenih poruka? Omogućite blokiranje poruka i recite zbogom neželjenim porukama!

Otvorite **Poruke**. Na popisu s porukama, idite na > **Blokirano**, dodirnite i konfigurirajte pravila za presretanje, popis dopuštenih i popis zabranjenih.

Slanje poruka

Tekstualne poruke brz su i jednostavan način komuniciranja s prijateljima, članovima obitelji i kolegama. Osim tekstom, poruke možete obogatiti i dodavanjem emotikona, slika i zvukovnih datoteka.

Otvorite **Poruke**. Na popisu poruka idite na + > i odaberite kontakte ili grupe. Unesite sadržaj poruke, dodirnite ⊕, dodajte druge vrste sadržaja pa dodirnite za slanje poruke.

Spremanje skice poruke: Dodirnite ◁ ako poruku želite spremiti kao skicu.

Dodavanje potpisa na tekstualnu poruku

Možete izraditi potpis koji će se dodati na kraj svake tekstualne poruke i time porukama dati službeniji izgled.

Otvorite Poruke i idite na ⋮ > **Postavke** > **Napredno** > **Potpis** i omogućite **Dodaj potpis**. Dodirnite **Uredi potpis**, unesite potpis i dodirnite **U redu**.

Savjeti

Odustajanje od slanja poruke

Slučajno ste poslali poruku čije uređivanje još niste završili?

Na popisu poruka idite na ⋮ > **Postavke** i omogućite **Otkaži slanje**. Ako želite odustati od slanja poruke, dvaput je dodirnite u roku 6 sekundi nakon njezina slanja.


Fotoaparat

Osnovne funkcije fotoaparata

Upute

Upotreba fotoaparata za snimanje videozapisa

Osim za snimanje fotografija, fotoaparat možete upotrebljavati i za snimanje videozapisa velike razlučivosti sa zvukom.



Snimiti videozapis: Otvorite **Fotoaparat** i dodirnite za prebacivanje na način videozapisa. Dodirnite za početak snimanja videozapisa.

Snimiti fotografiju dok snimate videozapis: Možete dodirnuti kad snimate videozapis za snimanje fotografije.

Uključiti bljeskalicu: Kad snimate videozapis u uvjetima s malo svjetla, možete dodirnuti i odabrati za uključivanje bljeskalice.

Podešavanje postavki fotoaparata

Na stranici s postavkama fotoaparata, možete prilagoditi njegove različite postavke, načine rada i specifikacije tako da odgovaraju vašim potrebama.

Dodirnite tražilo za snimanje: Otvorite **Fotoaparat**, prijeđite prstom ulijevo kako biste otvorili **Postavke** pa omogućite **Dodirnite za snimanje**. Ako sada dodirnete predmet u tražilu, fotoaparat će se izoštriti i automatski snimiti sliku.

Automatsko snimanje osmijeha: U **Postavke** omogućite **Snimi osmijehe**. Fotoaparat će automatski snimiti sliku kada prepozna smiješak u tražilu.

Zaključavanje udaljenosti izoštravanja: U **Postavke** dodirnite **Dodirnite i držite gumb okidača** i odaberite **Zaključaj žarišnu duljinu**. Ako sada dodirnete i zadržite gumb okidača, fotoaparat više neće automatski izoštravati kadar.

Korištenje gumba za podešavanje glasnoće za snimanje fotografija, izoštravanje snimka i povećavanje/smanjenje kadra: U **Postavke** dodirnite **Funkcija gumba glasnoće** i odaberite način rada **Okidač**, **Zumiranje** ili **Fokus**, ovisno o potrebama.

Korištenje pomoćne mreže za pomoć pri komponiranju fotografija

Ako ne znate gdje biste postavili predmet snimanja na fotografiji, koristite značajku pomoćne mreže koja će poboljšati kompoziciju fotografije.

Za odabir pomoćne mreže potrebno je otvoriti **Fotoaparat** i prstom prijeći ulijevo u tražilu kako bi se otvorio zaslon **Postavke**. Dodirnite **Mreža fotoaparata** i odaberite vrstu mreže.

Pravilo trećina: Odaberite mrežu **Mreža** ili **Phi mreža**. Četiri točke u kojima se crte mreže sijeku su žarišta fotografije. Postavite predmet ispod jedne od tih točaka i dobit ćete zanimljivu kompoziciju.



Zlatna spirala: Odaberite mrežu **Fibonaccijeva spirala (lijevo)** ili **Fibonaccijeva spirala (desno)**. Središte spirale je žarište fotografije. Tu postavite predmet i osoba koja gleda sliku kretat će se kroz njene elemente prirodnim tijekom.



Upotreba osnovnih funkcija fotoaparata

Doznajte više o osnovnim funkcijama fotoaparata kako biste snimali bolje fotografije.



Osnovno snimanje fotografija: Otvorite **Fotoaparat**. Na zaslonu tražila dodirnite za snimanje fotografije. Također možete postaviti gumb za glasnoću kao okidač i pritisnuti donji gumb za glasnoću za snimanje fotografije.

Odabiranje načina snimanja: Na zaslonu fotoaparata kliznite udesno na zaslonu kako biste pristupili zaslonu za snimanje. Možete odabrati drugi način po potrebi.

Prilagođavanje žarišne duljine: Na zaslonu snimanja dodirnite zaslon s dva prsta. Odvojite ih za približavanje ili ih približite za udaljavanje. Ako je udaljenost kod približavanja željenog objekta veća od digitalne žarišne duljine, kvaliteta fotografije se smanjuje u skladu s tim. Nakon približavanja dva prsta, područje za prilagodbu žarišne duljine prikazuje se na strani zaslona za snimanje. Možete vući klizač za prilagodbu žarišne duljine.

Prilagođavanje ekspozicije: Kad je okolina previše svijetla ili previše mračna, fotoaparat može automatski prilagoditi ekspoziciju kako bi se popravio efekt snimanja. Veća ekspozicija rezultira svjetlijom fotografijom, dok manja ekspozicija rezultira tamnijom fotografijom. Na zaslonu snimanja dodirnite zaslon, a zatim povucite pokraj fokusa za brzo prilagođavanje ekspozicije.

Uključivanje ili isključivanje bljeskalice: Kad snimate fotografije u mračnom okruženju, možete uključiti bljeskalicu kako biste povećali svjetlinu okoline. Na zaslonu snimanja dodirnite za izmjenu među sljedećim načinima:

- **Automatski**: Fotoaparat automatski određuje treba li uključiti bljeskalicu s obzirom na osvjetljenje okoline.

- **Isključeno**: Fotoaparat ne uključuje bljeskalicu prilikom snimanja fotografija.
- **Uključeno**: Fotoaparat uključuje bljeskalicu prilikom snimanja fotografija.
- **Postojano svijetli**: Bljeskalica je uvijek omogućena na zaslonu za snimanje.


Omogućavanje geografske lokacije: Podatci o lokaciji bilježe se tijekom snimanja. Možete pregledavati fotografije u albumu upotrebom podataka o geografskoj lokaciji. Na zaslonu snimanja povucite lijevo za pristupanje zaslonu postavki fotoaparata, a zatim uključite prekidač **GPS oznaka**.

Savjeti

Praćenje objekta: snimanje djece u igri

Ako su fotografije djece uvijek zamućene, isprobajte značajku Praćenje predmeta. Značajka Praćenje predmeta automatski izoštrava pomične predmete i tako stvara oštrije snimke pokreta.

Otvorite **Fotoaparat**. Prijeđite prstom preko zaslona ulijevo kako biste omogućili **Praćenje objekta**. Dodirnite subjekt u tražilu. Fotoaparat će automatski pratiti predmet i zadržati ga u fokusu kako se slika ne bi zamutila.



Brzo snimanje: snimanje nezaboravnih trenutaka jednim dodirom

Način rada Brzo snimanje koristite za snimanje niza uzastopnih fotografija kako biste mogli odabrati najbolju, onu koju želite zadržati.

Otvorite **Fotoaparat**, prijeđite prstom ulijevo i idite na **Dodirnite i držite gumb okidača** > **Uzastopno snimanje**. Dodirnite i držite za brzo snimanje. Po završetku brzog snimanja, otvorite **Galerija** i potražite fotografije s oznakom . Dodirnite i odaberite omiljenu fotografiju u nizu fotografija.

Brzo snimanje moguće je samo u standardnom načinu rada **Fotografija** i načinu rada **Jednobojno**.

Upravljanje zvukom: snimanje fotografija s pomoću glasa

Želite snimiti fotografiju bez dodirivanja gumba okidača? Koristite glasovne naredbe kako biste snimili fotografije s pomoću glasa.

Otvorite **Fotoaparat**, prijeđite prstom ulijevo i idite na **Kontrola zvuka**. Omogućite **Kontrola zvuka** i odaberite glasovnu naredbu koju želite koristiti za fotografiranje. Zatim izgovorite naredbu za snimanje fotografije.

Ultra brza snimka: ne propustite ni trenutak

Ako ste ikada propustili snimiti dobru fotografiju jer niste stigli na vrijeme otključati Mobitela, isprobajte funkciju Ultra brza snimka. Ultra brza snimka pomoći će da zabilježite te neočekivane trenutke. Kada je zaslon isključen, jednostavno dvaput uzastopno pritisnite gumb za smanjenje glasnoće radi snimanja fotografija.

Otvorite **Fotoaparat**. Prijeđite prstom preko zaslona ulijevo i dodirnite **Ultra brza snimka** > **Otvaranje kamere i brzo snimanje snimke**. Kada je zaslon isključen, usmjerite fotoaparat na željeni objekt i dvaput uzastopno pritisnite gumb za smanjenje glasnoće da biste snimili fotografiju.



Snimanje s odbrojavanjem: snimanje skupnih fotografija na kojima se nalaze svi

Želite napraviti skupnu fotografiju, ali ne želite tražiti pomoć od slučajnog prolaznika? Iskoristite funkciju mjerača vremena! Prvo smjestite sve osobe u kadar i zatim dodirnite gumb okidača. Fotoaparat će vam dati nešto vremena za povratak u kadar prije snimanja. Napravite skupne fotografije na kojima se nalaze svi, bez pomoći slučajnog prolaznika.

Otvorite **Fotoaparat**, prijeđite prstom ulijevo po zaslonu, dodirnite **Mjerač vremena** i odaberite željeno vrijeme.



Usporeni videozapisi: Detaljno snimanje kratkotrajnih trenutaka

Usporeno snimanje omogućuje vam da usporite važne trenutke i pogledate ih mnogo detaljnije. Ako želite snimiti jedan trenutak, možete reproducirati dio zapisa usporeno i snimiti točan trenutak koji želite.

Otvorite **Fotoaparat**, prevucite prstom udesno na zaslonu, dodirnite **Usporeni film** i zatim dodirnite za pokretanje snimanja videozapisa.

Snimljeni videozapis spremit će se u mapu **Galerija** > **Videozapisi fotoaparata**. Tijekom reprodukcije možete povući klizač za uređivanje kako biste odabrali segment koji želite usporeno reproducirati.

Snimajte svoje usporene videozapise u dobro osvijetljenom prostoru za najbolje rezultate.

Širokokutni objektiv

Značajke proizvoda

Način širokokutnog objektiva: Naglašavanje predmeta snimanja

Želite li istaknuti božur u moru cvijeća, predmet snimanja u gomili ljudi ili povećati svjetlinu u slabo osvijetljenom prostoru? Omogućite način širokokutnog objektiva kako biste zamaglili pozadinu i istaknuli predmet snimanja za snimanje oštrih slika čak i pri slabom svjetlu.

- **Brzi fokus za snimanje kratkotrajnih trenutaka**: Način širokokutnog objektiva može vam pomoći pri brzom snimanju kratkotrajnog trenutka tijekom putovanja, i može izbjeći zamagljenje uzrokovano pomicanjem objektiva ili presporim fokusiranjem.
- **Zamaglite pozadinu kako biste istaknuli predmet snimanja**: Ne možete odrediti fokus u gomili ljudi? Omogućite način širokokutnog objektiva kako biste zamaglili pozadinu i jednostavno istaknuli predmet snimanja na užurbanoj ulici.
- **Jednostavno snimajte trenutke čak i noću**: Jesu li vaše fotografije mutne kada se snimaju noću ili pri slabom svjetlu? Omogućite način širokokutnog objektiva kako biste povećali količinu svjetlosti koju prima objektiv i prilagodite svjetlinu svojih slika kako biste snimili najbolje osvijetljene trenutke čak i pri slabom svjetlu.



Upute

Način širokokutnog objektiva: Isticanje predmeta snimanja

Način širokokutnog objektiva proizvodi fotografije s plitkom dubinom polja. Tako se stvara zamagljena pozadina koja više ističe predmet fotografije.

Snimanje fotografije sa širokokutnim objektivom: Otvorite **Fotoaparat**. Dodirnite ikonu na vrhu zaslona kako biste omogućili način širokokutnog objektiva. Ponovno dodirnite ikonu za izlaz iz načina širokokutnog objektiva. Ako ikona nije vidljiva, povucite prstom udesno na zaslonu i

odaberite **Fotografija**. Prilikom snimanja dodirnite zaslon kako biste odabrali fokus i zatim dodirnite za snimanje fotografije.

- Za optimalne rezultate pobrinite se da je predmet postavljen ne više od 2 m (6 stopa) od fotoaparata.
- Dodirnite i prevucite prstom ulijevo ili udesno na klizaču kako biste prilagodili razinu objektiva. Što je niža vrijednost otvora blende, to će biti zamućenija pozadina slike.

Uređivanje fotografije snimljene sa širokokutnim objektivom: Otvorite **Galerija** i dodirnite fotografiju označenu ikonom . Dodirnite za promjenu fokusa i vrijednosti objektiva. Dodirnite za spremanje fotografije.


Savjeti

Način širokog otvora blende: isticanje predmeta fotografiranja

U načinu širokog otvora blende, predmet fotografiranja bit će istaknut – to se postiže održavanjem izoštrenosti prednjeg plana i zamućivanjem pozadine.

Otvorite **Fotoaparat** i odaberite stražnji fotoaparat. Dodirnite ikonu u gornjem dijelu zaslona kako biste omogućili način rada **širokog otvora blende**. Za vrijeme snimanja, dodirnite zaslon i odaberite žarište, nakon toga dodirnite i snimite fotografiju.

- Dodirnite i prijeđite prstom ulijevo ili udesno na klizaču za podešavanje otvora blende. Što je niža vrijednost otvora blende, to će biti zamućenija pozadina slike.
- Za optimalne rezultate pazite da predmet bude udaljen najviše 2 metra (6 ft) od kamere.



Panorama

Upute

Panorama: snimanje svijeta širokokutnom tehnikom

Panorame pružaju širi kut gledanja od običnih fotografija, što vam omogućuje snimanje pomičnih pejzažnih snimaka.

Fotoaparat će panoramsku snimku napraviti tako da prvo snimi više fotografija predmeta u vidnom polju, a zatim ih zalijepi u jednu fotografiju.

Kada snimate panoramu, pronađite široki, otvoreni prostor koji je dovoljno udaljen od predmeta i pritom izbjegavajte jednobojne pozadine.

Otvorite **Fotoaparat**. Prijeđite prstom udesno preko zaslona pa dodirnite **Panorama**. U načinu rada Panorama dodirnite u vrhu zaslona kako biste konfigurirali smjer snimanja.

Mirno držite uređaj pa dodirnite za početak snimanja. Lagano pomaknite uređaj u označenom smjeru, pritom ga mirno držite i pazite da je strelica poravnata sa središnjom linijom. Dodirnite kada ste gotovi. Fotoaparat će automatski spojiti fotografije i izraditi panoramu.



Korištenje funkcije Panorama za snimanje panoramskih selfija

Želite li u selfi ubaciti više prijatelja ili krajolika? Koristite funkciju Panorama za snimanje selfija sa širim vidnim poljem.

1 Za snimanje panoramskog selfija potrebno je otvoriti **Fotoaparat** i dodirnuti kako biste se prebacili na prednji fotoaparat.

2 Prijeđite prstom preko zaslona udesno i dodirnite **Panorama**.

3 Držite uređaj mirno i zatim dodirnite kako biste snimili prvu sliku.

4 Slijedite upute na zaslonu i okrenite uređaj u jednom smjeru i držite ga tako dok se plavi okvir ne poklopi s kvadratnim okvirom na zaslonu. Fotoaparat će automatski snimiti drugu sliku.

5 Slijedite upute na zaslonu i okrenite uređaj u suprotnom smjeru i držite ga tako dok se plavi okvir ne poklopi s kvadratnim okvirom na zaslonu. Fotoaparat će automatski snimiti konačnu sliku.

6 Po završetku, fotoaparat će automatski kombinirati tri slike u širokokutni selfie.

Profesionalni način rada

Značajke proizvoda

Profesionalni fotoaparat: ispričajte svjetlom svoju priču

Profesionalni fotoaparat omogućuje podešavanje postavki ekspozicije, brzine okidača i različitih drugih postavki, čime preuzimate kontrolu nad fotoaparatom.

Profesionalni fotoaparat način je rada tvornički instaliran u uređaju. U načinu rada Profesionalni aparat podešavanjem različitih parametara fotoaparata možete snimiti fotografije i videozapise u kvaliteti profesionalnih fotoaparata.



Upute

Upotrijebite način Profesionalni fotoaparat za pejzažne snimke

Upotrijebite način Profesionalni fotoaparat za prilagodbu postavki fotoaparata i izradu pejzažnih snimaka koji se ističu.

Otvorite **Fotoaparat** i kliznite udesno, dodirnite **Profesionalne fotografije** za omogućavanje načina Profesionalni fotoaparat.

Način mjerenja: U načinu Profesionalni fotoaparat dodirnite . Odaberite odgovarajući način mjerenja za scenu.

Način mjerenja	Scena
Mreža	Široki pejzaži (pogled na obalu, planine)
Sredina	Fotografije sa središnjim subjektom koji je odvojen od pozadine.
Točka	Fotografije sa subjektom koji želite izolirati, poput cvijeća ili stabala.

Postavke svjetline

- **ISO**: U načinu Profesionalni fotoaparat dodirnite ISO, a zatim vodoravno kliznite klizač ISO kako biste promijenili vrijednost.

Preporuča se ISO od 400 ili manje kako bi se spriječila pretjerana buka. Za snimanje tijekom dana postavite ISO na 100 – 200; za noćne scene postavite ISO na oko 400.

- **Brzina okidača**: U načinu Profesionalni fotoaparat dodirnite S i vucite klizač dok se ne istakne željena vrijednost.

  Za statične scene (poput planina) preporuča se brzina okidača između 1/80 i 1/125; za pokretne scene (poput valova) preporuča se da postavite svoj telefon na stativ i postavite sporiju brzinu okidača (manje od 1 sekunde).

- **Kompenzacija ekspozicije**: U načinu Profesionalni fotoaparat dodirnite EV· i vucite klizač EV dok se ne istakne željena vrijednost.

Balans bijelog: U načinu Profesionalni fotoaparat dodirnite AWB i vucite klizač AWB dok se ne istakne željena vrijednost.

- Ako snimate pri izravnoj sunčevoj svjetlosti, odaberite ; ako su uvjeti mračni ili je oblačno, odaberite .
- Odaberite za promjenu topline boje. Za sastavljanje fotografije s toplijim tonovima ili vintage izgleda postavite višu vrijednost K; za hladnije svjetlo ili dojam mirnoće postavite nižu vrijednost K.

Fokus: U načinu Profesionalni fotoaparat dodirnite AF· i vucite klizač AF dok se ne istakne željena vrijednost.

Način izoštravanja	Scena
AF-S	Statične scene (poput planina)
AF-C	Pokretne scene (poput valova)
MF	Izolirani subjekti (poput cvijeća)

Držite svoj uređaj u ravnini: U načinu Profesionalni fotoaparat kliznite ulijevo na tražilu i omogućite **Vodoravna razina**. Ova značajka prikazuje libelu na tražilu. Pobrinite se da se istočkana linija poravna s punom linijom. Ovo označava da je vaš uređaj u razini.

Spremanje datoteka RAW: U načinu Profesionalni fotoaparat kliznite ulijevo na tražilu i omogućite **Format RAW**. Vaše fotografije bit će spremljene u formatima RAW i JPEG.

- U načinu Profesionalni fotoaparat kad se promijeni jedna postavka moguće je da će se druge postavke također automatski promijeniti.
- Postavke navedene iznad služe samo kao smjernice. Za optimalne rezultate prilagodite postavke fotoaparata u skladu sa stvarnim uvjetima snimanja.



Korištenje načina rada Profesionalni fotoaparat za snimanje portretnih fotografija

Želite li svojim snimkama portreta podariti više osobnosti? Način rada Profesionalni fotoaparat koristite za prilagodbu postavki fotoaparata i oblikovanje vašeg posebnog stila portretnog snimanja.

Otvorite **Fotoaparat** i kliznite desno na tražilu kako biste omogućili načina rada Profesionalni fotoaparat.

Način mjerenja: Za portretne fotografije odaberite ili i postavite predmet u sredinu fotografije.

Postavke svjetline

- **ISO**: Za portretne fotografije preporučuje se niska vrijednost ISO kako se ne bi pojavilo previše šuma. U uvjetima različitog stupnja osvjetljenja, eksperimentirajte dok ne pronađete odgovarajuću vrijednost ISO.


Prizor	Preporučena vrijednost ISO
Na otvorenom	100–200
U zatvorenom	400
Noćno snimanje	400-800

- **Brzina okidača**: Manje brzine okidača koristite za tamnije prizore, a veće za dovoljno osvjetljenje prizore. Za statičke predmete uporabite brzinu okidača od 1/80 do 1/125. Za pokretne predmete uporabite brzinu okidača od 1/125 ili veću.

- **Kompenzacija ekspozicije**: Ako su predmet i pozadina pretamni, povećajte vrijednost EV, a ako su presvijetli, smanjite vrijednost EV.

Izoštravanje: Za portretne snimke preporučujemo da odaberete način rada Ručno izoštravanje (MF). Dodirnite dio fotografije koji želite izdvojiti izoštravanjem (npr. lice), a zatim napravite snimku.

- Ako u načinu rada Profesionalni fotoaparat promijenite jednu postavku, automatski bi se mogle promijeniti i ostale postavke.
- Gornje postavke služe samo kao smjernica. Optimalne rezultate postići ćete ako postavke fotoaparata prilagodite stvarnim uvjetima snimanja.



Savjeti

Profesionalni fotoaparat: Fino ugodite svoje fotografije

Način Profesionalni fotoaparat daje vam potpunu kontrolu nad postavkama fotoaparata tako da možete odrediti osvjetljenje i ton boje za vaše fotografije.

Otvorite **Fotoaparat** i kliznite udesno, dodirnite **Profesionalne fotografije** za omogućavanje načina **Profesionalni fotoaparat**.



Način fotografiranja hrane

Savjeti

Način fotografiranja hrane: snimanje slika koje izgledaju preukusno

Želite li snimati ukusne slike jela koje biste podijelili s prijateljima, ali slike uvijek ispadaju dosadno? Upotrijebite način fotografiranja hrane kako biste istaknuli nijanse fotografija hrane.

Otvorite **Fotoaparat**, kliznite desno na zaslonu i dodirnite . Nakon što preuzmete **Dobra hrana**, možete upotrijebiti značajku **Dobra hrana** bilo kad za snimanje preukusnih slika vaših omiljenih jela.

Uljepšavanje

Značajke proizvoda

Upotreba portretnog načina rada za snimanje prekrasnih portreta

Želite li uvijek izgledati najbolje na selfijima? Portretni način rada omogućuje konfiguriranje različitih postavki uljepšavanja i stvaranje baze podataka za prilagođeno uljepšavanje.

Ako snimite selfi noću ili u uvjetima slabog osvjetljenja, uređaj će prepoznati slabu razinu osvjetljenja i automatski omogućiti noćni način rada kako bi se poboljšala kvaliteta selfija. Taj način rada nema poseban prekidač i automatski se omogućuje kada uređaj otkrije slabo osvjetljenje u okolini. Uređaj će vas obavijestiti kada je omogućen ovaj način rada.

- **Portretni način**: Omogućite portretni način rada kako bi se efekti uljepšavanja automatski primijenili na sve osobe u kadru.
- **Savršen selfi**: Omogućite Savršen selfi i uređaj će izraditi prilagođeni plan uljepšavanja prikladan vama. Što je veći stupanj uljepšavanja, to će naglašeniji biti efekti.

Upute

Upotreba načina uljepšavanja za snimanje zadivljujućih portreta

Želite snimati još ljepše selfije ili grupne snimke? Način uljepšavanja omogućuje vam prilagođene opcije kako bi svaka fotografija bila prelijepa i trajala vječno.

Omogućite način rada za uljepšavanje i neka vaše fotografije zasjaju: Otvorite **Fotoaparat**, omogućite , a zatim dodirnite ikonu u tražilu. Povucite klizače lijevo ili desno kako biste prilagodili postavke uljepšavanja. Viša postavka **Stupanj uljepšavanja** učinit će efekte uljepšavanja istaknutijima. Nakon obavljanja prilagodbi dodirnite za snimanje fotografija.

Omogućite način Savršen selfie za prilagodbu postavki uljepšavanja: Otvorite **Fotoaparat**, omogućite , a zatim kliznite lijevo za ulaz u zaslon postavki fotoaparata. Dodirnite **Savršen selfie** i omogućite **Savršen selfie**, a zatim slijedite zaslonske poruke za snimanje vlastitih fotografija dok gledate naprijed, na strane i prema dolje, zatim postavite parametre uljepšavanja. Veće vrijednosti parametara dovest će do istaknutijih efekata mršavljenja i uljepšavanja. Nakon potvrde postavki dodirnite za spremanje personaliziranih informacija o uljepšavanju.

- **Ponovni unos osobnih informacija**: Na zaslonu postavki fotoaparata idite na **Savršen selfie** > **Uredi osobne podatke**, a zatim slijedite zaslonske poruke za ponovno snimanje vlastitih fotografija dok gledate naprijed, na strane i prema dolje. Tako ćete ponovno postaviti parametre uljepšavanja.
- **Prilagodba parametara uljepšavanja**: Na zaslonu postavki fotoaparata idite na **Savršen selfie** > **Postavi efekte uljepšavanja** za prilagodbu parametara kao što su glatkoća i ton kože.

Način svijetle slike

Značajke proizvoda

Svijetla slika: snimanje tragova svjetla

Način svijetle slike automatski podešava okidač na manju brzinu kako bi bilo moguće snimiti snimke tragova kretanja svjetla uz dugu ekspoziciju. Ovaj način rada stvara fantastične fotografije zadivljujuće kvalitete.

Način svijetle slike nudi četiri kreativne opcije snimanja za različite predmete i uvjete osvjetljenja u okolini:

- **Tr. straž. svj.**: snimanje tragova svjetla koje noću ostavljaju automobili.
- **Svijetli grafiti**: snimanje tragova koji nastaju od pomičnog izvora svjetla u uvjetima slabog osvjetljenja.
- **Svilenkasta voda**: snimanje svilenkastih fotografija vodopada i tekuće vode.
- **Zvjezdane staze**: snimanje prekrasnih fotografija zvjezdanih staza na noćnom nebu.



Upute

Svilenkasta voda: snimanje savršenih fotografija tekuće vode i vodopada

Funkcija Svilenkasta voda služi za snimanje fotografija vodopada i tekuće vode, glatkih poput svile.

- Najbolje rezultate postići ćete ako pronađete tekućicu ili vodopad s mnogo vode.
- Stavite uređaj na tronožac kako se ne bi pomicao tijekom ekspozicije.

Otvorite **Fotoaparat**. Prijeđite prstom udesno preko zaslona i zatim idite na **Svijetla slika** > **Svilenkasta voda**. Mirno držite uređaj pa dodirnite za početak snimanja. U tražilu se prikazuje pretpregled slike. Dodirnite kada ste gotovi.



Zvjezdane staze: snimanje ljepote zvijezda

Zvjezdane staze omogućuju upotrebu fotoaparata za snimanje kretanja zvijezda na noćnom nebu.

- Najbolje rezultate postići ćete ako u vedroj noći odaberete lokaciju gdje nema svjetlosnog zagađenja, s nesmetanim pogledom na nebo.
- Stavite uređaj na tronožac kako se ne bi pomicao tijekom ekspozicije.

Otvorite **Fotoaparat**. Prijeđite prstom udesno preko zaslona i zatim idite na **Svijetla slika** > **Zvjezdane staze**. Mirno držite uređaj pa dodirnite za početak snimanja. U tražilu se prikazuje pretpregled slike. Dodirnite kada ste gotovi.



Tragovi stražnjeg svjetla: snimanje gradskih svjetala

Funkcija Tragovi stražnjeg svjetla omogućuje stvaranje umjetničkih fotografija stražnjih svjetala automobila noću.

- Najbolje rezultate postići ćete ako snimate s udaljenosti i blago iznad predmeta. Pazite da prednja svjetla automobila nisu usmjerena izravno u fotoaparat, jer tako može doći do preeksponiranja slike.
- Stavite uređaj na tronožac kako se ne bi pomicao tijekom ekspozicije.

Otvorite **Fotoaparat**. Prijeđite prstom udesno preko zaslona i zatim idite na **Svijetla slika** > **Tr. straž. svj.**. Mirno držite uređaj pa dodirnite za početak snimanja. U tražilu se prikazuje pretpregled slike. Dodirnite kada ste gotovi.



Svijetli grafiti: bojenje fotografije svjetlom

Funkciju Svijetli grafiti koristite za stvaranje predložaka ili bijelih riječi pomicanjem izvora svjetla ispred fotoaparata.

- Pronađite tamno mjesto udaljeno od drugih izvora svjetla i pazite da nije vidljiva silueta predmeta snimanja. Odaberite izvor svjetla odgovarajuće jakosti i boje, npr. malu svjetiljku ili svjetleći štapić.
- Stavite uređaj na tronožac kako se ne bi pomicao tijekom ekspozicije.

Otvorite **Fotoaparat**. Prijeđite prstom udesno preko zaslona i zatim idite na **Svijetla slika** > **Svijetli grafiti**. Mirno držite uređaj pa dodirnite za početak snimanja. U tražilu se prikazuje pretpregled slike. Dodirnite kada ste gotovi.



HDR način

Savjeti

HDR način: snimanje oštrijih fotografija

Kada snimate fotografiju s pozadinskim osvjetljenjem ili snimate krajolik ili arhitekturu sa snažnim kontrastom svjetla, HDR način može vam pomoći poboljšati efekte svjetla i sjene na fotografijama, a tako će vaše fotografije imati oštrije detalje. Kada se omogući HDR način, fotoaparat će upotrijebiti različite postavke ekspozicije za brzo snimanje nekoliko fotografija i zatim će ih kombinirati. Rezultat je fotografija s oštrijim detaljima u svijetlim područjima i područjima srednjih tonova.

Otvorite **Fotoaparat**, kliznite desno na zaslonu i zatim dodirnite **HDR**. Držite uređaj mirno i dodirnite za snimanje fotografije.

Kako biste smanjili kretanje fotoaparata tijekom snimanja, preporučuje se upotreba stativa za stabilizaciju uređaja.



Snimanje ubrzane snimke

Upute

Upotreba ubrzane snimke za sažimanje sati u minute

Možete upotrijebiti ubrzanu snimku za snimanje slika tijekom duljeg razdoblja i zatim za njihovo sažimanje u kratak videozapis, čime možete gledati cvjetanje cvijeća, tok gradskog prometa, stvaranje oblaka tijekom dana i kretanje zvijezda na noćnom nebu.

- Pazite da ne snimate ubrzane snimke predugo jer će se potrošiti baterija i prostor za pohranu.
- Upotrijebite čvrst stativ za smanjivanje kretanja uređaja tijekom snimanja ubrzane snimke.

Prije pokretanja ubrzane snimke pobrinite se da je scena dobro osvijetljena i da je fotoaparat fokusiran. Pažljivo postavite fotoaparat kako ne biste snimali nebitne pozadinske predmete.

Otvorite **Fotoaparat**. Prijeđite prstom udesno preko zaslona pa dodirnite **Ubrzana snimka**.

Dodirnite kako biste počeli snimati. Dodirnite kako biste završili snimanje.

Idite na **Galerija** za reprodukciju videozapisa ubrzane snimke.



Način snimanja noću


Savjeti

Noćna snimka: otkrijte ljepotu noći

U usporedbi sa standardnim načinima fotografiranja, način rada Noćna snimka uklanja ograničenja koja nastaju uslijed slabog osvjetljenja i noćnog snimanja te u fotografije unosi oštre pojedinosti s poboljšanom svjetlinom i bojama.

Otvorite **Fotoaparat**, prijeđite prstom udesno po zaslonu i dodirnite **Noćna snimka**. Dodirnite i fotoaparat će automatski napraviti više snimki i iskombinirati ih. Nemojte prestati snimati do završetka odbrojavanja, u suprotnom fotografije mogu ispasti zamućene.

- Noćni način rada će napraviti nekoliko ekspozicija tijekom postupka snimanja. Zbog toga uređaj mora mirovati. Ako želite smanjiti pomicanje fotoaparata, preporučujemo da koristite tronožac za stabilizaciju uređaja.
- Ako želite ručno podesiti ISO i brzinu okidača, držite vrijednost ISO na 200 ili niže, a brzinu okidača ispod 5 sekundi – tako ćete postići najbolje rezultate.




Vodeni žig

Savjeti

Osobni vodeni žigovi: dodavanje osobnog dodira fotografijama

Želite li dodati par riječi fotografiji kako biste zabilježili svoje prolazne misli? Pokušajte omogućiti značajku vodenih žigova za dodavanje osobnog vodenog žiga na fotografije. Možete odabrati niz različitih formata kako biste dodali osobni dodir fotografijama.

Možete dodati vodene žigove vremena, lokacije, vremenskih prilika, raspoloženja, hrane i vježbanja na svoje fotografije. Otvorite **Fotoaparat**. Prijeđite prstom udesno preko zaslona pa dodirnite **Vodeni žig**.



Prilagođeni način snimanja

Upute

Otkrijte nove mogućnosti uz prilagođene načine snimanja

Želite li otkriti nove načine upotrebe fotoaparata osim tvornički ponuđenih funkcija? Možete preuzimati ili brisati načine snimanja u skladu sa svojim potrebama.

Preuzimanje više načina snimanja: Otvorite **Fotoaparat**, povucite udesno za prelazak na stranicu **Načini rada** i dodirnite za prikaz preuzimanja. Odaberite željene načine snimanja i dodirnite **DODAJ**. Nakon preuzimanja moći ćete vidjeti preuzete načine snimanja pod **Načini rada**.

Ažuriranje načina snimanja: Za ažuriranje načina snimanja otvorite stranicu **Načini rada** i dodirnite . Pored načina snimanja za kojeg je dostupno ažuriranje vidjet ćete crvenu točkicu. Za njihovo ažuriranje slijedite zaslonske upute.

Brisanje načina snimanja: Na stranici **Načini rada** dodirnite pored vrha zaslona za prelazak u način rada **Uredi**, a zatim dodirnite za brisanje nepotrebnih načina snimanja.

Kako bi se osigurao normalan rad fotoaparata, tvornički omogućeni načini snimanja ne mogu se izbrisati.

Galerija

Upravljanje fotografijama

Upute

Organiziranje fotoalbuma

Dodavanje fotografija ili videozapisa u novi album: U kartici **Albumi** dodirnite +, unesite naziv albuma i zatim dodirnite **U redu**. Odaberite slike ili videozapise koje želite dodati u novi album.

Premještanje fotografija i videozapisa: Kombinirajte fotografije i videozapise iz različitih albuma, tako olakšavate njihovo pregledavanje. Otvorite album, dodirnite i zadržite fotografiju ili videozapis dok se ne prikaže ✓, zatim odaberite fotografije i videozapise koje želite premjestiti. Dodirnite i odaberite odredišni album. Nakon premještanja, fotografija ili videozapis će se ukloniti iz svog izvornog albuma.

Organiziranje albuma: Ako je popis albuma neuredan, možete premjestiti neke albume u **Drugo**. Dodirnite i zadržite album dok se ne prikaže ✓, zatim odaberite albume koje želite premjestiti i dodirnite kako biste premjestili albume u **Drugo**. Ako želite vratiti albume na izvornu lokaciju, otvorite **Drugo**, dodirnite i zadržite albume koje želite vratiti i zatim dodirnite .

- Nije moguće premjestiti albume **Fotoaparat**, **Videozapisi fotoaparata** i **Snimke zaslona** u **Drugo**.
- Premještanje albuma kreiranog u aplikaciji drugog proizvođača u **Drugo** neće utjecati na samu aplikaciju.

Promjena redoslijeda albuma: Premjestite albume koje često koristite na vrh popisa kako biste olakšali njihovo pregledavanje. Dodirnite i zadržite album dok se ne prikaže ═. Dodirnite i zadržite pa prstom povucite ═ kako biste pomaknuli album gore ili dolje na popisu. Po završetku dodirnite × za spremanje promjena.

Ne možete promijeniti redoslijed albuma **Fotoaparat** i **Snimke zaslona**.

Skrivanje albuma: Sakrijte privatne albume za koje ne želite da ih drugi vide. U kartici **Albumi** uđite u ⋮ > **Sakrij albume** i uključite gumbe albuma koje želite sakriti.

Ne možete sakriti albume **Fotoaparat** i **Snimke zaslona**.

Brisanje fotografija i videozapisa: Dodirnite i zadržite fotografiju ili videozapis dok se ne prikaže ✓, odaberite fotografije i videozapise koje želite izbrisati i dodirnite > **Izbriši**. Izbrisane fotografije i videozapisi čuvaju se u albumu **Nedavno izbrisano** i označeni su ikonom koja označava

broj dana do njihova trajnog brisanja. Za trajno brisanje fotografija ili videozapisa, uđite u **Nedavno izbrisano**, odaberite fotografije ili videozapise koje želite izbrisati i zatim dodirnite > **Izbriši**.

Vraćanje izbrisanih fotografija i videozapisa: Otvorite album **Nedavno izbrisano** pa dodirnite i zadržite fotografiju ili videozapis dok se ne prikaže . Odaberite fotografije ili videozapise koje želite vratiti i zatim dodirnite kako biste ih vratili u izvorni album. Ako izvorni album više ne postoji, ponovno će se izraditi.

Uređivanje videozapisa

Rezanje videozapisa: Otvorite **Galerija**, odaberite videozapis koji želite urediti i dodirnite za pristupanje zaslonu za uređivanje videozapisa. Možete povući klizač u području za rezanje kako biste odabrali segment koji želite zadržati i dodirnite za završetak rezanja videozapisa.

Prilagodba razlučivosti videozapisa: Dok povlačite klizač za odabir segmenta videozapisa koji želite zadržati, možete dodirnuti za pretpregled izrezanog videozapisa. Također možete dodirnuti mogućnosti razlučivosti videozapisa (poput **Puna HD**, **HD** ili **Standard**) na zaslonu za uređivanje kako biste prilagodili razlučivost videozapisa.

Što je viša razlučivost, to je jasniji videozapis, ali je potrebno i više prostora za pohranu. Odaberite prema vlastitim potrebama.

Uređivanje fotografija

Želite li urediti fotografiju koju ste upravo snimili da bude još bolja? Možete upotrijebiti značajke za uređivanje Galerije za rezanje, rotiranje i primjenu niza efekata (kao što su grafiti, personalizirani vodeni žigovi i filtri) na svojim fotografijama, kako bi se još više istaknule.

Idite na **Galerija**, odaberite fotografiju koju želite urediti i dodirnite za ulazak u zaslon za uređivanje fotografija. Možete upotrijebiti sljedeće značajke za uređivanje fotografija:

- **Rotiranje fotografije**: Dodirnite i kliznite po kutnom podešavaču za prilagodbu kuta rotacije fotografije. Možete i dodirnuti **Rotiraj** ili **Zrcalo** za rotaciju fotografije za 90 stupnjeva ili njezino okretanje.
- **Rezanje fotografije**: Dodirnite i povucite okvir mreže ili njegove kutove kako biste odabrali što želite. Možete odabrati i fiksni omjer rezanja i povući kutove alata mreže za rezanje fotografije.
- **Dodavanje efekata filtra**: Dodirnite i odaberite željeni efekt filtra.
- **Zadržavanje boje**: Dodirnite i slijedite upute na zaslonu za odabir boja koje želite zadržati. Istaknut će se područja odabrana za zadržavanje boja.
- **Zamagljivanje fotografije**: Dodirnite , odaberite način zamagljivanja koji želite i povucite klizač za prilagodbu razine zamagljivanja.
- **Prilagodba efekata fotografije**: Dodirnite za prilagodbu svjetline fotografije, kontrasta, zasićenja i drugih parametara prema vlastitim željama.

- **Uljepšavanje fotografije portreta**: Kada sustav detektira fotografiju portreta, automatski će vam omogućiti značajku **Uljepšaj**. Možete dodirnuti na zaslonu uređivanja fotografija za primjenu značajki kao što su **Uglađeno**, **Sram**, **Usko lice** i **Povećaj oči** kako bi vaša fotografija portreta bila još atraktivnija.
- **Izrada mozaika fotografija**: Dodirnite i odaberite željeni stil mozaika i veličinu kako biste napravili mozaik fotografije.
- **Grafiti na fotografijama**: Dodirnite i odaberite željenu četku i boju za crtanje grafita na fotografijama.
- **Dodavanje vodenih žigova**: Dodirnite i odaberite željeni vodeni žig (kao što je **Vrijeme**, **Lokacija**, **Meteo** ili **Raspol.**) za dodavanje osobnog dodira fotografijama.
- **Dodavanje oznake**: Dodirnite i odaberite stil i format fonta bilješki za obogaćivanje vaših fotografija.

Pregledavanje i dijeljenje fotografija i videozapisa

Pregledavanje starih fotografija i videozapisa u slobodno vrijeme može prizvati draga sjećanja. Fotografije i videozapisi spremaju se u Galeriju. Možete ih pregledavati prema vremenu, lokaciji ili odabirom pojedinih albuma.

Prikaz fotografija na cijelom zaslonu: Otvorite **Galerija** i dodirnite fotografiju da biste je vidjeli na punom zaslonu. Dodirnite zaslon još jednom za skrivanje izbornika. Prilikom prikaza fotografija preko cijelog zaslona, možete učiniti sljedeće:

- **Povećavanje i smanjivanje fotografije**: Postavite dva prsta na zaslon i razdvojite ih kako biste povećali fotografiju ili ih spojite ako želite smanjiti prikaz fotografije.
- **Prikaz parametara snimanja**: Za prikaz parametara snimanja fotografije potrebno je dodirnuti i prstom prijeći gore i dolje preko prozora s pojedinostima kako bi se prikazali ISO (osjetljivost), EV (kompenzacija ekspozicije), razlučivost i ostali parametri fotografije.
- **Preimenovanje fotografije**: Uđite u > **Preimenuj** i unesite novi naziv fotografije.
- **Postavljanje fotografije kao fotografije kontakta ili pozadine na radnoj površini**: Uđite u > **Postavi kao** i postavite fotografiju kao **Pozadinska slika** ili **Fotografija kontakta**.

Dijeljenje fotografije ili videozapisa: Otvorite **Galerija**, dodirnite i zadržite bilo koju datoteku kako biste pristupili zaslonu za odabir, zatim odaberite datoteke koje želite podijeliti i dodirnite . Odaberite način dijeljenja i slijedite upute na zaslonu za potpuno dijeljenje.

Postavljanje automatskog zaokretanja fotografije: Želite da fotografije i videozapisi prate zaokretanje zaslona? Na zaslonu **Galerija** uđite u > **Postavke** > **Usmjerenje fotografije** i odaberite **Uvijek okreći**.

Prikaz prema vremenu snimanja: Vrijeme snimanja fotografija i videozapisa možete pregledati u kartici **Fotografije**. Uđite u ⋮ > **Postavke** i omogućite **Prikaži vrijeme** kako bi se prikazao datum snimanja za vrijeme pregledavanja fotografija u načinu prikaza na cijelom zaslonu. U kartici **Fotografije** možete povećati i smanjiti prikaz zaslona razdvajanjem i spajanjem dvaju prsta te prelaziti između dnevnog i mjesečnog prikaza fotografija i videozapisa.

Prikaz prema lokaciji snimanja: Ako fotografiju ili videozapis snimite kada je omogućena opcija **GPS oznaka** u izborniku s postavkama **Fotoaparat**, moći ćete pregledavati fotografije i videozapise u načinu rada karte. U kartici **Fotografije** dodirnite i fotografije i videozapisi koji sadrže podatke o lokaciji bit će označeni na odgovarajućim lokacijama snimanja na karti. Razdvojite prste za povećanje karte i prikaz pojedinosti fotografije. Dodirnite sličicu fotografije kako bi se prikazale sve fotografije i videozapisi koji su snimljeni na toj lokaciji.

Prikaz po albumima: Fotografije i videozapise možete prikazivati po albumima u kartici **Albumi**. Neke fotografije i videozapisi spremaju se u zadane albume koje je odredio sustav. Primjerice, videozapisi snimljeni fotoaparatom spremaju se u album **Videozapisi fotoaparata**. Snimke i fotografije zaslona spremaju se u album **Snimke zaslona**.

Reprodukcija dijaprojekcija: U kartici **Fotografije** uđite u ⋮ > **Dijaprojekcija** i sustav će automatski reproducirati dijaprojekciju fotografija. Dodirnite zaslon za zaustavljanje dijaprojekcije.

Uprav. tel.

Optimizacija jednim dodirom

Upute

Upotreba optimizacije jednim dodirom

Jeste li primijetili da se vaš uređaj usporio nedavno? Brinete li se da je ranjiv na zlonamjerni softver i druge sigurnosne prijetnje? Upotrijebite optimizaciju jednim dodirom kako bi vaš uređaj radio lakše i zaštitite ga od sigurnosnih prijetnji.

Idite na **Uprav. tel.** i dodirnite **OPTIMIZIRAJ**. Povećava se brzina rada vašeg uređaja, provjeravaju se sigurnosni rizici, optimizira se potrošnja energije i nadziru i presreću nepoznati telefonski brojevi i pozivi koji vas uznemiravaju.

Upravljanje podatkovnim prometom


Upute

Upravljanje mobilnim podacima

Zabrinuti ste da ćete slučajno potrošiti svoje mjesečne podatke i platiti dodatne naknade? Upravljanje podatcima pomaže vam nadzirati svoj promet podataka i spriječiti pretjeranu upotrebu podataka.

Idite na **Uprav. tel.**, i dodirnite **Mobilni podaci** za prikaz pojedinosti upotrebe podataka ili omogućite **Ušteda potrošnje podataka**.

- **Rangiranje korištenja prometa**: Provjerite upotrebu podataka pojedinačnih aplikacija.
- **Aplikacije na mreži**: Postavite dozvole pristupa Internetu za svaku aplikaciju.
- **Ušteda potrošnje podataka**: Omogućite **Ušteda potrošnje podataka** (sprječava aplikacije u pozadini da se koriste mobilnim podacima) i odaberite aplikacije koje su izuzete iz ograničenja upotrebe podataka.



Ušteda energije

Upute

Optimizacija potrošnje energije

Pražnjenje baterije u neprikladnom trenutku može uzrokovati mnoge poteškoće. Značajke uštede energije produžuju trajanje baterije uređaja te možete duže igrati igre i uživati u drugim značajkama.

Otvorite **Uprav. tel.** i dodirnite **preostalo** kako biste izveli sljedeće radnje:

- **Prikazivanje detalja potrošnje energije**: Dodirnite **Potrošnja baterije** za prikaz detalja potrošnje energije. U odjeljku detalja potrošnje baterije plava oznaka ispod **Punjenja** označava vrijeme kada se vaš uređaj punio. Praznina između dvije takve oznake predstavlja vrijeme kada se uređaj nije punio. Ova značajka ne troši energiju. Dodirnite **Potrošnja baterije** za prikaz koje aplikacije i hardver troše najviše energije.

- **Složena provjera potrošnje energije i optimizacija**: Dodirnite **Potrošnja baterije** za provjeru problema s potrošnjom energije i automatski optimizirajte radne značajke.
- **Omogućivanje načina rada za uštedu energije ili načina rada ultra uštede energije**: Omogućite **Način rada za uštedu energije** ili **Način rada ultra jake uštede energije**. Odaberite prikladan način rada za uštedu energije na temelju razine baterije uređaja za produživanje trajanja baterije.
- **Prilagodba razlučivosti zaslona za uštedu energije**: Omogućite **Razlučivost zaslona** i odaberite **Pametna razlučivost**. Vaš uređaj automatski će smanjiti razlučivost zaslona za uštedu energije. Također možete ručno postaviti razlučivost zaslona za uštedu energije kada visoka razlučivost nije potrebna.
- **Prikaz postotka preostalog punjenja baterije na statusnoj traci**: Omogućite **Postotak baterije** za prikaz postotka preostalog punjenja baterije na statusnoj traci.
- **Upravljanje pokretanjem aplikacija za uštedu energije**: Dodirnite **Pokreni** za automatsko ili ručno upravljanje automatskim pokretanjem aplikacije, sekundarnim pokretanjem i pozadinskom aktivnošću. Sustav će automatski upravljati upotrebom energije za uštedu energije.

  Ako u pozadini rade aplikacije koje troše mnogo energije, dobit ćete odgovarajuću obavijest. Slijedite upute na zaslonu za optimizaciju postavki aplikacije.

Antivirusni skener

Upute

Upotreba skeniranja virusa radi sigurnosti uređaja

Otvaranje pogrešnih oglasa može dovesti do tajne instalacije i izvođenja trojanskih virusa i zlonamjernog softvera na uređaju, krađe podataka o kontaktima i drugih osobnih podataka. Skeniranjem virusa mogu se otkriti i ukloniti potencijalne prijetnje kako bi vaš uređaj ostao u dobrom stanju.

Otvorite **Uprav. tel.**, dodirnite **Skeniranje virusa**, i vaš uređaj automatski tražit i briše sigurnosne prijetnje. Istodobno, možete dodirnuti za izvođenje sljedećih opcija:

- **Skeniranje i traženje virusa u oblaku**: Omogućite **Skeniranje oblakom** i vaš uređaj dodaje dinamičko skeniranje za oblak u standardna skeniranja, čime se vaš uređaj štiti od novih prijetnji.
- **Podsjetnik na skeniranje virusa**: Omogućite **Podsjetnik na skeniranje** i sustav vam šalje obavijest ako ne skenirate uređaj duže od 30 dana.
- **Brzo skeniranje**: Odaberite **Brzo skeniranje**. Sustav brzo skenira ključne lokacije i aplikacije na uređaju tijekom redovitog održavanja.
- **Potpuno skeniranje**: Odaberite **Potpuno skeniranje**. Sustav u redovitim razdobljima opsežno skenira uređaj i traži zlonamjerne datoteke. Taj postupak može potrajati duže, ali njime je obuhvaćen širi raspon i osigurava se zaštita uređaja od prijetnji.

- **Ažuriranje biblioteke virusa**: Omogućite **Automatsko ažuriranje** i **Ažuriraj samo putem Wi-Fi**. Sustav automatski ažurira bazu podataka s virusima preko mreže Wi-Fi, čime se osigurava ažuriranost sposobnosti uklanjanja prijetnji.

E-pošta

Upute

Upravljanje računima e-pošte

Možete dodati jedan ili više računa e-pošte.

Otvorite **E-pošta**. Možete učiniti sljedeće:

Provjeriti e-poštu: Na zaslonu **Pristigla pošta** dotaknite , a zatim odaberite račun e-pošte kako biste vidjeli popis svojih poruka e-pošte. Kliznite dolje za osvježavanje popisa poruka e-pošte. Otvorite poruku e-pošte za čitanje, odgovor, prosljeđivanje ili brisanje. Kliznite lijevo ili desno po zaslonu kako biste prikazali prethodnu ili sljedeću poruku e-pošte. Za brisanje više poruka e-pošte dodirnite sliku profila ili dodirnite i držite poruku e-pošte za prelazak na zaslon upravljanja e-poštom, odaberite poruke e-pošte i dodirnite .

Sinkronizirati e-poštu: Kliznite dolje na zaslonu **Pristigla pošta** za osvježavanje popisa poruka e-pošte. Idite na > **Postavke**, dodirnite račun i zatim omogućite **Sinkroniziraj e-poštu**. Za automatsku sinkronizaciju dodirnite **Raspored sinkroniziranja** i odaberite vrijeme sinkronizacije kako biste završili konfiguraciju.

Pretraživati e-poštu: Na zaslonu popisa poruka e-pošte dodirnite traku za pretraživanje i unesite ključne riječi, kao što su predmet i sadržaj e-pošte.

Dodati više računa e-pošte: Idite na > **Postavke** > , odaberite svog pružatelja usluga e-pošte i upišite svoje informacije.

Mijenjati račune e-pošte: Na zaslonu računa dodirnite i zatim dodirnite sliku profila računa za promjenu.

Konfigurirati račune e-pošte: Na zaslonu računa idite na > **Postavke**, odaberite račun za postavljanje **Naziv računa**, **Zadani račun**, ili **Brisanje računa**.

Dodavanje računa e-pošte

Dodajte svoj račun e-pošte na svoj uređaj za jednostavan pristup e-pošti bilo kad. Ako imate pitanja o posebnim postavkama tijekom konfiguracije svoje e-pošte, pitajte za pomoć pružatelja računa e-pošte.

Dodavanje osobnog računa e-pošte: Otvorite , odaberite pružatelja usluge e-pošte ili dodirnite **Drugo**, upišite svoju adresu e-pošte i lozinku, zatim dodirnite **Prijava** i slijedite upute na zaslonu kako biste konfigurirali svoj račun. Sustav se automatski povezuje s poslužiteljem i provjerava postavke poslužitelja.

Dodavanje Exchange računa: Sustav Exchange razvija društvo Microsoft i upotrebljavaju ga poduzeća za vlastiti interni sustav e-pošte. Ako e-pošta vašeg poduzeća upotrebljava poslužitelje

sustava Exchange, možete se prijaviti na svoju poslovnu e-poštu na svom uređaju. Idite na > **Exchange**, upišite svoju adresu e-pošte, korisničko ime i lozinku, zatim dodirnite **Prijava** i slijedite upute na zaslonu za konfiguraciju vašeg računa. Sustav se automatski povezuje s poslužiteljem i provjerava postavke poslužitelja.

Nakon konfiguracije sustav prema zadanim postavkama otvara zaslon **Pristigla pošta**.

Postavljanje automatskog odgovora za e-poštu sustava Exchange

Ne možete odgovarati na e-poštu dok ste na godišnjem odmoru? Omogućite automatske odgovore za automatsko odgovaranje na e-poštu.

Otvorite **E-pošta**, idite na > **Postavke**, i odaberite svoj račun na sustavu Exchange. Dodirnite **Automatski odgovori**, omogućite **Automatski odgovori**, postavite sadržaj i vrijeme automatskih odgovora i zatim dodirnite **Gotovo**.

Upravljanje VIP kontaktima e-pošte

Zabrinuti ste da ćete propustiti poruku e-pošte od važnog kontakta u moru e-pošte? Možete dodati važne kontakte na svoj VIP popis. Uređaj će automatski premještati e-poštu od VIP kontakata u VIP poštanski sandučić.

Otvorite **E-pošta** i odaberite > **Postavke** > **VIP kontakti**. Na zaslonu **VIP popis** idite na **Dodaj** > **Stvori** ili **Dodaj iz kontakata**.

Dodavanje ili uklanjanje VIP kontakata: Na zaslonu **VIP popis** dodirnite ili za upravljanje VIP kontakata.

Promjena obavijesti e-pošte od VIP kontakata: S početnog zaslona e-pošte idite na > **Postavke** > **VIP obavijesti**.

Kalendar

Upute

Pregled globalnih praznika

Putujete u inozemstvo poslovno ili na odmor? Unaprijed preuzmite podatke o praznicima za odredišnu državu kako biste mogli bolje isplanirati posao i raspored.


Otvorite **Kalendar**, idite na > **Postavke** > **Globalni praznici** i omogućite odgovarajući prekidač odredišne države. Uređaj će automatski preuzeti podatke o praznicima.

Uvoz popisa zadataka radi organizacije rada

Uvoz podsjetnika za sastanke: Otvorite **Kalendar**, idite na > **Dodaj račun** i slijedite upute na zaslonu za dodavanje e-pošte na poslu (račun za Exchange) u **Kalendar** radi provjere podsjetnika za sastanke.

Dijeljenje događaja: Dodirnite događaj u kalendaru ili u **Raspored**, zatim dodirnite i slijedite upute na zaslonu za dijeljenje događaja na jedan od više načina.

Kretanje kroz kalendar



Izrada događaja: Otvorite Kalendar, dodirnite + i upišite podatke o događaju uključujući naziv, lokaciju te vrijeme početka i završetka. Idite na **Više** > **Podsjeti** radi dodavanja podsjetnika na događaj i zatim dodirnite ✓.

Traženje događaja: Na stranici **Kalendar** dodirnite i upišite ključne riječi događaja kao što su naslov ili lokacija.


Konfiguriranje kalendara: Na stranici **Kalendar** idite na ≡ > **Postavke** radi prilagodbe prikaza kalendara i podsjetnika.

Sat

Upute


Upotreba sata

Uz mnoge svestrane značajke i mnoštvo informacija skromni Sat ima mnoge prednosti. Sat se može upotrijebiti kao alarm, svjetski sat, štoperica ili mjerač vremena.



Prikažite vrijeme u cijelom svijetu: Idite na **Sat**, dodirnite na kartici **Svjetski sat** i unesite naziv grada ili odaberite grad s popisa gradova. Dodirnite za postavljanje datuma i vremena.

Prikažite vrijeme u dvije različite regije: Idite na **Sat**, a zatim idite na > **Datum i vrijeme** na kartici **Svjetski sat**. Omogućite **Dvostruki satovi**, dodirnite **Grad prebivališta** i odaberite grad u kojem živite s popisa gradova.



Ako je vrijeme u vašoj trenutačnoj regiji isto kao vaše prebivalište, zaključani zaslon prikazivat će samo jedno vrijeme.

Bilješke

Upute

Upravljanje bilješkama i njihovo organiziranje radi urednosti zapisa

Želite li dijeliti važne bilješke ili dodavati stavke u favorite? Upravljajte bilješkama kako biste organizirali svoje zapise.

Dijeljenje bilješke: Želite li kolegi poslati bilješke sa sastanka? Na stranici s popisom **Bilješke**, otvorite bilješku koju želite dijeliti, zatim dodirnite radi odabira načina dijeljenja te slijedite upute na zaslonu.

Dodavanje bilješke u favorite: Želite li bilješku dodati u favorite tako da je možete pogledati i kasnije? Na stranici s popisom za **Bilješke**, prijeđite prstom preko bilješke ulijevo i dodirnite . Ili, otvorite bilješku koju želite dodati u favorite i zatim dodirnite .

Brisanje bilješke: Želite li izbrisati zastarjelu bilješku? Na stranici s popisom za **Bilješke**, prijeđite prstom preko bilješke ulijevo i dodirnite . Ili, dodirnite i držite bilješku radi prikaza opcija, odaberite bilješke koje želite izbrisati i zatim dodirnite .

Traženje bilješki: Želite li brzo naći bilješku? Dodirnite traku za pretraživanje na stranici s popisom za **Bilješke** i unesite ključne riječi za pretraživanje. Ili, prijeđite prstom nadolje preko početnog zaslona radi pristupa traci za pretraživanje i zatim unesite ključne riječi za pretraživanje.

Izrađivanje popisa zadataka: Želite li izraditi popis za kupovinu? Na stranici za uređivanje za **Bilješke** dodirnite , unesite stavku i zatim dodirnite . Dodajte više stavki za izradu popisa zadataka.

Nakon dovršenja stavke, idite na stranicu za uređivanje za **Bilješke** i odaberite na lijevoj strani dovršene stavke.

Dodavanje oznaka na bilješke: Želite li na jednostavan način prikazati kategorije bilješki? Na stranici za uređivanje za **Bilješke** dodirnite i koristite oznake raznih boja za kategoriziranje različitog sadržaja radi njegovoga jasnijeg prikaza u bilješkama.

Huawei ID i višestruki korisnici

Višestruki korisnici

Značajke proizvoda

Više korisnika: Izrada odvojenih korisničkih računa na uređaju

Želite posuditi svoj uređaj nekome, ali ne želite da imaju pristup vašim privatnim datotekama i informacijama? Dodajte više korisnika i vrsta korisnika kako biste zaštitili privatnost svojih informacija kada posuđujete svoj uređaj drugima. To neće utjecati na vaše postavke i datoteke. Možete se i prijaviti na svoj uređaj s dva korisnička računa, npr. jedan za posao, a drugi za privatnu upotrebu, i brzo se prebacivati između njih jednim dodirom.

Možete napraviti tri različite vrste korisnika:

- **Vlasnik**: Vlasnik uređaja. Prijavite se kao vlasnik kada se koristite svojim uređajem. Kao vlasnik imate pravo na sve radnje, kao što su dodavanje ili brisanje korisnika i gostiju, davanje dozvola korisnicima za uspostavu poziva i slanje tekstnih poruka.
- **Korisnik**: Dodajte članove obitelji i bliske prijatelje kao korisnike. Korisnici mogu izvoditi većinu radnji, ali ne mogu izvesti radnje koje bi utjecale na vlasnika, kao što su vraćanje uređaja na tvorničke postavke ili omogućivanje načina rada bez ometanja.
- **Gosti**: Dodajte poznanike kao goste. Gosti mogu izvoditi ograničeni broj radnji.

Upute

Dodavanje više korisnika na vaš uređaj

Želite li imati više od jednog korisničkog računa na svome uređaju kako biste odvojili poslovni i privatni život? Možete dodati više korisnika svome uređaju i prebacivati se između njih jednim dodirom.

Otvorite **Postavke** i idite na **Korisnici i računi** > **Korisnici i ograničenja**. Ovdje su vam dostupne sljedeće opcije:

- **Dodavanje korisnika**: Dodirnite **Dodaj korisnika**, unesite ime za korisnika i dodirnite **DODAJ**. Nakon dodavanja novog korisnika možete se prebaciti na novog korisnika i slijediti upute na zaslonu za konfiguraciju postavki korisničkog računa.

  Možete dodati najviše tri korisnika.

- **Brisanje korisnika**: Prijavite se s vlasničkim računom i otvorite zaslon **Korisnici i ograničenja**. Odaberite korisnika kojeg želite izbrisati i dodirnite **Izbriši korisnika** > **IZBRIŠI** za brisanje korisnika.

  Možete i prevući prstom nadolje sa statusne trake i dodirnuti > **Više postavki**. Odaberite korisnika kojeg želite izbrisati i dodirnite **Izbriši korisnika** > **IZBRIŠI**.

- **Dodavanje ili brisanje gostiju**: Na zaslonu **Korisnici i ograničenja** dodirnite **Dodaj gosta** > **DODAJ** za dodavanje novog gosta korisnika. Za brisanje gosta korisnika na istome zaslonu idite na **Gost** > **Izbriši gosta** > **IZBRIŠI**.

- **Prebacivanje na drugog korisnika**: Na zaslonu **Korisnici i ograničenja** dodirnite profilnu sliku korisnika na kojeg se želite prebaciti i zatim dodirnite **Prom. korisnika**. Možete i kliznuti dolje na statusnoj traci, zatim dodirnite i onda dodirnite profilnu sliku korisnika na kojeg se želite prebaciti. Ako vlasnik postavi lozinku zaključanog zaslona za uređaj, od vas će se tražiti da unesete lozinku prilikom prebacivanja natrag na vlasnika s drugog korisnika.
- **Promijenite ime korisničkog računa ili profilnu sliku**: Na zaslonu **Korisnici i ograničenja** prebacite se na relevantnog korisnika i dodirnite . Slijedite upute na zaslonu za promjenu imena korisnika ili profilne slike.
- **Dopuštanje korisniku pozivanje i dijeljenje zapisa poziva**: Prijavite se s vlasničkim računom. Sa zaslona **Korisnici i ograničenja** odaberite korisnika i zatim odaberite **Dozvoli pozive i poruke te dijeljenje povijesti razgovora**.


Veza uređaja

Bluetooth

Upute

Povezivanje uređaja s Bluetooth uređajima

Upotrebljavajte funkciju Bluetooth kako biste povezali svoj uređaj s Bluetooth slušalicama te Bluetooth u automobilu za navigaciju i slušanje glazbe za vrijeme vožnje. Svoj uređaj možete povezati i s Bluetooth uređajima za nošenje kojima možete bilježiti i upravljati podatcima o formi. Pri povezivanju Bluetooth uređaja s vašim uređajem ne dolazi do značajnog povećavanja potrošnje energije.



Bluetooth protokoli koje upotrebljavaju uređaji Huawei i njihove funkcije:

HFP, HSP	Upućivanje poziva
A2DP	Reproduciranje glazbe
AVRCP	Kontrola reprodukcije glazbe
OPP	Prijenos datoteka
PBAP	Sinkroniziranje kontakata

MAP	Sinkroniziranje tekstualnih poruka
HID	Upotreba Bluetooth tipkovnica i miševa
PAN	Dijeljenje veze
BLE	Povezivanje s uređajima kompatibilnima s tehnologijom Bluetooth Low Energy (BLE; Niska razina energije za Bluetooth)

Omogućivanje i onemogućivanje funkcije Bluetooth: Na početnom zaslonu prijeđite prstom iz statusne trake prema dolje, otvorite ploču s prečacima i zatim dodirnite kako biste omogućili ili onemogućili Bluetooth. Dodirnite i zadržite kako bi se otvorio zaslon s postavkama funkcije Bluetooth.

Uparivanje Bluetooth uređaja: Omogućite **Bluetooth** na zaslonu s postavkama Bluetooth uređaja. Provjerite je li Bluetooth uređaj postavljen da bude vidljiv. U **Dostupni uređaji**, dodirnite uređaj koji želite upariti pa pratite upute na zaslonu za završetak uparivanja.

Razdruživanje Bluetooth uređaja: Omogućite **Bluetooth** na zaslonu s postavkama Bluetooth uređaja. Dodirnite pored naziva uparenog uređaja i zatim dodirnite **Razdvoji par**.

Promjena naziva Bluetooth uređaja: Na zaslonu s postavkama funkcije Bluetooth, omogućite **Bluetooth**. Dodirnite **Naziv uređaja**, upišite novi naziv uređaja i zatim dodirnite **Spremi**.

Prikaz pomoći za Bluetooth: Na zaslonu s postavkama funkcije Bluetooth, dodirnite za pregled upute za uspostavljanje Bluetooth veza s automobilskim sustavima, slušalicama, zvučnicima, uređajima za nošenje, telefonima, tabletima i računalima.

Upotreba Bluetooth veze za dijeljenje podataka

Povežite svoj uređaj s drugim uređajem putem Bluetooth veze i podijelite podatke, uvezite/izvezite kontakte ili postavite dijeljenje internetske veze.

Upotreba Bluetootha za slanje datoteka: Pobrinite se da vaš uređaj bude u dometu funkcije Bluetooth drugog uređaja (10 m ili 32 st.). U tom slučaju možete uspostaviti Bluetooth vezu i dijeliti multimedijske datoteke, mrežne stranice, kontakte, dokumente i aplikacije između dva uređaja.

Otvorite **Datoteke**, dodirnite i zadržite datoteku koju želite poslati i zatim idite na **Više** > **Pošalji** > **Bluetooth**. Slijedite upute na zaslonu za omogućavanje funkcije Bluetooth. Kada se otkrije drugi uređaj (funkcija Bluetooth mora biti omogućena, a taj uređaj vidljiv), dodirnite njegov naziv kako bi se uspostavila veza i počelo slanje datoteka.

Primanje datoteka putem veze Bluetooth: Na početnom zaslonu prijeđite prstom iz statusne trake prema dolje, otvorite ploču s prečacima i zatim dodirnite kako biste omogućili Bluetooth. Dodirnite **Prihvaćam** u obavijesti o prijenosu datoteka kako bi započelo primanje datoteka. Primljene datoteke automatski se spremaju u mapu **bluetooth** u području **Datoteke**.

Uvoz ili izvoz kontakata putem veze Bluetooth: Otvorite **Kontakti** i idite na > **Uvoz/ izvoz** za izvršenje sljedećeg:

- **Uvoz kontakata**: Dodirnite **Uvoz s drugog uređaja** i odaberite **Podržava Bluetooth**. Slijedite upute na zaslonu za uspostavljanje veze Bluetooth s drugim uređajem. Kontakti s drugog uređaja zatim se automatski uvoze na vaš uređaj.
- **Izvoz kontakata**: Dodirnite **Podijeli kontakte**, odaberite kontakte koje želite podijeliti, potom dodirnite i odaberite **Bluetooth**. Slijedite upute na zaslonu za uspostavljanje veze Bluetooth s drugim uređajem. Odabrani kontakti automatski se izvoze s vašeg uređaja na drugi uređaj.

Prikaz više zaslona

Značajke proizvoda

Prikaz više zaslona: Dijeljenje sadržaja s uređaja na većem zaslonu

Povežite svoj uređaj i TV / uređaj za strujanje s istom mrežom Wi-Fi kako biste mogli upotrebljavati funkciju dijeljenja više zaslona. Dok pregledavate slike, možete ih prikazati na TV-u i podijeliti sretna sjećanja sa članovima obitelji i prijateljima.



Vrsta protokola	Upute za povezivanje	Načini povezivanja	Način dijeljenja slika
Protokol Miracast	Sadržaj koji se prikazuje na zaslonu uređaja zrcali se na posebnom uređaju koji podržava značajku Miracast (npr. TV, projektor ili neki drugi uređaj za prikaz).	Izravno se povežite putem veze Wi-Fi i uključite funkciju dijeljenja zaslona (npr. Miracast) na vanjskom uređaju.	Sve što se prikazuje na uređaju dijeli se sa zaslonom tog vanjskog uređaja. Kada reproducirate glazbu i videozapise, na uređaju se prikazuju samo slike, bez zvuka.

Upute

Prikaz više zaslona: zrcaljenje sadržaja zaslona

Odabir uređaja za prikaz: Prijeđite prstom iz statusne trake prema dolje i otvorite ploču s prečacima. Dodirnite kako biste otvorili prikaz više zaslona. Nakon otkrivanja uređaja za prikaz, odaberite jedan od podržanih načina povezivanja predstavljenih ikonama ( ). Ako uređaj za prikazivanje ne podržava navedene načine povezivanja, kupite dekoder TV signala sa sustavom Android i povežite ga s uređajem za prikazivanje.

: funkcija Miracast je podržana. Možete zrcaliti sadržaj zaslona na uređaju za prikazivanje.

Zrcaljenje sadržaja zaslona na uređaju za prikazivanje: Prijeđite prstom iz statusne trake prema dolje i otvorite ploču s prečacima. Dodirnite kako biste otvorili prikaz više zaslona. S popisa odaberite uređaj za prikaz koji želite koristiti. Ako je potrebno, omogućite značajku Miracast na uređaju za prikaz. Upute potražite u priručniku uređaja.

Ako želite prestati zrcaliti zaslon, dodirnite > **Prekini vezu**.


Huawei Share

Upute

Prijenos podataka putem funkcije Huawei Share

Funkciju Huawei Share koristite za brzi prijenos fotografija, videozapisa i drugih datoteka između Huawei uređaja. Huawei Share koristi Bluetooth za otkrivanje obližnjih Huawei uređaja i Wi-Fi mrežu za brzi prijenos datoteka bez korištenja mobilne podatkovne veze.

Huawei Share pri prijenosu podataka koristi Wi-Fi i Bluetooth veze. Kada je omogućena funkcija Huawei Share, automatski će se omogućiti i funkcije Wi-Fi i Bluetooth.



Korištenje funkcije Huawei Share za slanje datoteka: Odaberite datoteku koju želite podijeliti pa dodirnite **Pošalji**. S popisa obližnjih uređaja odaberite prijemni uređaj i pošaljite datoteku.

Korištenje funkcije Huawei Share za primanje datoteka: Prijeđite prstom iz statusne trake prema dolje kako bi se otvorila ploča s obavijestima i zatim dodirnite ((•)) i omogućite **Huawei Share**. Dodirnite **Prihvaćam** nakon prikaza obavijesti o prijenosu datoteke. Primljene datoteke automatski se spremaju u mapu **Huawei Share** u području **Datoteke**.

Sigurnost i privatnost

Otisak prsta

Značajke proizvoda

Prepoznavanje otiska prsta: Uživajte u bržoj navigaciji i poboljšanoj sigurnosti

Prepoznavanje otiska prsta omogućuje brže otključavanje uređaja i dodatnu sigurnost za vaše osobne informacije.

Otisak prsta možete upotrijebiti za:

- **Otključavanje zaslona jednim dodirom**: Želite izbjeći napornu upotrebu PIN šifri i uzoraka za otključavanje zaslona? Otiskom prsta brzo i sigurno otključajte zaslon jednim dodirom.
- **Pristup privatnim datotekama**: Bojite se da ćete zaboraviti lozinku za aplikacije Sef ili Zaključavanje aplikacije, ili da će završiti kod osoba kojima ne vjerujete? Postavite pristup s otiskom prsta za aplikacije Sef i Zaključavanje aplikacije kako bi vaše datoteke i aplikacije bile sigurne i dostupne samo vama.



Upute

Prijava otiska prsta

Možete prijaviti otisak prsta na uređaju i zatim upotrijebiti otisak prsta za otključavanje zaslona ili pristupanje aplikacijama Sef ili Zaključavanje aplikacije bez lozinke.

- Otključavanje otiskom prsta dostupno je tek kada se način otključavanja uređaja postavi na **Uzorak**, **PIN** ili **Lozinka**. Trebat ćete otključati svoj uređaj upotrebom lozinke za zaključani zaslon nakon ponovnog pokretanja uređaja ili ako se vaš otisak prsta ne prepozna.
- Prst mora biti čist i suh prije prijave otiska prsta.

1. Otvorite **Postavke**.
2. Idite na **Sigurnost i privatnost** > **ID otiska prsta** > **Upravljanje otiscima**, odaberite **Uzorak**, **PIN** ili **Lozinka**, a zatim slijedite upute na zaslonu za postavljanje lozinke za otključavanje.
3. Nakon postavljanja lozinke za otključavanje dodirnite **Novi otisak prsta** za prijavu otiska prsta.
4. Stavite vrh prsta na senzor otiska prstiju. Senzor lagano pritisnite dok uređaj ne počne vibrirati. Ponovite ovaj korak koristeći se različitim dijelovima vrha prsta.
5. Nakon završetka prijave dodirnite **U redu**.

Za otključavanje zaslona jednostavno postavite vrh prsta na senzor otiska prstiju.

Dodavanje, brisanje ili preimenovanje otiska prsta

Možete prijaviti najviše pet otisaka prstiju na uređaju. Također možete izbrisati ili preimenovati otiske prstiju.

1. Otvorite **Postavke**.
2. Idite na **Sigurnost i privatnost** > **ID otiska prsta** > **Upravljanje otiscima**.
3. Unesite lozinku zaključanog zaslona i dodirnite **Dalje**.
4. U odjeljku **Popis otisaka prstiju** možete:
   - Dodirnuti **Novi otisak prsta** za prijavu novog otiska prsta.
   - Dodirnite prethodno prijavljeni otisak prsta za njegovo preimenovanje ili brisanje.
   - Dodirnite **Prepoznavanje otiska prsta** za prepoznavanje i isticanje prijavljenih otisaka prstiju.

Upotreba otiska prsta za brzo pristupanje privatnim informacijama

Umorni ste od upisivanja lozinke svaki put kada želite pristupiti privatnim informacijama u sefu ili u zaključanoj aplikaciji? Možete upotrijebiti otisak prsta za brz i siguran pristup privatnim informacijama.

1. Otvorite **Postavke**.
2. Idite na **Sigurnost i privatnost** > **ID otiska prsta** > **Upravljanje otiscima**.
3. Upišite lozinku za zaključavanje zaslona i dodirnite **Nastavi**. Omogućite **Pristup sefu**, **Zaključavanje pristupa aplikaciji**, a zatim slijedite upute na zaslonu za upisivanje lozinki. Sada možete:

- **Upotrijebiti otisak prsta za pristup sefu**: Otvorite **Datoteke** i dodirnite **Sigurno**, zatim možete pristupiti sefu otiskom svog prsta.
- **Upotrijebiti otisak prsta za pristupanje aplikacijama zaključanima Zaključavanjem aplikacije**: Sada možete otvoriti zaključane aplikacije na početnom zaslonu otiskom prsta.

Zaštita informacije o lokaciji

Značajke proizvoda

Usluge lokacije: određivanje lokacije uređaja

Usluge lokacije prikupljaju i pružaju podatke o lokaciji za aplikacije koje se koriste podacima o lokaciji (kao što su vrijeme, karte, putovanja i aplikacije za kupovanje) na uređaju. Približna lokacija uređaja utvrđuje se upotrebom GPS sustava za određivanje položaja (ako je GPS omogućen i ako je usluga dostupna), pomoću podataka o mobilnoj mreži i pomoću Wi-Fi-ja (ako je omogućen). Ako je GPS utvrđivanje položaja onemogućeno, aplikacije još uvijek mogu doći do podataka o lokaciji na druge načine.

Upute

Omogućavanje i onemogućavanje usluga lokacije

Nakon dobivanja dozvole za pristupanje podatcima o lokaciji, aplikacije u bilo kojem trenutku mogu dohvatiti vašu lokaciju. Ako podatcima o vašoj lokaciji pristupi zlonamjerna aplikacija, mogli biste bili u opasnosti od prijevare ili oštećenja. Usluge lociranja možete po potrebi omogućiti/onemogućiti te redovito pratiti i upravljati izdanim dozvolama za aplikacije – tako ćete zaštititi svoju privatnost i sigurnost.

Omogućavanje i onemogućavanje usluga lokacije: Otvorite **Postavke**, idite na **Sigurnost i privatnost** > **Pristup lokaciji**, i omogućite ili onemogućite **Pristupi mojoj lokaciji**. Kad su usluge lokacije omogućene, također možete postaviti odgovarajući način rada utvrđivanja položaja. Ako onemogućite usluge lokacije, vaš uređaj zaustavlja sve aplikacije i usluge u prikupljanju i korištenju podataka o vašoj lokaciji (osim već instaliranog softvera, kao što je Pronađi moj uređaj). Ako pokušate upotrebljavati te aplikacije, sustav će vas tražiti da omogućite usluge lociranja.

- **Koristi Wi-Fi i mobilne mreže**: Računa lokaciju uređaja prema podatcima o lokaciji bazne stanice operatera ili podatcima o lokaciji najbližeg usmjerivača Wi-Fi. Točnost podataka o lokaciji uvelike ovisi o podatcima o lokaciji koji su prikupljeni s bazne stanice ili mreže Wi-Fi. Točnost obično varira od 100 metara do nekoliko kilometara. Mrežno utvrđivanje položaja obično ima nisku preciznost, ali funkcionira u zatvorenim prostorima i troši manje energije iz baterije.
- **Koristi samo GPS**: Za utvrđivanje vašeg položaja upotrebljava samo satelite koje je pronašao GPS sustav vašeg uređaja. Nije potrebna mrežna veza. Utvrđivanje je položaja putem GPS-a preciznije, ali troši više energije iz baterije. Njegova točnost mjeri se desetcima metara. Međutim, utvrđivanje

položaja u zatvorenim prostorima može dati neprecizne rezultate ili može biti teško odrediti vaš položaj.

- **Koristi GPS, Wi-Fi i mobilne mreže**: Kombinira prednosti utvrđivanja položaja sustavom GPS i utvrđivanja položaja putem mreže te precizno utvrđuje položaj na otvorenom i u zatvorenim prostorima.

- Značajke se mogu razlikovati ovisno o vašem pružatelju usluga.
- Huawei podatke o lokaciji upotrebljava samo kako bi vam mogao ponuditi neophodne funkcije i usluge, nikako za svrhu identificiranja i prikupljanja vaših privatnih podataka.


Postavljanje pomoći pri utvrđivanju položaja u zatvorenom: Otvorite **Postavke**, idite na **Sigurnost i privatnost** > **Pristup lokaciji** > ⋮ > **Postavke skeniranja**, i omogućite ili onemogućite skeniranje za Wi-Fi i Bluetooth. Traženje mreža Wi-Fi i uređaja Bluetooth povećava preciznost utvrđivanja položaja u zatvorenom.

Savjeti

Onemogućavanje informacija o lokaciji jednim dodirom

Želite li potpuno onemogućiti lokacijske usluge u određenim slučajevima radi zaštite privatnosti?

Prijeđite prstom nadolje od statusne trake za otvaranje ploče za obavijesti i dodirnite . Time će se istodobno onemogućiti određivanje položaja GPS sustavom, određivanje položaja pomoću mobilne mreže i određivanje položaja pomoću Wi-Fi-ja, potpuno uklanjajući uređaj s mreže.



Zaključavanje aplikacije

Upute

Zaključavanje važnih aplikacija značajkom Zaključavanje aplikacije

Zaključavanje aplikacije omogućava postavljanje lozinke za WeChat, Alipay i druge važne aplikacije. Nakon ponovnog pokretanja svog uređaja ili otključavanja zaslona uređaja, prilikom prvog otvaranja

aplikacija morate upisati lozinku za Zaključavanje aplikacije. Zaključavanje aplikacije pojačava zaštitu privatnih podataka i sprječava neovlašteni pristup važnim aplikacijama na uređaju.

Omogućivanje Zaključavanja aplikacije: Otvorite **Postavke**. Idite u **Sigurnost i privatnost** > **Zaključavanje aplikacije** i slijedite upute na zaslonu za postavljanje lozinke, a zatim omogućite značajku Zaključavanje aplikacije za one aplikacije koje želite zaštititi. Prilikom prvog otvaranja zaključane aplikacije, slijedite upute na zaslonu za upis lozinke ili odgovaranje na sigurnosno pitanje.

Ako ste postavili otključavanje uređaja otiskom prsta i lozinku za Zaključavanje postavljate po prvi put, možete slijediti upute na zaslonu za povezivanje otiska prsta i jednostavnije otključavanje aplikacije.

Promjena lozinke za Zaključavanje aplikacije: Dodirnite na zaslonu za zaključavanje aplikacije i dodirnite **Promijeni lozinku** ili **Promijeni zaštitu lozinke** za izmjenu svoje lozinke za zaključavanje aplikacije.

Sigurni ključevi

Značajke proizvoda

Otključavanje licem: prikladniji i brži način za otključavanje vašeg zaslona

Značajka Otključavanje licem je prepoznavanje lica koju vam pruža vaš uređaj i koja vam omogućava otključavanje zaslona upotrebom svog lica umjesto lozinke ili otiska prsta. Radnja je brža i učinkovitija.

Izravno otključati kad se zaslon osvijetli: Nakon što probudite zaslon, poravnajte ga s licem kako biste otključali zaslon.

Podignuti uređaj za otključavanje: Idite na **Postavke** > **Sigurnost i privatnost** > **Otključavanje licem**, omogućite **Izravno otključavanje**, i omogućite značajku podizanja za buđenje uređaja, zatim okrenite lice prema zaslonu i podignite svoj uređaj kako biste ga otključali.

Kliznuti preko zaslona za otključavanje: Nakon što je **Kliznite za otključavanje** omogućen, probudite zaslon i okrenite ga prema licu, zatim kliznite preko zaslona za otključavanje svog uređaja.

Pametno prikazivanje obavijesti o zaključavanju zaslona: Ako omogućite **Kliznite za otključavanje** i **Pametne obavijesti zaključanog zaslona**, detalji obavijesti ne prikazuju se na zaključanom zaslonu dok uređaj ne identificira vaše lice.

- Samo vlasnik može omogućiti Otključavanje licem. Ova značajka nije dostupna za korisnike ili goste i nije podržana u usluzi PrivateSpace.
- Otključavanje licem dostupno je samo ako je način otključavanja postavljen na **Uzorak**, **PIN**, ili **Lozinka**.
- Za pomoć u pamćenju vaše lozinke zaključavanja zaslona, sustav od vas traži da upišete lozinku zaključavanja zaslona svaka 3 uzastopna dana koja je ne upotrebljavate za otključavanje svog uređaja. U ovom slučaju Otključavanje licem nije dostupno.
- Ako ponovno pokrenete svoj uređaj, trebate upisati lozinku zaključavanja zaslona za početno otključavanje svog uređaja. Otključavanje licem nije dostupno.
- Ako prepoznavanje lica ne uspije 5 uzastopnih puta, vaš uređaj se zaključava na 30 sekundi. U ovom slučaju možete pričekati 30 sekundi za ponovni pokušaj ili upisati lozinku za otključavanje zaslona.

Upute

Unos podataka o licu i omogućavanje otključavanja licem

Ako u svoj Mobitela unesete podatke o svom licu, možete koristiti lice za otključavanje zaslona umjesto unosa lozinke.

- Samo vlasnik može omogućiti otključavanje licem. Ta značajka nije dostupna podređenim korisnicima ili gostima.
- Otključavanje licem dostupno je samo ako je način otključavanja postavljen na **Uzorak**, **PIN** ili **Lozinka**.
- Zaključavanje licem nije dostupno ako se Mobitela ponovno pokrene, ako je zaključan daljinskim putem ili ako ne unesete lozinku za zaključani zaslon 3 dana zaredom.
- Ako otključavanje licem ne uspije 5 puta zaredom, vaš Mobitela zaključat će se na 30 sekundi. U tom slučaju možete pričekati 30 sekundi kako biste pokušali ponovno ili unijeti lozinku za zaključani zaslon.
- Kada koristite lice za otključavanje Mobitela, držite oči otvorene, lice usmjerite izravno prema Mobitela i održavajte udaljenost od 20 cm do 50 cm. Izbjegavajte otključavanje telefona u mraku ili na izravnom sunčevom svjetlu.

1. Otvorite **Postavke**.
2. Pođite na **Sigurnost i privatnost** > **Otključavanje licem** i unesite lozinku za zaključani zaslon. Ako niste odabrali lozinku za zaključani zaslon, odaberite **Uzorak**, **PIN** ili **Lozinka** i slijedite upute na zaslonu kako biste postavili lozinku za zaključani zaslon.
3. Ako označite **Omogućite Podizanje za buđenje uređaja kako biste poboljšali Otključavanje licem**, kada podignete Mobitela, zaslon će se automatski probuditi i identificirati značajke vašeg lica kako bi dovršio otključavanje. Ako vam ta značajka nije potrebna, nemojte odabrati tu opciju. Nakon toga dodirnite **NASTAVI** i slijedite upute na zaslonu kako biste unijeli podatke o licu.
4. Možete postaviti sljedeće načine otključavanja licem:

- **Izravno otključavanje**: Nakon što se zaslon probudi i identificira podatke vašeg lica, Mobitela će se otključati.
- **Klizanje preko zaslona za otključavanje**: Nakon što se zaslon probudi i identificira značajke vašeg lica, kliznite prstom preko zaslona kako biste otključali Mobitela.
- **Pametno prikazivanje obavijesti na zaključanom zaslonu**: Ako omogućite **Pametne obavijesti zaključanog zaslona**, pojedinosti o obavijestima neće se prikazivati na zaključanom zaslonu dok Mobitela ne identificira značajke vašeg lica.

Brisanje podataka o licu

Ako više ne koristite otključavanje licem ili želite ponovno unijeti podatke o licu, možete izbrisati trenutačne podatke o licu.

Otvorite **Postavke**, pođite na **Sigurnost i privatnost** > **Otključavanje licem**, slijedite upute na zaslonu i unesite lozinku za zaključani zaslon, potom dodirnite **Izbriši podatke lica** te slijedite upute na zaslonu kako biste izbrisali trenutačne podatke o licu.

Podizanje za otključavanje

Otvorite **Postavke** i pođite na **Sigurnost i privatnost** > **Otključavanje licem**. Prilikom unosa podataka o licu odaberite **Omogućite Podizanje za buđenje uređaja kako biste poboljšali Otključavanje licem** i postavite način otključavanja lica na **Izravno otključavanje**. Kada dovršite postavljanje, moći ćete jednostavno podići Mobitela kako biste otključali zaslon bez lozinke ili otiska prsta.

Ako prilikom unosa podataka o licu niste odabrali **Omogućite Podizanje za buđenje uređaja kako biste poboljšali Otključavanje licem**, tu značajku možete postaviti kasnije: Otvorite **Postavke**, pođite na **Sigurnost i privatnost** > **Otključavanje licem** i način otključavanja lica postavite na **Izravno otključavanje**. Potom otvorite **Postavke**, pođite na **Inteligentna pomoć** > **Kontrola pokretom** > **Podizanje** i odaberite **Buđenje uređaja**.

Više sigurnosnih postavki

Značajke proizvoda

Poboljšana zaštita podataka: Zaštitite svoju privatnost

Bojite li se da bi vaše fotografije, podatci o bankovnom računu ili drugi osobni podatci mogli procuriti ako vaš uređaj izgubite ili vam ga ukradu? Uređaji poduzeća Huawei sada se odlikuju sigurnosnim čipovima kao dodatkom kombiniranoj zaštiti koju nude provjereni ključ protiv provale ili lozinka za zaključani zaslon. Nije važno nalaze li se podatci na microSD kartici ili u internoj memoriji, oni su zaštićeni zaštitom najviše razine.

Jače šifriranje i mjere zaštite: Uređaji poduzeća Huawei koriste se hardverskim ključem koji se ne može upotrebljavati za dešifriranje podataka izdvojenih iz uređaja. Na temelju provjerenog ključa

protiv provale, šifrirane komponente ugrađene su u čip za upravljanje memorijom kako bi se poboljšala sposobnost hardvera za zaštitu podataka. Ta se funkcija zajedno s lozinkom za zaključani zaslon upotrebljava za zaštitu osobnih podataka. Kada upotrebljavate PrivateSpace, više korisnika, šifrirane microSD datoteke ili druge značajke šifriranja fotografija, osobnih informacija ili drugih osobnih podataka, jedini način dešifriranja vaših podataka je istodobno probijanje provjerenog ključa za zaštitu od provale, lozinke za zaključani zaslon i sigurnosnog čipa.Svi uređaji ne podržavaju kartice mikroSD.



Upute

Zaštita privatnosti šifriranjem microSD kartice

Bojite li se da bi drugi mogli vidjeti vaše slike i druge osobne podatke ako im posudite microSD karticu? Datoteke koje su pohranjene na microSD kartici možete šifrirati tako da druge osobe koje koriste vašu karticu ne mogu pristupiti vašim osobnim podacima. Šifrirane datoteke mogu se prikazivati samo na vašem uređaju. Druge osobe mogu koristiti prostor za pohranu microSD kartice, ali ne mogu vidjeti sadržaj šifriranih datoteka.

⚠ Nemojte uklanjati microSD karticu tijekom postupka šifriranja ili dešifriranja jer to može dovesti do neuspjelog šifriranja ili dešifriranja ili do gubitka podataka.

Otvorite **Postavke**. Ako želite šifrirati datoteke, idite na **Sigurnost i privatnost** > **Više** i zatim dodirnite **Postavi lozinku za SD karticu** te slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak šifriranja.

Ako želite dešifrirati datoteke, dodirnite **Očisti lozinku za SD karticu** i slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak dešifriranja.

Sigurnosna kopija i vraćanje

Sigurnosna kopija i vraćanje

Značajke proizvoda

Sigurnosno kopiranje podataka: spriječite gubitak podataka

Brine li vas to kako biste mogli slučajno izbrisati ili izgubiti važne osobne podatke s Mobitela? Redovno sigurnosno kopirajte podatke kako biste spriječili njihov gubitak i kako biste bili mirniji.

Sigurnosnu kopiju podataka Mobitela možete izraditi na četiri načina:

- **microSD kartica**: Ako Mobitela podržava microSD kartice, podatke na microSD karticu možete kopirati u bilo kojem trenutku, što je praktičan način za sprječavanje gubitka podataka.
- **Interna memorija uređaja**: Manje datoteke možete kopirati u internu memoriju uređaja.
- **USB uređaj za pohranu**: Ako u internoj memoriji Mobitela ponestaje slobodnog mjesta, povežite Mobitela i USB uređaj za pohranu USB OTG kabelom i kopirajte podatke.
- **Izrada sigurnosne kopije na računalu**: Važne podatke, slike i velike datoteke s Mobitela možete kopirati na računalo kako biste spriječili gubitak podataka i oslobodili prostor u internoj memoriji Mobitela.

Upute

Sigurnosno kopiranje podataka na USB uređaj za pohranu

Ako vam ponestaje prostora za pohranu na uređaju Mobitela ili ako želite napraviti sigurnosnu kopiju važnih podataka na vanjskom uređaju za pohranu, možete povezati uređaj Mobitela na USB uređaj za pohranu s USB OTG kabelom za sigurnosno kopiranje podataka. USB uređaji za pohranu kompatibilni s uređajem Mobitela uključuju USB izbrisive memorijske pogone, čitače kartica i uređaje koji imaju umetnutu microSD karticu.

- Svi uređaji ne podržavaju kartice mikroSD.
- Uvijek zapamtite svoju lozinku, ili postavite sigurnosno pitanje kako biste se lakše sjetili. Ako zaboravite svoju lozinku, nećete moći vratiti podatke sigurnosne kopije.

Za sigurnosno kopiranje podataka na USB uređaj za pohranu otvorite **Sigurnosno kopiranje**, idite na **Sigurnosna kopija** > **Drugi načini** > **USB memorija** > **Sljedeće**, odaberite podatke za koje želite izvesti sigurnosno kopiranje i dodirnite **Sigurnosna kopija**. Lozinka za izradu sigurnosne kopije nije obvezna za slike, audio i videodatoteke i dokumente, ali jest za druge vrste podataka. Slijedite upute na zaslonu za postavljanje lozinke za izradu sigurnosne kopije i sigurnosnog pitanja.

Možete prikazati datoteke sigurnosne kopije u mapi **Huawei\Backup** uređaja **Datoteke** > **Lokalno**.

Sigurnosno kopiranje podataka na računalo

Imate li na Mobitela spremljene važne podatke, slike ili velike datoteke? Možete sigurnosno kopirati važne podatke na računalo kako biste spriječili gubitak podataka i oslobodili memorijski prostor na Mobitela.

Obvezno zapamtite lozinku za sigurnosno kopiranje jer bez nje nećete moći vratiti kopirane datoteke.

Na računalo instalirajte aplikaciju Huawei prije sigurnosnog kopiranja ili vraćanja podataka s Mobitela.

Sigurnosno kopiranje podataka na računalo: Povežite Mobitela i računalo USB podatkovnim kabelom. Na računalu će se automatski otvoriti aplikacija Huawei . U aplikaciji Huawei odaberite podatke koje želite sigurnosno kopirati i slijedite upute na zaslonu za sigurnosno kopiranje podataka na računalo.

Uvoz podataka na Mobitela: Povežite Mobitela i računalo USB podatkovnim kabelom. Otvorite aplikaciju Huawei i odaberite stranicu za oporavak podataka te kopirajte podatke s računala na Mobitela. Ako je sigurnosna kopija zaštićena lozinkom, unesite lozinku kada se to zatraži.

Sigurnosno kopiranje podataka u internu memoriju

Možete kopirati podatke Mobitela u internu memoriju kako biste spriječili gubitak podataka. Savjetujemo vam da u internu memoriju kopirate relativno male datoteke.

- Značajke se mogu razlikovati ovisno o vašem pružatelju usluga.
- Obvezno zapamtite lozinku za sigurnosno kopiranje jer bez nje nećete moći vratiti kopirane datoteke.

Za sigurnosno kopiranje podataka u internu memoriju otvorite **Sigurnosno kopiranje**, idite na **Sigurnosna kopija** > **Unutarnja memorija** > **Sljedeće**, odaberite podatke koje želite kopirati i dodirnite **Sigurnosna kopija**. Lozinka za izradu sigurnosne kopije nije obvezna za slike, audio i videodatoteke i dokumente, ali jest za druge vrste podataka. Slijedite upute na zaslonu za postavljanje lozinke za izradu sigurnosne kopije i sigurnosnog pitanja.

Kopirane datoteke možete pregledati u mapi **Huawei\Backup** , u **Datoteke** > **Lokalno** > **Unut. memor.**.

Sigurnosno kopiranje podataka na microSD karticu

Brinete li se da ćete ostati bez podataka tijekom ažuriranja sustava? Želite li podatke sa starog uređaja prenijeti na novi Mobitela? Ako vaš Mobitela podržava microSD kartice, podatke na microSD karticu možete kopirati u bilo kojem trenutku, što je praktičan način za zaštitu od gubitka podataka.

Obvezno zapamtite lozinku za sigurnosno kopiranje jer bez nje nećete moći vratiti kopirane datoteke.

Za izradu sigurnosne kopije podataka na microSD karticu otvorite **Sigurnosno kopiranje**, idite na **Sigurnosna kopija** > **SD kartica** > **Sljedeće**, odaberite podatke koje želite kopirati i dodirnite **Sigurnosna kopija**. Lozinka za izradu sigurnosne kopije nije obvezna za slike, audio i videodatoteke i

dokumente, ali jest za druge vrste podataka. Slijedite upute na zaslonu za postavljanje lozinke za izradu sigurnosne kopije i sigurnosnog pitanja.

Kopirane datoteke možete pregledati u mapi **Huawei\Backup**, u **Datoteke** > **Lokalno** > **SD kartica**.


Wi-Fi i mreža

Wi-Fi

Značajke proizvoda

Wi-Fi+: pametni pomoćnik za povezivanje

Wi-Fi+ pametno povezuje s Wi-Fi mrežama i pritom štedi na potrošnji mobilnih podataka. Kada uređaj otkrije poznatu ili slobodnu Wi-Fi mrežu, automatski će uključiti Wi-Fi i povezati se s tom mrežom. Pored toga, uređaj će odabrati optimalnu mrežu u vašem području kako biste imali najbolju moguću internetsku vezu.



Kada omogućite funkciju Wi-Fi+, uređaj će:

- **Automatski birati i povezivati se s optimalnom mrežom:** Automatski birati i povezivati se s Wi-Fi mrežama s kojima ste se ranije povezivali, slobodnim mrežama i vašom mobilnom podatkovnom mrežom, ovisno o jačini signala na trenutnoj lokaciji.
- **Automatsko uključivanje ili isključivanje funkcije Wi-Fi:** Funkcija Wi-Fi bit će automatski omogućena ili onemogućena na određenim lokacijama, ovisno o tome s kojim Wi-Fi mrežama ste se ranije povezivali. Tako se sprječava uređaj u stalnom traženju novih mreža.

- **Procjena kvalitete dostupnih mreža:** Procjenjuje trenutno dostupne mrežne pristupne točke i sprječava uređaj u automatskom povezivanje s mrežama koje nemaju vezu s internetom.

Upute

Prijenos podataka putem Wi-Fi Direct veze

Wi-Fi Direct omogućuje brz prijenos podataka između Huawei uređaja. Wi-Fi Direct veza je brža od Bluetooth veze i nije potrebno upariti uređaje. Više je predviđena za prijenos velikih datoteka na malim udaljenostima.



Slanje datoteka putem Wi-Fi Direct veze: Otvorite **Datoteke**, dodirnite i zadržite datoteku koju želite poslati i uđite u **Više** > **Pošalji** > **Wi-Fi Direct**. Kada se otkrije drugi uređaj, dodirnite njegov naziv kako bi se uspostavila veza i započeo prijenos datoteka.

Primanje datoteka putem Wi-Fi Direct veze: Omogućite **Wi-Fi**. Na zaslonu s postavkama Wi-Fi veze, dodirnite kako biste omogućili otkrivanje. Kada se prikaže poruka o dolaznoj datoteci, dodirnite **Prihvaćam** za početak prijenosa. Primljena datoteka automatski će se spremiti u **Datoteke** u sklopu mape **Wi-Fi Direct**.

Omogućivanje Wi-Fi+ za automatsko povezivanje s najboljom mrežom


Otvorite **Postavke**, idite na **Bežično povezivanje i mreže** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi+**, i omogućite **Wi-Fi +**.

Kada je uređaj na lokaciji sa slabim signalom Wi-Fi, Wi-Fi+ automatski ga prebacuje na mobilnu podatkovnu mrežu. Ako upotrebljavate mobilne podatke za prijenos ili pregled videozapisa i drugih velikih datoteka, može doći do dodatnih troškova. Kako biste izbjegli dodatne troškove za korištenje podataka, kupite odgovarajući podatkovni plan.

Povezivanje na Wi-Fi

Povežite se s Wi-Fi mrežom kako ne biste trošili mobilne podatke.

Da bi se spriječio neovlašteni pristup vašim osobnim i financijskim podacima, budite oprezni prilikom povezivanja na javne Wi-Fi mreže.



Povezivanje s Wi-Fi mrežom: Otvorite **Postavke**, idite na **Bežično povezivanje i mreže** > **Wi-Fi** i omogućite **Wi-Fi**. Odaberite mrežu s kojom se želite povezati. Ovisno o postavkama mreže, možda ćete morati unijeti lozinku. Slijedite upute na zaslonu za dovršetak postupka provjere autentičnosti, ako se to traži.

- **Osvježivanje Wi-Fi pristupne točke**: Dodirnite **Skeniraj** za ponovno pretraživanje dostupnih bežičnih mreža.
- **Ručno dodavanje Wi-Fi pristupne točke**: Listajte do dna izbornika, dodirnite **Dodaj mrežu…** i slijedite upute na zaslonu za unos SSID-a mreže i lozinke.

Povezivanje s Wi-Fi mrežom koristeći WPS: Na zaslonu Wi-Fi uđite u > **Napredne Wi-Fi postavke** > **WPS veza**. Pritisnite gumb za WPS na usmjerivaču kako bi se uspostavila veza.

Povezivanje s WPS-kompatibilnim usmjerivačem putem značajke WPS omogućuje brzo povezivanje s mrežom bez unosa lozinke.

Mobilna mreža

Upute

Povezivanje na internet

Nesmetano se povezujte uređajem na Wi-Fi mreže.

Povezivanje na Wi-Fi mrežu

1 Povucite prema dolje traku statusa da biste otvorili ploču za obavijesti.

2 Dodirnite i držite za otvaranje zaslona postavki Wi-Fi mreže.

3 Uključite **Wi-Fi**. Na uređaju će se ispisati sve dostupne Wi-Fi mreže na lokaciji.

4 Odaberite Wi-Fi mrežu na koju se želite povezati. Ako odaberete šifriranu mrežu, morat ćete unijeti i lozinku za Wi-Fi.

Povezivanje s pomoću mobilnih podataka

Prije korištenja mobilnih podataka, pobrinite se da imate paket mobilnog podatkovnog prometa kod mobilnog operatera kako biste izbjegli plaćanje dodatnih troškova prijenosa podataka.

1 Povucite prema dolje traku statusa da biste otvorili ploču za obavijesti.

2 Dodirnite za omogućavanje mobilnih podataka.


Kad vam pristup internetu nije potreban, onemogućite mobilne podatke kako biste sačuvali bateriju i smanjili upotrebu podataka.

Dijeljenje mobilne mreže

Upute

Dijeljenje mobilne mreže s drugim uređajima

Na kraju mjeseca ostalo vam je neiskorištenih mobilnih podataka? Možete ih podijeliti s prijateljima.



Za dijeljenje mobilne podatkovne mreže s drugim uređajima možete koristiti Wi-Fi pristupnu točku, USB kabel i Bluetooth.

Korištenje Wi-Fi pristupne točke za dijeljenje mobilne podatkovne mreže: Otvorite **Postavke** i idite na **Bežično povezivanje i mreže** > **Dijelj. veze i prijenosni hotspot** > **Prijenosni Wi-Fi hotspot** > **Konfiguriraj Wi-Fi hotspot**. Postavite naziv mreže, vrstu šifriranja i lozinku Wi-Fi pristupne točke, zatim dodirnite **Spremi** i omogućite pristupnu točku koju želite koristiti.

Zabrinuti ste što će drugi uređaji imati neograničen pristup podacima o vašoj pristupnoj točki? Na zaslonu **Postavke** dodirnite **Podatkovno ograničenje** i postavite ograničenje podataka za jednu sesiju. Kada se dosegne ograničenje za dijeljenje podataka, uređaj će automatski onemogućiti funkciju dijeljenja pristupne točke.

Korištenje funkcije Bluetooth za dijeljenje mobilne podatkovne veze: Uspostavite Bluetooth vezu i uparite uređaje prije nego počnete koristiti funkciju Bluetooth za dijeljenje mobilne podatkovne veze. Otvorite **Postavke**, idite na **Bežično povezivanje i mreže** > **Dijelj. veze i prijenosni hotspot** i omogućite **Dijeljenje veze Bluetoothom**. Na zaslonu **Bluetooth** dodirnite ⓘ pored uparenog uređaja, a zatim omogućite **Pristup internetu** za uspostavljanje veze s internetom i početak dijeljenja vaše mobilne podatkovne veze.

Korištenje USB standarda za dijeljenje mobilne podatkovne veze: USB kabelom povežite uređaj i računalo. Otvorite **Postavke**, idite na **Bežično povezivanje i mreže** > **Dijelj. veze i prijenosni hotspot** i omogućite **Dijeljenje USB-om** kako bi započelo dijeljenje mobilne podatkovne veze.

Ovisno o operativnom sustavu računala, možda ćete prije korištenja ove funkcije trebati instalirati upravljačke programe ili uspostaviti odgovarajuću mrežnu vezu. Dodatne informacije potražite u vodiču za operativni sustav računala.

Aplikacije i obavijesti

Aplikacija blizanac

Upute

Aplikacija blizanac: prijavite se odjednom na dva računa za društvene mreže

Jeste li se ikad poželjeli prijaviti na dva WeChat i Facebook računa na Mobitela bez potrebe neprestanog prebacivanja s jednog na drugi? Aplikacija blizanac omogućuje prijavu na dva WeChat i Facebook računa odjednom kako biste mogli jednostavno razdvojiti poslovni i privatni život.

Značajku Aplikacija blizanac možete koristiti samo uz usluge WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp i Messenger. Prije upotrebe značajke preuzmite najnovije verzije tih aplikacija.

Otvorite **Postavke**. Idite na **Aplikacije i obavijesti** > **Aplikacija blizanac** i omogućite Aplikaciju blizanac za usluge WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ili Messenger.

Kada omogućite Aplikaciju blizanac, na početnom zaslonu prikazat će se dvije ikone aplikacije WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ili Messenger. To znači da se istovremeno možete prijaviti na dva računa. Kako biste brzo onemogućili Aplikaciju blizanac, dodirnite i držite ikonu dodatne aplikacije na početnom zaslonu.

Zvuk i prikaz

Ne ometaj

Upute

Konfiguriranje načina rada Ne ometaj

Način rada Ne ometaj blokirat će pozive nepoznatih osoba i obavijestiti vas samo kada primite poziv ili poruku od odabranog kontakta.

Otvorite **Postavke** i idite na **Zvuk** > **Ne uznemiravaj**. Uključite prekidač **Omogući sada**, zatim dodirnite **Način rada neometanja** i odaberite jednu od sljedećih opcija:

- **Dopuštanje poziva i poruka od važnih kontakata**: Odaberite **Dozvoli samo prioritetne prekide** i zatim dodirnite **Definiraj prioritetne prekide** kako biste konfigurirali kontakte koji će vas moći pozvati ili vam poslati poruku.
- **Dopuštanje melodija zvona alarma**: Odaberite **Samo alarmi** ako želite dopustiti samo melodije zvona alarma.
- **Onemogućavanje svih prekida**: Odaberite **Ne prekidaj** to ako želite onemogućiti melodije zvona i vibriranje i onemogućiti uključivanje zaslona tijekom dolaznih poziva, poruka i alarma.

- Alternativno, možete prevući prstom nadolje sa statusne trake i dodirnuti na ploči s prečacima kako biste brzo omogućili ili onemogućili način **Ne uznemiravaj**.
- Neke aplikacije drugih proizvođača zvonit će i kada je omogućen način rada Ne ometaj. Obavijesti tih aplikacija ćete utišati konfiguriranjem postavki u aplikaciji.

Vremensko pravilo: Onemogućeni su prekidi u postavljena vremena, kao što su vikendi ili večeri. Dodirnite **Vrijeme** da biste konfigurirali vremensko razdoblje i interval ponavljanja, a zatim uključite prekidač **Vrijeme**.

Pravilo za događaje: Onemogućeni su prekidi tijekom sastanaka ili događaja. Dodirnite **Događanje** da biste omogućili način **Ne uznemiravaj** tijekom događaja zakazanih kroz kalendar.


Savjeti

Planirani način rada bez ometanja: uzmite zasluženi predah

Dosta vam je postavljanja uređaja u nečujni način rada i njegova vraćanja u zvučni način rada svaki put kad želite odmoriti? Planirani način rada bez ometanja će blokirati dolazni poziv i zvukove obavijesti tijekom postavljenog razdoblja. Po isteku zadanog vremena, uređaj će se automatski vratiti u zvučni način rada, dakle prijelaz između odmora i rada za vas može biti gotovo neprimjetan.

Idite na **Postavke**, a zatim idite na **Zvuk** > **Ne uznemiravaj** > **Vrijeme**. Postavite **Ponovi**, **Vrijeme početka** i **Vrijeme završetka** prema vlastitim željama. Vratite se na zaslon **Ne uznemiravaj** i omogućite **Vrijeme**. U zadanim razdobljima neće vas ometati zvukovi obavijesti.

- Uđite **Način rada neometanja** > **Samo alarmi** i omogućite oglašavanje alarma u načinu rada **Ne uznemiravaj**.
- Dodirnite **Dodaj novo** i postavite više razdoblja, ovisno o tome kada odmarate tijekom dana, a kada spavate noću.



Postavke zvuka

Upute


Konfiguriranje postavki zvuka

Kada gledate filmove ili igrate igre, uređaj će automatski prijeći na reprodukciju stereo zvuka kako biste imali bolji doživljaj. Osim toga, možete postaviti i melodije zvona te zvučne podsjetnike za različite situacije.

Podešavanje glasnoće sustava: Pritisnite gumb za podešavanje glasnoće i dodirnite ﹀ pa prilagodite glasnoću melodije zvona, medijskih sadržaja, alarma ili poziva.

Glasnoću možete prilagoditi i u postavkama sustava. Otvorite **Postavke**, dodirnite **Zvuk** i prilagodite glasnoću korištenjem odgovarajućeg klizača.

Prijelaz između zvučnog, vibracijskog i nečujnog načina rada: Prijeđite prstom iz statusne trake prema dolje i otvorite ploču s prečacima. Dodirnite za brzi prijelaz između načina rada **Zvuk**, **Tiho** i **Vibracija**.



Omogućavanje tonova tipkovnice i obavijesti: Otvorite **Postavke** i idite na **Zvuk** > **Više postavki za zvuk** pa omogućite ili onemogućite tonove tipkovnice ili obavijesti.

Postavljanje uređaja u način rada bez zvuka: Na zaslonu **Zvuk** omogućite **Bešumni način**. Kada ste omogućili **Bešumni način**, omogućite i **Vibriraj u bešumnom načinu rada**. Ako sada primite poziv, zaslon će zasvijetliti, a uređaj će vibrirati.


Podešavanje melodije zvona i tona obavijesti: Na zaslonu **Zvuk** odaberite prilagođenu melodiju zvona ili koristite **Obavijest**.

Savjeti


Brzo podešavanje glasnoće sustava

Želite li brzo smanjiti glasnoću ili utišati uređaj za vrijeme sastanka? Koristite gumbe za podešavanje glasnoće ili prekidač prečaca za brzo podešavanje zvuka sustava.

Podešavanje glasnoće: Pritisnite gumb za podešavanje glasnoće, a zatim dodirnite i prilagodite glasnoću.



Prijelaz između zvučnog, vibracijskog i nečujnog načina rada: Prijeđite prstom iz statusne trake prema dolje i otvorite ploču s prečacima. Dodirnite za brzi prijelaz između načina rada **Zvuk**, **Tiho** i **Vibracija**.



Način prilagođavanja očima

Upute

Omogućivanje načina prilagođavanja očima za sprječavanje naprezanja očiju

Umaraju li vam se oči i bole li vas nakon dugotrajnog gledanja u Mobitela? Način prilagođavanja očima učinkovito smanjuje plavu svjetlost i prilagođava zaslon toplijim bojama, čime se olakšava umor očiju i štiti vaš vid.

Omogućite način prilagođavanja očima: Otvorite **Postavke**, pođite na **Zaslon** > **Ugoda za oči** i omogućite značajku **Ugoda za oči**. Ikona načina prilagođavanja očima prikazat će se na statusnoj traci. Nakon što se omogući način prilagođavanja očima, plava svjetlost se filtrirah i zaslon dobiva žutu nijansu.

Brzo omogućite ili onemogućite način prilagođavanja očima: Kliznite prstom nadolje sa statusne trake kako biste otvorili ploču obavijesti. Na ploči obavijesti dodirnite za otvaranje ploče s prečacima, a zatim omogućite ili onemogućite .

Omogućite način prilagođavanja očima u postavljeno vrijeme: Možete konfigurirati Mobitela kako biste omogućili način prilagođavanja očima za postavljeno razdoblje svaki dan. Kada se onemogući način prilagođavanja očima, otvorite **Postavke**, pođite na **Zaslon** > **Ugoda za oči** i omogućite **Raspored** te potom odaberite željeno **Vrijeme početka** i **Vrijeme završetka**.

Prilagodite toplinu boje načina prilagođavanja očima: Nakon što se omogući način prilagođavanja očima, plava svjetlost se filtrirah i zaslon dobiva blagu crvenu nijansu. Možete prilagoditi toplinu boje prema potrebi. Nakon što omogućite značajku **Ugoda za oči**, možete prilagoditi klizač topline boje na hladniju ili topliju boju zaslona.

Savjeti

Način prilagodbe očima: Zaštitite svoj vid

Način prilagodbe očima filtrira plavo svjetlo sa zaslona uređaja, ne umara oči i omogućuje veću udobnost tijekom čitanja.

Otvorite **Postavke**, idite na **Zaslon** > **Ugoda za oči** i omogućite **Ugoda za oči**. Ikona načina prilagodbe očima prikazat će se na statusnoj traci.

Više postavki prikaza


Upute

Promjena postavki zaslona


Promijenite veličinu fonta i prilagodite svjetlinu zaslona svojim potrebama.

Otvorite **Postavke** i dodirnite **Zaslon**. Ovdje su vam dostupne sljedeće opcije:

- **Promjena veličine slike i teksta**: Dodirnite **Način prikaza** i odaberite način prikaza koji odgovara vašim potrebama.
- **Promjena veličine teksta**: Dodirnite **Veličina teksta** i odaberite željenu veličinu.



- **Podešavanje svjetline zaslona**: U području **Svjetlina** označite potvrdni okvir pored stavke **Automatski**. Kada je omogućena ova opcija, uređaj će automatski podešavati svjetlinu zaslona sukladno svjetlini u okolini. Ručno podešavanje svjetline: povucite klizač za podešavanje svjetline ili prstom prijeđite dolje preko statusne trake kako bi se otvorila ploča za obavijesti pa pristupite postavkama svjetline.
- **Omogućavanje automatskog zakretanja zaslona**: Omogućite **Automatski zakreni zaslon**. Druga mogućnost – prijeđite prstom iz statusne trake prema dolje, otvorite ploču s prečacima i zatim uključite .



- **Podešavanje topline boje**: Dodirnite **Toplina boje**. Odaberite zadanu opciju (**Zadano**, **Toplo** ili **Hladno**), zatim dodirnite **U redu** kako bi se primijenile postavke. Druga mogućnost – dodirnite ili povucite klizač i ručno prilagodite toplinu boje. Toplinu boje ne možete mijenjati ako ste omogućili **Ugoda za oči**.
- **Automatsko podešavanje razlučivosti zaslona**: Dodirnite **Razlučivost zaslona** i omogućite **Pametna razlučivost**. Sustav će automatski podešavati razlučivost zaslona i tako smanjiti potrošnju energije.
- **Omogućavanje čuvara zaslona**: Dodirnite **Čuvar zaslona** i omogućite **Čuvar zaslona** kako biste mogli konfigurirati **Izvor fotografije** i **Trajanje**. Tijekom punjenja baterija i kada je uređaj u načinu mirovanja, na uređaju će se prikazivati dijaprojekcija fotografija.


Savjeti

Prijelaz na ugodniji način prikaza

Promijenite način prikaza ako želite prilagoditi veličinu teksta, slika i drugih elemenata na zaslonu.

Otvorite **Postavke**. Dodirnite **Zaslon** > **Način prikaza** i odaberite način prikaza koji odgovara vašim potrebama.


Način prikaza
Znate li čemu služi način prikaza?
Način prikaza određuje veličinu elemenata sučelja kao što su slike i znakovi. Elementi će biti veći u većem načinu rada, dok će se u malom načinu rada prikazivati više sadržaja.
Ovo je super funkcija. Kako onda mogu prilagoditi način prikaza?
Povucite klizač radi probe.
Malo


Način prikaza
Znate li čemu služi način prikaza?
Način prikaza određuje veliči-nu elemenata sučelja kao što su slike i znakovi. Elementi će biti veći u većem načinu rada, dok će se u malom načinu rada prikazivati više sadržaja.
Ovo je super funkcija. Kako onda mogu prilagoditi način prikaza?
Povucite klizač radi probe.
Veliko

Memorija

Čistač memorije

Značajke proizvoda

Čišćenje memorije i ubrzavanje rada

Usporava li se Mobitela vremenom u radu? Želite li očistiti sustavnu memoriju, ali niste sigurni koje datoteke izbrisati? Čišćenje memorije pomaže u brzom pražnjenju predmemorije, brisanju velikih i sustavnih datoteka te nekorištenih aplikacijskih datoteka kako biste ubrzali rad sustava, a Mobitela održali u vrhunskom stanju.

Ako vam sustav radi usporeno ili vam ponestaje slobodne memorije, Upravitelj telefona podsjetit će vas da je vrijeme za čišćenje. Pratite zaslonske upute kako biste očistili memoriju uređaja Mobitela i oslobodili dodatni prostor.

Čišćenje: Pretražite i očistite neželjene datoteke i predmemoriju sustava kako biste brzim postupkom oslobodili memoriju i internu pohranu, bez utjecaja na rad Mobitela.

Dubinsko čišćenje: Pretražite nepotrebne datoteke uključujući WeChat datoteke, velike datoteke, videozapise, slike, aplikacijske nepotrebne datoteke, glazbene datoteke, nepotrebne instalacijske pakete, nekorištene datoteke i datoteke koje zauzimaju puno prostora te generirajte prijedloge za čišćenje na temelju rezultata pretraživanja. Tako ćete osloboditi prostor za pohranu, a nećete nehotično obrisati važne datoteke.

Pametna pomoć

Navigacijska traka i priključna stanica za navigaciju

Značajke proizvoda

Priključna stanica za navigaciju: upravljanje uređajem dodirom

Svaki put kada želite zatvoriti aplikaciju ili se vratiti na početni zaslon, morate upotrijebiti navigacijsku traku na dnu uređaja. Sada možete upotrijebiti i priključnu stanicu za navigaciju za izvođenje istih funkcija, zbog čega je uređaj još bolje prilagođen za korisnika.

Upotrijebite prethodno postavljene geste za povratak, vraćanje na povratak ili prebacivanje između aplikacija.

Upute

Pristup funkcijama uređaja s bilo kojeg mjesta s priključnom stanicom za navigaciju

Ako želite pristupiti često korištenim značajkama na uređaju brže, omogućite priključnu stanicu za navigaciju.

Otvorite **Postavke**. Dodirnite **Sustav** > **Navigacija sustava** > **Priključna stanica za navigaciju** i omogućite **Priključna stanica za navigaciju**. Priključna stanica za navigaciju pojavit će se na zaslonu. Možete je povući do željene lokacije. Priključna stanica za navigaciju može izvoditi sljedeće radnje:

- **Natrag**: Dodirnite priključnu stanicu za navigaciju za vraćanje za jedan korak ili je dodirnite dvaput za vraćanje za dva koraka.
- **Početak**: Dodirnite i držite priključnu stanicu za navigaciju i zatim je otpustite za odlazak na početni zaslon.
- **Prebacivanje između aplikacija**: Dodirnite i držite priključnu stanicu za navigaciju i kliznite lijevo ili desno za prebacivanje između aplikacija.

Sustav

Jezik i metoda unosa

Upute

Promjena načina unosa

Možete promijeniti način unosa na uređaju kako želite.

Otvorite **Postavke**. Idite na **Sustav** > **Jezik i ulaz** > **Zadana tipkovnica** > **Konfiguriraj načine ulaza** i omogućite željeni način unosa. Vratite se na **Jezik i ulaz**, odaberite način unosa.

Dostupnost

Upute

Omogućavanje ispravljanja boje

Postavka za ispravljanje boje uređaju omogućuje kompenziranje učinaka daltonizma.

Ako je omogućeno ispravljanje boje, korisnici s normalnim raspoznavanjem boja mogli bi imati teškoća u prepoznavanju određenih boja.

Otvorite **Postavke**, idite na **Inteligentna pomoć** > **Dostupnost** > **Korekcija boje** i omogućite **Korekcija boje**. Dodirnite **Način ispravljanja** kako biste odabrali željeni način rada za ispravljanje boje.

Omogućite funkciju TalkBack za čitanje naglas sadržaja na zaslonu

Funkcija TalkBack koristi se za čitanje naglas sadržaja na zaslonu koji ste dodirnuli, odabrali ili aktivirali. Riječ je o korisnom alatu koji korisnicima oštećenog vida pomaže u interakciji s uređajem.

1. Otvorite **Postavke** i idite na **Inteligentna pomoć** > **Dostupnost** > **TalkBack** kako biste otvorili zaslon s postavkama funkcije **TalkBack**.
2. Omogućite **TalkBack** i dodirnite **U redu**. Kada prvi put omogućite funkciju TalkBack, na uređaju će se pokrenuti vodič. Ako želite ponovno preslušati vodič, dodirnite , otvorite zaslon s postavkama funkcije TalkBack i zatim pokrenite vodič.
3. Dodirnite i omogućite **Istraži dodirom**. Kada je omogućena funkcija **Istraži dodirom**, uređaj će naglas pročitati sadržaj koji ste dodirnuli.

Zašto je moj uređaj iznenada počeo naglas čitati sadržaj na zaslonu? Kako da onemogućim tu funkciju? Možda ste funkciju TalkBack slučajno omogućili. Funkciju TalkBack onemogućite tako da pritisnete i zadržite gumb za uključivanje/isključivanje dok uređaj ne počne vibrirati, nakon toga dvama prstima dodirnite zaslon i zadržite ih najmanje tri sekunde.

Korištenje teksta pretvorenog u govor s funkcijom TalkBack

Značajka pretvaranja teksta u govor koristi se za čitanje naglas teksta na zaslonu uređaja. Može se koristiti i s uslugom TalkBack u svrhu olakšavanja interakcije s uređajem korisnika s oštećenim vidom.


Otvorite **Postavke**, idite na **Inteligentna pomoć** > **Dostupnost** i omogućite **Pretvaranje teksta u govor**. Konfigurirajte željeni modul i brzinu govora pa omogućite ovu značajku.

Usvajanje TalkBack gesti


TalkBack koristi poseban skup gesti za upotrebu uređaja. Kada je omogućena funkcija TalkBack, te geste bit će potrebne za interakciju s uređajem.

Ako ste funkciju TalkBack slučajno omogućili, pritisnite i zadržite gumb za uključivanje/isključivanje dok uređaj ne počne vibrirati, nakon toga s dva prsta dodirnite zaslon i zadržite ih najmanje tri sekunde.


Kretanje po zaslonu: Prijeđite s dva prsta prema gore ili prema dolje za listanje kroz popise izbornika. Prijeđite prstom lijevo ili desno za prijelaz između zaslona.



Odabir stavke: Dodirnite stavku jednim prstom da biste je odabrali (neće se otvoriti). Uređaj će naglas pročitati sadržaj odabrane stavke.



Otvaranje stavke: Dvaput dodirnite bilo koji dio zaslona koristeći se jednim prstom kako biste potvrdili izbor iz prethodnog koraka.



Primjerice, ako želite otvoriti **Postavke**, jednom dodirnite ikonu **Postavke** koristeći jedan prst, a zatim dvaput dodirnite bilo koje područje na zaslonu.

Opće postavke

Upute

Promjena jezika sustava

Želite promijeniti jezik sustav uređaja? Ništa lakše.


Otvorite **Postavke**, idite na **Sustav** > **Jezik i ulaz** > **Jezik** i odaberite jezik sustava. Ako ne možete pronaći svoj jezik na popisu jezika, dodirnite **Dodaj jezik** za dodavanje svog jezika.

Postavljanje vremena i datuma sustava

Ako putujete u inozemstvo ili promijenite svoju SIM karticu, vaš uređaj automatski će prikazati vrijeme i datum koje omogući lokalna mobilna mreža. Možete i ručno prilagoditi vrijeme i datum, izmijeniti format vremena ili postaviti dvostruke satove na zaključanom zaslonu.

Otvorite **Postavke** i idite na **Sustav** > **Datum i vrijeme**. Ovdje su vam dostupne sljedeće opcije:

- **Izmjena vremena i datuma**: Omogućite **Autom.datum i vrijeme** kako biste sinkronizirali vrijeme i datum svoga uređaja sa svojom mobilnom mrežom. Onemogućite **Autom.datum i vrijeme** za ručno postavljanje vremena i datuma.
- **Izmjena vremenske zone**: Omogućite **Autom. vremenska zona** za sinkronizaciju vremenske zone uređaja s mobilnom mrežom. Onemogućite **Autom. vremenska zona** za ručno postavljanje vremenske zone.
- **Promjena formata vremena**: Omogućite **24-satno vrijeme** za postavljanje formata vremena na 24 sata. Onemogućite **24-satno vrijeme** za postavljanje formata vremena na 12 sati.
- **Postavljanje dvostrukih satova na zaključanom zaslonu**: Ako ste u inozemstvu, vaš uređaj automatski će prikazati lokalno vrijeme i datum koje omogući lokalna mobilna mreža. Možete omogućiti **Dvostruki satovi** i postaviti **Grad prebivališta** za prikaz dvostrukih satova na zaključanom zaslonu: jedan će prikazivati lokalno vrijeme, a drugi vrijeme u vašoj domovini.



Ispis dokumenata i fotografija s vašeg uređaja

Povežite svoj uređaj s pisačem preko Wi-Fi mreže za jednostavan ispis dokumenata i fotografija.

- Usluga Mopria dopušta izravan ispis s vašeg uređaja na pisaču koji je certificirala Mopria. Pisač se povezuje s vašim uređajem preko Wi-Fi mreže.
- Ako vaš pisač nije certificirala Mopria, obratite se proizvođaču pisača kako biste dobili utikač za vaš model.

1 Povežite svoj uređaj i pisač na istu Wi-Fi mrežu.

- **Povežite se na pristupnu točku pisača**: Ako vaš pisač ima bežičnu pristupnu točku, slijedite upute u priručniku pisača kako biste omogućili pristupnu točku i postavite lozinku. Na svom uređaju otvorite **Postavke** i idite na **Bežično povezivanje i mreže** > **Wi-Fi**. Omogućite **Wi-Fi**, odaberite pristupnu točku pisača i zatim slijedite upute na zaslonu za uspostavu veze.
- **Povežite se uslugom Wi-Fi Direct**: Ako vaš pisač podržava Wi-Fi Direct, slijedite upute u priručniku pisača kako biste omogućili ovu značajku. Na svom uređaju otvorite **Postavke** i idite na **Bežično povezivanje i mreže** > **Wi-Fi**. Omogućite **Wi-Fi**, dodirnite i zatim odaberite svoj pisač s popisa otkrivenih uređaja.
- **Povežite se na svoj usmjerivač**: Na pisaču omogućite Wi-Fi i povežite ga s kućnim usmjerivačem. Na svom uređaju otvorite **Postavke** i idite na **Bežično povezivanje i**

mreže > **Wi-Fi**. Omogućite **Wi-Fi**, odaberite usmjerivač i zatim slijedite upute na zaslonu kako biste završili postavke.

2 Otvorite **Postavke**. Idite na **Veza uređaja** > **Ispis** > **Zadana usluga ispisa** i provjerite je li **Zadana usluga ispisa** omogućeno. Odaberite pisač iz rezultata pretraživanja ili dodirnite **Više** > **Dodaj pisač** i slijedite upute na zaslonu za ručno dodavanje pisača.

3 Sada možete ispisivati izravno s uređaja:

- **Ispis slike**: Idite na **Galerija**. Otvorite sliku koju želite ispisati, idite na **VIŠE** > **Ispiši/izvezi u PDF** i zatim slijedite upute na zaslonu za slanje slike pisaču.
- **Ispis web-stranice**: U pregledniku otvorite web-stranicu koju želite ispisati, a zatim odaberite opciju ispisa iz izbornika.
- **Ispis dokumenta**: Otvorite dokument koji želite ispisati u aplikaciji produktivnosti i odaberite opciju ispisa iz izbornika.
- **Ispis bilješke**: **Open** **Bilješke**. Otvorite bilješku koju želite ispisati, idite na ⋮ > **Ispiši** i zatim slijedite upute na zaslonu za slanje bilješke na pisač.

Postavljanje zakazanih uključivanja/isključivanja

Želite li isključiti svoj uređaj tijekom određenih sati u danu kako biste sačuvali trajanje baterije ili izbjegli smetnje? Upotrijebite značajku automatskog uključivanja/isključivanja za uključivanje i isključivanje vašeg uređaja u postavljenim vremenima tijekom dana.

Otvorite **Postavke**, idite na **Inteligentna pomoć** > **Zakaz. uklj. i isklj.**, omogućite **Programirano isključivanje** i **Programirano uključivanje**, i postavite vremena uključivanja i isključivanja, kao i postavke ponavljanja. Vaš će se uređaj automatski uključivati i isključivati u odabranim vremenima.

Kako biste onemogućili zakazano uključivanje i isključivanje, onemogućite **Programirano isključivanje** i **Programirano uključivanje**.

Omogućivanje zrakoplovnog načina rada za siguran let i dulje trajanje baterije

Zabrinuti ste da nije sigurno ostaviti uređaj uključen tijekom leta? Želite li na jednostavan način produljiti trajanja baterije uređaja kada ne planirate upućivati ili primati pozive? Možete omogućiti zrakoplovni način rada za siguran let i dulje trajanje baterije.

Tijekom leta slijedite upute kabinskog osoblja i isključite svoj uređaj ili omogućite zrakoplovni način rada.

Ako se omogući zrakoplovni način rada, vaš će uređaj automatski onemogućiti pozive, usluge mobilnih podataka, Bluetooth i Wi-Fi mrežu. Međutim, možete ručno omogućiti Bluetooth i Wi-Fi u zrakoplovnom načinu rada.

Omogućite ili onemogućite zrakoplovni način rada s prekidačem prečaca: Prevucite nadolje sa statusne trake. Na ploči obavijesti dodirnite za otvaranje ploče s prečacima i zatim dodirnite .

Omogućite ili onemogućite zrakoplovni način rada u izborniku postavki: Otvorite **Postavke**, dodirnite **Bežično povezivanje i mreže** i omogućite ili onemogućite **Zrakoplovni način**.

Nakon što omogućite zrakoplovni način rada, ikona pojavit će se na statusnoj traci.

Prikaz informacija o memoriji i pohrani

Niste sigurni koliko je preostalo memorije i pohrane nakon dugotrajne upotrebe vašeg uređaja? Možete prikazati informacije o memoriji i pohrani svoga uređaja kako biste mogli pratiti upotrebu memorije i pohrane i odlučiti želite li napraviti čišćenje.

Otvorite **Postavke** i dodirnite **Pohranjivanje** za prikaz informacija o upotrebi memorije, interne memorije ili microSD kartice, a zatim napravite sljedeće:

- **Očistite prostor za pohranu**: Odaberite **Čistač memorije** za ulaz na zaslon **Čišćenje** i očistite memoriju ili oslobodite prostor za pohranu jednim dodirom.
- **Formatirajte svoju microSD karticu**: Idite na **SD kartica** > **Formatiraj** > **Izbriši i formatiraj** za brisanje svih podataka s microSD kartice. Prethodno napravite sigurnosnu kopiju podataka kako biste izbjegli gubitak podataka.

Upotreba upravljanja računom za upravljanje i ažuriranje vaših računa

Želite sinkronizirati više računa e-pošte, obavijesti aplikacija i zapise s više uređaja i računala? Možete upotrijebiti svoj uređaj za upravljanje i ažuriranje uživo više računa e-pošte i aplikacija na nizu drugih uređaja, uključujući uređaje, računala i sl.

- Računi aplikacija drugih proizvođača mogu se izraditi samo ako se aplikacija drugih proizvođača instalira na vašem uređaju.
- Vrsta informacija koje se mogu sinkronizirati ovisi o vrsti računa.

Otvorite **Postavke** i dodirnite **Korisnici i računi**. Ovdje su vam dostupne sljedeće opcije:

- **Dodavanje računa**: Dodirnite **Dodaj račun**, odaberite vrstu računa i zatim slijedite upute na zaslonu za unos detalja računa i dodajte račun.
- **Brisanje računa**: Odaberite račun koji želite izbrisati, a zatim slijedite upute na zaslonu kako biste ga izbrisali.
- **Sinkronizacija računa**: Dodirnite ⋮ , odaberite **Automat. sinkroniziraj podatke**, slijedite upute na zaslonu i zatim dodirnite **U redu**. Ako ne odaberete **Automat. sinkroniziraj podatke**, možete ručno odabrati račun i dodirnuti za sinkronizaciju.

Prikaz informacija o proizvodu kako biste bolje upoznali svoj uređaj

Kako biste bolje upoznali svoj uređaj, možete prikazati informacije o proizvodu svog uređaja, kao što su broj modela, broj verzije, IMEI broj, postavke hardvera, specifikacije proizvoda i pravni certifikat.

Uređaji s jedinim SIM-om imaju jedan IMEI broj, a uređaji s dva SIM-a imaju dva IMEI broja.

Prikazivanje informacija o proizvodu: Idite na Postavke i dodirnite **Sustav** > **O telefonu** za prikaz informacija kao što su broj modela, brojevi različitih verzija, IMEI broj, informacije o hardveru, informacije o statusu i pravni certifikat za vaš uređaj.

Promjena naziva uređaja: Otvorite **Postavke** i dodirnite **Sustav** > **O telefonu** > **Naziv uređaja** kako biste promijenili naziv svoga uređaja.

Baterija i punjenje


Baterija i punjenje

Značajke proizvoda

Super punjenje: brži i sigurniji način punjenja uređaja

Mnogim je ljudima standardno punjenje previše sporo, ali brine ih sigurnost brzih punjača. Brigama je došao kraj: stiglo je Super punjenje. Super punjenje uspostavlja izravnu vezu između Mobitela i punjača te inteligentno koordinira napon punjenja i struju s obzirom na snagu baterije Mobitela, osiguravajući pametnije, brže i sigurnije punjenje.

⚠ Kada punite Mobitela, upotrebljavajte originalni punjač i USB kabel. Upotreba punjača ili USB kabela drugog proizvođača može uzrokovati neprestana ponovna pokretanja, duže punjenje, pregrijavanje, a u ekstremnim slučajevima i oštećenje baterije Mobitela ili čak eksploziju.



Ostale informacije

Ostale informacije

Značajke proizvoda

Pravna napomena

Proizvod opisan u ovom priručniku može uključivati softver zaštićen autorskim pravima koja pripadaju tvrtki Huawei i mogućim davateljima licence. Korisnik ne smije ni na koji način reproducirati, distribuirati, modificirati, dekompilirati, disasemblirati, dekriptirati ili raspakirati navedeni softver niti na njemu raditi obrnuti inženjering, niti ga smije davati u podnajam, prenositi ili davati u podlicencu, osim u slučajevima kada su takva ograničenja zabranjena primjenjivim zakonima ili kada takve radnje odobre odnosni nositelji autorskih prava.

Zaštitni znakovi i dozvole

HUAWEI, HUAWEI i zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ je zaštitni znak tvrtke Google Inc.

Oznaka riječi i logotipi *Bluetooth*® registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke *Bluetooth SIG, Inc.* i bilo kakva uporaba tih oznaka od strane tvrtke Huawei Technologies Co., Ltd. vrši se pod licencom.

Qualcomm® aptX™ i Qualcomm® aptX™ HD registrirani su trgovački znakovi tvrtke Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM).

Svi drugi ovdje navedeni zaštitni znakovi i nazivi proizvoda, usluga i tvrtki mogu biti vlasništvo njihovih odnosnih vlasnika.

Napomena

Neke ovdje opisane značajke proizvoda i njegove opreme ovise o instaliranom softveru, kapacitetima i postavkama lokalne mreže i stoga je moguće da ne budu aktivirane ili mogu biti ograničene od strane lokalnih mrežnih operatora ili pružatelja mrežnih usluga.

Prema tome, moguće je da ovdje sadržani opis ne odgovara u potpunosti proizvodu ili njegovoj opremi koju ste kupili.

Huawei zadržava pravo mijenjati ili modificirati bilo koje informacije ili specifikacije navedene u ovom priručniku bez prethodne najave i bez preuzimanja bilo kakve odgovornosti.

Izjava o uporabi softvera drugih proizvođača

Huawei nema pravo intelektualnog vlasništva nad softverima i aplikacijama drugih proizvođača koji se isporučuju s ovim proizvodom. Zbog tog razloga Huawei ne daje nikakva jamstva za te softvere i aplikacije drugih proizvođača. Također, Huawei ne pruža uslugu podrške korisnicima koji rabe softvere i aplikacije drugih proizvođača niti snosi odgovornost za funkcije ili učinkovitost softvera i aplikacija drugih proizvođača.

Softverske i aplikacijske usluge drugih proizvođača mogu u bilo kojem trenutku biti privremeno ili trajno prekinute i Huawei ne jamči za dostupnost bilo kojeg sadržaja ili usluge. Drugi davatelji usluga nude sadržaje i pružaju usluge putem mreže i alata za prijenos koji nisu pod nadzorom tvrtke Huawei. U najvećem opsegu dozvoljenom primjenjivim zakonom, izričito se ističe da Huawei ne preuzima obvezu obeštećenja i da ne snosi odgovornost za usluge koje pružaju drugi davatelji usluga, kao ni za privremeni ili trajni prekid u radu ili pružanju sadržaja i usluga drugih dobavljača.

Huawei ne snosi odgovornost za zakonitost, kvalitetu niti bilo koji drugi aspekt bilo kojeg softvera instaliranog na ovom proizvodu niti za bilo koje prenesene ili preuzete uratke drugih strana u bilo kojem obliku, uključujući, ali ne ograničeno na, tekstove, slike, video sadržaje ili softver itd. Korisnici snose rizik za sve ishode, uključujući nekompatibilnost softvera i ovog uređaja, koji proizlaze iz instalacije softvera ili prijenosa ili preuzimanja uradaka drugih strana.

Ovaj se proizvod bazira na otvorenoj platformi Android™. Huawei je napravio nužne izmjene na toj platformi. Zbog tog razloga, ovaj proizvod možda neće podržavati sve funkcije koje podržava standardna platforma Android i možda neće biti kompatibilan sa softverima drugih proizvođača. Huawei ne daje nikakvo jamstvo i ne iznosi nikakve tvrdnje vezano za takvu kompatibilnosti i izričito isključuje svaku odgovornost u vezi s takvim pitanjima.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

SAV SADRŽAJ OVOG PRIRUČNIKA DAJE SE U STANJU "KAKAV JEST". OSIM KADA PRIMJENJIVI ZAKONI ZAHTIJEVAJU DRUKČIJE, U ODNOSU NA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ OVOG PRIRUČNIKA, NE DAJU SE NIKAKVA JAMSTVA BILO KOJE VRSTE, IZRIJEKOM NITI PODRAZUMIJEVANA, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA I PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA U POGLEDU TRŽIŠNE PROĐE I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU.

HUAWEI NEĆE NI U KOJEM SLUČAJU SNOSITI ODGOVORNOST NI ZA KAKVU POSEBNU, SLUČAJNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU ILI GUBITAK DOBITI, POSLA, PRIHODA, PODATAKA, UGLEDA, UŠTEDA ILI OČEKIVANIH UŠTEDA BEZ OBZIRA NA TO JESU LI SE TAKVI GUBICI MOGLI PREDVIDJETI ILI NE.

MAKSIMALNA ODGOVORNOST (OVO SE OGRANIČENJE NE ODNOSI NA ODGOVORNOST ZA TJELESNE OZLJEDE U OPSEGU U KOJEM SU TAKVA OGRANIČENJA ZABRANJENA PRIMJENJIVIM ZAKONOM) KOJU HUAWEI MOŽE SNOSITI U VEZI S UPORABOM PROIZVODA OPISANOG U OVOM PRIRUČNIKU OGRANIČAVA SE NA IZNOS KOJI JE KORISNIK PLATIO ZA KUPNJU TOG PROIZVODA.

Uvozni i izvozni propisi

Korisnici su obvezni pridržavati se svih primjenjivih izvoznih ili uvoznih zakona i propisa te su odgovorni ishoditi sve potrebne dozvole i odobrenja nadležnih organa kako bi izvezli, ponovno izvezli

ili uvezli proizvod na koji se ovaj priručnik odnosi, uključujući u njemu sadržani softver i tehničke podatke.

Upute

Traženje pomoći

Pročitajte vodič za početak rada priložen telefonu.

Dodirnite **Postavke** > **Sustav** > **O telefonu** > **Pravno** kako biste pročitali pravne informacije.

Posjetite http://consumer.huawei.com/en/ za više informacija.

Ovaj je vodič namijenjen samo za referencu. Stvarni proizvod, uključujući, između ostalog, njegovu boju, veličinu i raspored na zaslonu, može se razlikovati. Izjave, informacije i preporuke u ovom vodiču ne predstavljaju bilo kakvo izrečeno ili podrazumijevano jamstvo.

Napomena: zapamtite Google račun na koji je telefon bio prijavljen posljednji put. Tijekom nepouzdanog vraćanja tvorničkih postavki ili ažuriranja putem SD kartice, Googleov mehanizam za zaštitu od krađe zahtijeva da na početnom zaslonu za navigaciju unesete Google račun na koji je vaš telefon bio prijavljen posljednji put radi provjere identiteta. Vaš se telefon može propisno uključiti tek nakon uspješne provjere identiteta.

Za podatke o nedavno ažuriranoj otvorenoj liniji i adresi e-pošte u vašoj državi ili regiji posjetite http://consumer.huawei.com/en/support/hotline.

Model: ANE-LX1

Qualcomm® aptX™

EMUI 8.0_01